

KÄYTTÖOHJE • BRUKSANVISNING

Universal fjärrkontroll

Yleiskaukosäädin



Modell/Malli: BW6150

Nr/Nro: 38-1298

CLAS OHLSON

Bruksanvisning s. 4–14

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss (Se adresserna på baksidan).

Kodlista s. 26–45

Käyttöohje s. 15–19

Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se vastaisuuden varalle.

Teknisten ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä (tiedot takasivulla).

Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä, emme myöskään teknisten tietojen muutoksista.

Koodiluettelo s. 26–45

Presentation

- Förprogrammerad för de flesta märkena och med inlärningsfunktion för upp till 120 olika knappar.
- Ersätter upp till 6 fjärrkontroller.
- Förprogrammerad enligt tabell för: TV-apparater, videobandspelare, satellitmottagare, DVD-spelare och kabeltv-mottagare.
- Funktion för text-TV.
- Upplyst pekskärm.
- 5 direktnappar för PWR, CH+, CH-, VOL+, VOL-.
- Enkel inprogrammering av koder efter kodlista.
- Genomsökning av koder för varje apparattyp.
- Enkel kopiering av knappfunktioner från din gamla fjärrkontroll.
- Tre SMART program för upp till 15 steg i varje.
- Batterisparfunktion (vilotläge), skärmen släcks.

Att tänka på...

- Fjärrkontrollens koder passar de flesta märkena på marknaden men det är inte säkert att den passar just din modell av apparat. Även om märket finns med i kodlistan.
- Det går inte att se i kodlistan om fjärrkontrollens koder passar just din apparatmodell, du måste prova dig fram.
- Fjärrkontrollen kan fungera på fler koder än en. Man får prova sig fram till den kod som de flesta knappfunktionerna fungerar på och vid behov kopiera de funktioner som saknas från din gamla fjärrkontroll.
- Om du inte får någon kod att fungera mot din modell av apparat kan du kopiera knappfunktioner från din originalfjärrkontroll.

Universal fjärrkontroll (UFK)

UFK är förprogrammerad från fabrik. Den ersätter upp till 6 separata fjärrkontroller för styrning av TV-apparater, videobandspelare, satellitmottagare, kabeltv-mottagare och DVD-spelare. Du behöver bara knappa in rätt apparatkod och din UFK är klar att användas. En lista över apparatkoder finns längst bak i den här bruksanvisningen.

UFK drivs med 4 st. batterier av typ R03 (= AAA, ingår ej) Alkaliska batterier rekommenderas.


Huvuddelar

1. IR-sändare
2. Statusindikator (grön lysdiod)
3. Pekskärm
4. Direktnappar
5. Batterifack på baksidan



Beskrivning av pekskärmens knappar

1. Apparatknappar (apparatlägen, knappar för val av apparat)
2. Funktionsknappar
3. -knapp (TV-ljud av/på)
4. SHIFT-knapp (för SHIFT-funktion)
5. PAGE-knapp (bläddra till nästa sida av knappuppsättning)



Installation av batterier

Fjärrkontrollen drivs med 4 st. R03 batterier. Alkaliska batterier rekommenderas.

1. Ta bort batterikåpan på baksidan.
2. Kom ihåg att vända batterierna rätt med plus (+) och minus (-) enligt märkningen i batterifacket.
3. Sätt i batterierna.
4. Sätt dit kåpan igen.

Svaga batterier

Om batteri-ikonen längst upp till höger syns på skärmen betyder det att batterispänningen börjar bli för låg. Du måste då byta ut batterierna till nya. Blanda aldrig gamla och nya batterier då det finns risk för att de gamla börjar läcka.

Att börja använda fjärrkontrollen

- Efter att batterierna stoppats i startar fjärrkontrollen i apparatläget för TV (TV-läget). Om fjärrkontrollen är inaktiv släcks skärmen helt efter en stund och den går in i batterisparläge (vilo-läge). För att starta den igen trycker du bara en gång på skärmen eller på någon av direktknapparna. Denna funktion går inte att ändra eller ta bort.
- Tryck på någon av apparatknapparna för att komma till motsvarande apparatläge. T.ex. trycker du på TV-knappen är du i TV-läget och TV-symbolen blinkar.
- Tryck sedan på den funktionsknapp motsvarande den funktion du vill sända/styra.

Direktknappar

Det finns 5 stycken direktknappar:

- ⊕** Srömbrytare ON/OFF
CH+ Program upp eller Kanal upp
CH- Program ner eller Kanal ner
VOL+ Volym upp
VOL- Volym ner

Knappljud

När du trycker på någon av knapparna hörs ett kort pipljud. Knappljudet går inte att stänga av.

Bakgrundsbelysning

Den blå-gröna bakgrundsbelysningen slås på när du trycker på någon av knapparna och lyser i några sekunder innan den släcks igen. Denna funktion går inte att ändra eller ta bort.

Programmering av fjärrkontroll

Att knappa in apparatkod

Knappa in koden på följande sätt:

1. Slå upp listan över apparatkoder "KODLISTA" och leta under rubriken för den apparattyp som din utrustning motsvarar, t.ex. under rubriken "TV-koder" för tv-apparater. Under denna rubrik letar du sedan efter den kod som motsvarar märket på din utrustning, t.ex. Philips.
Varje kod har 4 siffror. Om det finns fler apparatkoder än en för ditt märke så börjar du med den första.
2. Tryck på önskad apparatknapp, t. ex. **[TV]**-knappen för en tv-apparat. Apparatknappens ikon blinkar.
3. Håll knapparna **[CH+]** och **[VOL-]** samtidigt intryckta i 2 sekunder tills indikatorn (gröna lysdioden) tänds.
4. Knappa in din fyrsiffriga apparatkod med knapparna **[0] – [9]**. Lysdioden blinkar till två gånger och släcks.

Slå på strömmen till apparaten (t.ex. en TV) och testa funktionsknapparna på fjärrkontrollen. Om din apparat då svarar korrekt mot dina knapptryckningar så har du knappat in den rätta apparatkoden. I annat fall får du upprepa proceduren ovan med de övriga apparatkoder som står till förfogande för ditt märke tills din apparat reagerar på rätt sätt mot dina knapptryckningar och tills de flesta knapparna fungerar korrekt.

- Du gör även på samma sätt för att knappa in apparatkoderna för övriga apparater. Kom bara ihåg att trycka på rätt apparatknapp för motsvarande apparattyp i punkt 2 ovan.

Anmärkning

[TV] - knappen kan endast spara TV-koder.

[VCR] - knappen kan endast spara VCR-koder.

[DVD] [SAT] [CBL] [AUX] – knapparna kan spara alla apparatkoder (inkl. TV- och VCR-koder).

Om indikatorn (gröna lysdioden) blinkar sex gånger snabbt i punkt 4 så har du matat in fel kod. Repetera då åtgärderna i punkt 2 - 4.

När du har hittat rätt förbindelse rekommenderar vi att du antecknar koden.

Om ingen apparatkod fungerar till din apparat

Om du inte hittar rätt apparatkod för din apparat kan du söka igenom alla fjärrkontrollens koder för respektive apparattyp:

TV – TV-apparater

VCR – Videobandspelare

SAT – Satellitmottagare

CBL – Kabeltv-mottagare

DVD – DVD-spelare

Genomsökning av fjärrkontrollens koder

Om du inte kan hitta rätt apparatkod i listan så kan du söka på följande sätt:

1. Slå på apparaten för hand (t.ex. en TV).
2. Tryck på önskad apparatknappt (i detta exempel **[TV]**-knappen)
3. Håll knapparna **[CH +]** och **[VOL-]** samtidigt intryckta i 2 sekunder tills indikatorn (gröna lysdioden) tänds.
4. Knappa in motsvarande sökkod ur följande tabell för den apparattyp du vill söka efter. Indikatorn släcknar direkt.

| Apparattyp | TV | VCR | SAT | CBL | DVD |
|------------|------|------|------|------|------|
| Sökkod | 0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 |

(I detta exempel trycker du koden för TV: 0001)

5. Tryck en gång till på samma apparatknappt som i punkt 2 ovan, (i detta exempel **[TV]**-knappen).
 6. Håll knapparna **[CH +]** och **[VOL-]** intryckta samtidigt i 2 sekunder tills indikatorn tänds. Nu är fjärrkontrollen klar för att börja söka.
 7. Rikta fjärrkontrollen mot önskad apparat (i detta exempel mot TV-apparaten) och tryck på knappen  flera gånger sakta och tålmässigt tills apparaten stängs av. När din apparat har slagits av trycker du omedelbart på samma apparatknappt igen (i detta exempel **[TV]**-knappen) för att låsa koden. Indikatorn (gröna lysdioden) släcknar.
- Gör på samma sätt som ovan för att söka apparatkoder för övriga apparater. Kom ihåg att trycka på rätt apparatknappt och knappa in rätt sökkod enligt punkterna 2–5 ovan.

Viktigt!

- Om strömbrytarfunktionen på din apparat inte är IR-styrd så följer du punkt 1 till 6 ovan och startar avsökningen.
- Tryck växelvis på knappen  och en annan viktig funktions-knapp tills din apparat reagerar med önskad funktion. Du trycker t.ex. växelvis på  och siffran **[1]** eller på 

Anmärkning

- **[TV]**-knappen kan endast användas med sökkod (0001) för TV-apparater.
- **[VCR]**-knappen kan endast användas med sökkod (0002) för VCR-koder.
- **[DVD] [SAT] [CBL] [AUX]**-knapparna kan användas med alla sökkoder (inkl. TV- och VCR-koder), 0001, 0002, 0003, 0004, 0005.

- Om indikatorn (gröna lysdioden) blinkar snabbt sex gånger i punkt 4 så har du matat in fel sökkod. Repetera då åtgärderna i punkt 2 - 4.
- Varje gång som du trycker på knappen  hoppas fjärrkontrollen till nästa kod och skickar ut en signal för avstängning av apparaten. Om du inte hann med att sluta trycka på -knappen i tid när apparaten stängdes av slår du på apparaten igen så fort du kan. Innan indikatorn (gröna lysdioden) slocknar trycker du på **[CH-]** för att hoppa bakåt. Upprepa punkt 7 och läs koden.
- Om indikatorn (gröna lysdioden) blinkar snabbt sex gånger efter det att du tryckte på  är du framme vid bibliotekets sista kod. Tryck på **[CH +]** och **[VOL-]** för att återställa fjärrkontrollen och upprepa försiktigt förfarande för att söka på nytt.

Hur du kopierar knappfunktioner (inlärning)

UFK är förprogrammerad för att användas till TV, video, DVD-spelare, satellit- och kabeltv- mottagare. Eftersom det finns en begränsad uppsättning av knappar på UFK kan en del funktioner saknas. De knappfunktioner som saknas kan kopieras från originalfjärrkontrollen.

Förutom de förprogrammerade apparaterna kan man kopiera andra IR-styrda apparater så som HiFi-apparater m.m.

Fjärrkontrollen kan kopiera upp till 120 knappfunktioner från andra fjärrkontroller. I alla sex apparatlägena kan man kopiera extra knappfunktioner.

1. Tryck på knapp för önskad apparattyp (t.ex. TV, TV-ikonen blinkar)
2. Tryck **[CH+]** och **[VOL-]** samtidigt på UFK i två sekunder tills indikatorn (gröna lysdioden) lyser.
3. Tryck in koden för kopiering 0000, "LEARN"-ikonen syns högst upp på skärmen och fjärrkontrollen är redo för att kopiera.
4. Rikta original fjärrkontrollen mot UFK's IR-öga på en platt yta, med cirka 5 – 8 cm mellanrum. Se till att det är fräscha batterier i båda fjärrkontrollerna!
5. Tryck och släpp den knapp där du vill att önskad knappfunktion ska ligga i UFK. Apparatknappons ikon slutar blinka (i detta exempel TV-ikonen).
6. Tryck och håll den knappfunktion som du vill kopiera från original fjärrkontrollen. Indikatorn (grön lysdiod) blinkar två gånger och apparatknappen (i detta exempel TV-ikonen) blinkar igen när knappfunktionen är kopierad. Släpp knappen på originalfjärrkontrollen. Om indikatorn (grön lysdiod) blinkar snabbt 6 gånger har det blivit fel i överföringen. Kontrollera placeringen på båda fjärrkontrollerna och repetera steg 5 och 6 igen.
7. Upprepa steg 5 och 6 för att kopiera andra knappfunktioner. När du är färdig, tryck på apparatknappen (i detta exempel TV-knappen) för att spara inställningen.

Avancerad kopiering: Dubbelsignal

Om en kopierad knappfunktion bara fungerar ibland, kan din originalfjärrkontroll använda dubbla signaler. Följ detta för att kopiera om fjärrkontrollen:

1. Följ först steg 1 till 4 under rubriken "HUR DU KOPIERAR KNAPPFUNKTIONER (INLÄRNING)".
2. Tryck och släpp den knapp där du vill att önskad knappfunktion ska ligga i UFK. Apparatknappens ikon slutar blinka (i detta exempel TV-ikonen).
3. Tryck och håll den knappfunktion som du vill kopiera från originalfjärrkontrollen. Indikatorn (grön lysdiod) blinkar två gånger och apparatknappen (i detta exempel TV-ikonen) blinkar igen när knappfunktionen är kopierad. Första signalen är kopierad och du kan släppa knappen på originalfjärrkontrollen.
4. Tryck och släpp samma knapp igen på UFK. Apparatknappens ikon slutar blinka (i detta exempel TV-ikonen).
5. Tryck och håll samma knappfunktion igen på originalfjärrkontrollen som du vill kopiera. Indikatorn (grön lysdiod) blinkar två gånger och apparatknappen (i detta exempel TV-ikonen) blinkar igen. Dubbelsignalen är kopierad och du kan släppa knappen.
6. Repetera steg 2 till 5 i denna beskrivning för att kopiera fler knappfunktioner med dubbelsignal.
7. När du är färdig trycker du samma apparatknap (i detta exempel TV-knappen) för att spara inställningen.

Varning!

Slås en ny förprogrammerad apparatkod in kommer den automatiskt att sudda och ersätta alla kopierade knappfunktioner för det valda apparatläget.

Anmärkning

- Försök inte att kopiera funktioner på apparatknaparna, **CH+/-** eller **VOL+/-**. De går ej att programmera.
- Varje knapp kan endast fungera för en funktion. Att försöka kopiera en ny funktion på samma knapp innebär bara att den tidigare funktionen suddas och ersätts.
- Om du trycker på fel knapp i steg 5 under rubriken "HUR DU KOPIERAR KNAPPFUNKTIONER (INLÄRNING)" väntar du bara i 30 sekunder tills indikatorn (grön lysdiod) släcks, så går fjärrkontrollen tillbaka i normalläget. Repetera proceduren igen för att programmera den.
- Om indikatorn (grön lysdiod) blinkar snabbt sex gånger under kopieringen kan det betyda att minnet för fjärrkontrollen är fullt. Tryck samma apparatknap igen för att komma tillbaka till normalläget. (Man kan ta bort de kopierade knappfunktioner för en apparattypsknapp, för att frigöra minne i fjärrkontrollen. Se under rubriken "WARNING" tidigare.)

FJÄRRKONTOLLENS ANVÄNDNING

Normal användning

Du behöver bara rikta in den och trycka på rätt knapp för önskad funktion. Indikatorn (gröna lysdioden) blinkar till och ett pip hörs som bekräftelse på knapptrycket.

Sidor (Page)

Varje apparatknapptyp innehåller normalt 3 sidor med uppsättningar av knappar. Du trycker helt enkelt på "Page"-knappen längst ner till höger på skärmen för att växla mellan sidorna.

SHIFT

Genom att trycka på SHIFT-knappen längst ner till vänster på skärmen och sedan på någon av direktnapparna styr du följande funktioner på din TV (om funktion stöds av din TV och du har rätt apparatkod):

SHIFT och sedan **CH+ / CH-** (Ljusstyrka + / -)

SHIFT och sedan **VOL+ / VOL-** (Färg + / -)

Med SHIFT-knappen aktiverad på skärmen kan du komma åt även andra funktioner beroende på apparat och modell. Man får prova sig fram, det fungerar dock ej på alla apparater/modeller.

Programkontroll

Tack vare den funktionen kan du styra ljudstyrka och mute-funktion på en TV utan att behöva växla mellan de olika apparatknapptyperna.

Om du har kopierat in någon annan knappfunktion på någon av VOL+/- eller -knapparna i någon av VCR, DVD, SAT, CBL, eller AUX apparatlägena. Då kommer inte program-kontrollfunktionen fungera på motsvarande apparatläge.

Avancerad användning

Smart Program (Smart 1, Smart 2, Smart3)

Att programmera en multifunktionsknapp:

Fjärrkontrollen har tre stycken programmerbara SMART program som kan programmeras med upp till 15 steg (knappfunktioner) i varje. Med hjälp av SMART kan man programmera flera knappfunktioner med tidsfördröjning för att aktivera flera olika funktioner genom att bara trycka på SMART-knappen.

Att programmera SMART

1. Håll **[CH+]** & **[VOL-]** intryckt på universalfjärrkontrollen samtidigt i två sekunder tills indikatorn (grön lysdiod) lyser.
2. Slå in koden för SMART-programmering 0009.
3. SMART-ikonen blinkar.
4. Välj önskad Smart-knapp (t.ex. Smart 1).
5. Välj en knappfunktion från den apparatknapp som du önskar programmera, indikatorn (grön lysdiod) blinkar en gång för varje knappfunktion som väljs.
6. Upprepa steg 5 tills du är klar med hela programmet och tryck sedan den valda Smart-knappen igen (t.ex. Smart 1). SMART-programmet är nu sparat.
7. För att programmera mer SMART-program, repetera steg 1 till 6.

Användning av SMART-program

1. Rikta UFK mot den utrustning som du vill styra.
2. Tryck och släpp den SMART-knapp som du har programmerat (t.ex. Smart 1). Motsvarande SMART-ikon och indikatorn (grön lysdiod) börjar blinka långsamt under tiden som de olika programmerade knapptryckningarna sänds. SMART-ikonen och indikatorn (grön lysdiod) slutar blinka när alla knapptryckningar har sänds klart. Fjärrkontrollen går tillbaka till normalläge.

Skötsel

1. Utsätt inte fjärrkontrollen för damm, starkt solsken, fukt, höga temperaturer eller stötar.
2. Blanda inte nya och gamla batterier. De gamla kan börja läcka.
3. Använd inga frätande eller slipande rengöringsmedel på fjärrkontrollen.
4. Håll fjärrkontrollen dammfri genom att torka av den med en mjuk och torr duk.
5. Ta inte isär fjärrkontrollen. Den innehåller inga komponenter som kan justeras av användaren.

Felsökning

Fel: **Min fjärrkontroll fungerar inte alls!**

- Åtgärd 1: Kolla din apparat. Om huvudströmbrytaren står på OFF så fungerar ingenting.
- Åtgärd 2: Kolla att batterierna är rätt vända med plus och minus åt rätt håll.
- Åtgärd 3: Kolla att du tryckt på rätt apparatknappt.
- Åtgärd 4: Byt ut batterierna om de är svaga.
- Åtgärd 5: Den passar inte till din modell av apparat, fjärrkontrolldelen passar inte till alla modeller på marknaden så även om ditt fabrikat (t.ex. Philips) finns med i kodlistan så är det inte säkert att den passar till just din modell av apparat.

Fel: **Om det står flera apparatkoder för min apparat, hur ska jag då bära mig åt?**

- Åtgärd 1: Testa apparatkoderna en i taget tills du hittar den som de flesta knappar fungerar rätt på.

Fel: **Min utrustning reagerar bara på en del kommandon.**

- Åtgärd 1: Du har ställt in en kod som bara fungerar på några kommandon men inte på andra. Försök med andra koder tills de flesta knapparna fungerar.
- Åtgärd 2: Du kan också kopiera de knappfunktioner som saknas till UFK från din originalfjärrkontroll. (Se under rubriken "HUR DU KOPIERAR KNAPPFUNKTIONER (INLÄRNING)")

Fel: **Indikatorn (grön lysdiod) visar fel (sex snabba blinkningar) när jag försöker kopiera knappfunktioner från en originalfjärrkontroll.**

- Åtgärd 1: Se till att du riktar fjärrkontrollerna mot varandra på en platt yta med 5-8 cm avstånd.
- Åtgärd 2: Se till att inte vara i direkt solljus eller starkt ljussken när du kopierar knappfunktioner.
- Åtgärd 3: Rengör IR-linsen.
- Åtgärd 4: Kontrollera så att inte batterierna är svaga. Om batterierna är svaga kan fjärrkontrollen få svårt att kopiera knapptryckningarna rätt.
- Åtgärd 5: Se till att fjärrkontrollerna ligger med samma avstånd under hela kopieringsprocedturen.

Fel: **Vissa kopierade funktioner fungerar inte.**

- Åtgärd 1: Dessa funktioner har inte kopierats på rätt sätt. Prova att programmera om dessa funktioner.

Fel: **Vissa kopierade funktioner fungerar bara ibland.**

- Åtgärd 1: Din originalfjärrkontroll kan sända dubbla signaler. Gå igenom förfarandet under rubriken "Avancerad kopiering: Dubbelsignal".

Felsökning forts.

Problem: Vad är SMART?

Atgärd 1: Det är en avancerad funktion som gör att du kan utföra flera knapptryckningar med endast en knapp. Genom att trycka på en programmerad SMART-knapp skickas de programmerade knapptryckningarna i en följd. För mer information se under rubriken "Att programmera SMART".

Data

| | |
|----------------------|---|
| System: | Förprogrammerad och inlärningsbar IR fjärrkontroll. |
| Minne: | Inlärning för upp till 120 olika knappar. |
| Minnesvaraktighet: | Permanent minne, minnet kvarstår även vid batteribyte. |
| Drivspänning: | 4 st. batterier R03 (= AAA, medföljer ej). Alkaliska batterier rekommenderas. |
| Skärm: | Svart-vit pekskärm (LCD) med blå-grön bakgrundsbelysning. |
| Avstånd: | Upp till 8 meter med fri sikt och nya batterier. |
| Mått i mm: | 154 x 52 x 23 |
| Vikt utan batterier: | Ca 100 gram. |
| Vikt med batterier: | Ca 140 gram. |

Tillverkaren behåller rätten till ändringar av denna produkt utan föregående meddelande.

Tuotteen esittely

- Esiohjelmoitu useimmiten merkeille, jopa 120 näppäimen oppimistoiminto.
- Korvaa jopa 6 kaukosäädintä.
- Ohjelmoitu taulukon mukaisesti seuraaville laitteille: Televisiot, videonauhurit, satelliittivastaanottimet, DVD-soittimet ja kaapelitelevisiovastaanottimet.
- Teksti-TV-toiminto.
- Valaistu kosketusnäyttö.
- 5 suoravalintapainiketta: PWR, CH+, CH-, VOL+, VOL-.
- Koodien helppo ohjelointi koodilistan mukaan.
- Kunkin laitetyyppin mukaisten koodien haku.
- Helppo painiketoimintojen kopiointi vanhasta kaukosäätimestäsi.
- Kolme SMART-ohjelmaa, joissa jopa 15 kohtaa kussakin.
- Paristonsäästötila (taukotila), näyttö sammuu.

Ota huomioon...

- Kaukosäätimen koodit sopivat useimpiin markkinoilla oleviin merkeihin, mutta eivät välittämättä juuri sinun laitteeseesi, vaikka merkkisi olisikin koodiluetelossa.
- Koodiluetelosta ei näe, käyvätkö kaukosäätimen koodit juuri sinun malliisi, sinun täytyy itse selvittää yhteensopivuus.
- Kaukosäädin voi toimia useammilla kuin yhdellä koodilla. Kokeile itse millä koodilla suurin osa näppäintoiminoista toimii ja kopioi puuttuvat toiminnot tarvittaessa vanhasta kaukosäätimestäsi.
- Mikäli joku koodi ei toimi sinun laitteessasi, voit kopioida näppäintoiminnot alkuperäisestä kaukosäätimestäsi.

Yleiskaukosäädin (YKS)

Kaukosäädin on valmiiksi ohjelmoitu. Se korvaa jopa 6 eri kaukosäädintä ja ohjaa esimerkiksi televisiota, videonauhuria, satelliittivastaanotinta, kaapelitelevisiovastaanotinta ja DVD-soittinta. Näppäile vain oikea laitekoodi, niin YKS on käytövalmis. Laitekoodilista löytyy käyttöohjeen lopusta.

YKS toimii neljällä R03-paristolla (AAA). Paristot eivät sisälly. Suosittelemme alkaliparistoja.


Laitteen osat

1. Infrapunalähetin
2. Merkkivalo (vihreä ledi)
3. Näyttö
4. Suoravalintapainikkeet
5. Paristolokero takapuolella



Näytön painikkeiden kuvaus

1. Laitepainikkeet (laitteen tila, laitteenvälintapainikkeet)
2. Toimintopainikkeet
3. -painike (TV-ääni päälle/pois)
4. SHIFT-painike (SHIFT-toiminto)
5. PAGE-painike (selaa seuraavalle painikesivulle)



Paristojen asennus

Laite toimii neljällä R03-paristolla. Suosittelemme alkaliparistoja.

1. Poista kaukosäätimen paristolokeron kansi.
2. Muista laittaa paristot paristolokeron merkintöjen (+) ja (-) mukaisesti.
3. Aseta paristot.
4. Sulje kansi.

Heikot paristot

Jos näytön oikeassa ylälaidassa näkyy paristokuvake, on paristojen jännitetaso heikentyntä. On tullut aika vaihtaa paristot uusiin. Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja keskenään, näin estetään vanhojen paristojen vuotaminen.

Käytön aloittaminen

- Paristojen asettamisen jälkeen kaukosäädin siirtyy TV:n laitettiilaan (TV-tilaan). Mikäli kaukosäädin ei ole toiminnassa, näyttö sammuu kokonaan hetken kuluttua ja kaukosäädin siirtyy paristojensäästötilaan (taukotilaan). Käynnistääksesi sen uudelleen tulee sinun painaa kerran näyttöä tai jotain suoravalintapainikkeista. Tätä toimintoa ei voi muuttaa eikä poistaa.
- Paina jotain laitepainikkeista siirtyäksesi kyseiseen laitettiilaan. Jos painat esim. TV-painiketta, siirtyy laite TV-tilaan ja TV-kuvake vilkkuu.
- Paina sitten haluamaasi toimintopainiketta.

Suoravalintapainikkeet

Kaukosäätimessä on viisi suoravalintapainiketta:

- | | |
|--------------|---------------------------------|
| ⊕ | Virtakytkin (Power) Päälle/Pois |
| CH+ | Seuraava ohjelma tai kanava |
| CH- | Edellinen ohjelma tai kanava |
| VOL + | Äänenvoimakkuuden lisääminen |
| VOL- | Äänenvoimakkuuden vähentäminen |

Näppäinäänet

Painikkeita painettaessa kuuluu lyhyt piip-ääni. Näppäinääniä ei voi sammuttaa.

Taustavalo

Sinivihreä taustavalo sytyy kun jotain painiketta painetaan ja se palaa muutaman sekunnin ajan. Tätä toimintoa ei voi muuttaa eikä poistaa.

Kaukosäätimen ohjelmointi

Laitekoodin asetus

Aseta laitekoodi seuraavalla tavalla

1. Etsi laitekoodilistasta sinun laitettasi vastaava otsikko, esim. televisiolle otsikko "TV-koodit". Hae tämän otsikon alta oman laitteesi merkki, esim. Philips.
Jokaisessa koodissa on 4 numeroa.
Jos laitteesi merkillä on useita koodeja, aloita ensimmäisellä.
2. Paina haluttua laitepainiketta, esim televisiolle **[TV]**-painiketta. Laitepainikkeen kuva alkaa vilkkua.
3. Pidä painikkeita **[CH+]** ja **[VOL-]** samanaikaisesti alas painettuna kahden sekunnin ajan, kunnes merkkivalo (vihreä ledi) syttyy.
4. Näppäile nelinumeroinen laitekoodisi painikkeilla **[0] – [9]**. Ledi vilkkuu kahdesti ja sammuu.

Kytke laite (esim. TV) päälle ja kokeile kaukosäätimen toimintopainikkeita. Jos laitteesi vastaa oikein toimintoihin, olet valinnut oikean laitekoodin. Muussa tapauksessa saat toistaa menettelyn muilla oman merkkisi laitekoodeilla kunnes laitteesi (esim. TV) reagoi oikein toimintoihin, ja kunnes suurin osa painikkeista toimii oikein.

- Näppäile myös muiden laitteiden laitekoodit samalla tavalla. Muista painaa oikeaa laitteenvalitsinpainiketta vastaavalle laitetyypille kohdan 2 mukaisesti.

Huomautus

[TV] – painike voi tallentaa ainoastaan TV-koodeja.

[VCR] – painike voi tallentaa ainoastaan VCR-koodeja.

[DVD] [SAT] [CBL] [AUX] – painikkeet voivat tallentaa kaikkia laitekoodeja (myös. TV- ja VCR-koodeja).

Mikäli merkkivalo (vihreä led-valo) vilkkuu kuudesti kohdassa 4, olet syöttänyt väärän koodin. Toista tässä tapauksessa kohtien 2 – 4 ohjeet. Suosittelemme että kirjoitat muistiin löytämäsi oikean yhteyden.

Jos mikään laitekoodi ei toimi laitteessasi

Jos et löydä laitteesi oikeaa laitekoodia, voita hakea kaukosäätimen kaikki koodit kullekin laitetyypille:

- | | |
|------------|-------------------------------|
| TV | – Televisio |
| VCR | – Videonauhuri |
| SAT | – Satelliittivastaanotin |
| CBL | – Kaapelitelevisiovastaanotin |
| DVD | – DVD-soitin |

Kaukosäätimen koodien haku

Jos et löytänyt listalta oikeaa laitekoodia, voit kokeilla myös seuraavasti:

1. Kytke laite (esim. TV) päälle ilman kaukosäädintä.
2. Paina haluttua laitepainiketta (tässä tapauksessa **[TV]**-painiketta)
3. Pidä painikkeita **[CH +]** ja **[VOL -]** samanaikaisesti alas painettuna kahden sekunnin ajan, kunnes merkkivalo (vihreä ledi) syttyy.
4. Näppäile vastaava hakukoodi hakemallesi laitteelle seuraavasta taulukosta. Merkkivalo sammuu välittömästi.

| Laite-tyyppi | Televisio | Videonauhuri VCR | Satelliitti-vastaanotin (SAT) | CBL | DVD-soitin |
|--------------|-----------|------------------|-------------------------------|------|------------|
| koodi | 0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 |

(Näppäile tässä tapauksessa television koodi: 0001)

5. Paina uudelleen samaa, halutun laitetyyppin painiketta, kuten kohdassa 2, (tässä tapauksessa **[TV]** -painiketta).
6. Pidä painikkeita **[CH +]** ja **[VOL -]** samanaikaisesti alas painettuna kahden sekunnin ajan, kunnes merkkivalo syttyy. Nyt kaukosäädin on valmiina hakuun.
7. Osoita kaukosäätimellä haluttua laitetta (tässä tapauksessa televisiota) ja paina painiketta useita kertoja hitaasti ja käärsivälillisesti kunnes laite sammuu. Lukitse koodi painamalla uudestaan samaa laitepainiketta (tässä tapauksessa **[TV]** -painiketta) välittömästi laitteen sammuttua. Merkkivalo (vihreä led-valo) sammuu.
- Etsi muiden laitteiden laitekoodit samalla tavalla. Muista painaa oikeaa laitepainikketta ja näppäillä oikea hakukoodi kohtien 2–5 mukaisesti.

Huom.!

- Mikäli laitteesi virtakytkintoiminto ei ole infrapunaohjattu, seuraa kohtia 1–6 ja aloita haku.
- Paina vuorotellen painiketta ja jotakin toista tärkeää toiminto-painiketta kunnes laitteesi reagoi halutulla tavalla. Paina esim. vuorotellen painiketta ja numeroa **[1]** tai painikkeita ja . Lukitse koodi painamalla uudestaan samaa laitepainiketta (tässä tapauksessa **[TV]** -painiketta).

Huomautus

- **[TV]**-painiketta voidaan käyttää ainoastaan TV-laitteiden hakukoodin (0001) kanssa.
- **[VCR]**-painiketta voidaan käyttää ainoastaan videonauhurin hakukoodin (0002) kanssa.
- **[DVD] [SAT] [CBL] [AUX]** –painikkeita voidaan käyttää kaikkien hakukoodien kanssa (myös. TV- ja videonauhurikoodien), 0001, 0002, 0003, 0004, 0005 kanssa.

- Mikäli merkkivalo (vihreä led-valo) vilkkuu nopeasti kuudesti kohdassa 4, olet näppäillyt väärän hakukoodin. Toista tässä tapauksessa kohtien 2 – 4 ohjeet.
- Aina kun painat painiketta , kaukosäädin hyppää seuraavaan koodiin, ja lähetää signaalinsä sammittamiseksi. Jos et ehtinyt lopettaa painamasta -painiketta ennen kuin laite sammui, käynnistää laite mahdollisimman nopeasti uudelleen. Siirry taaksepäin painamalla **[CH-]** (mykistyspainiketta) ennen kuin merkkivalo (vihreä led-valo) sammuu. Toista kohta 7 ja lukitse koodi.
- Mikäli merkkivalo (vihreä led-valo) vilkkuu nopeasti kuudesti -painikkeen painamisen jälkeen, olet saapunut viimeisen koodin kohdalle. Palauta alkuperäiset asetukset painamalla **[CH +]** ja **[VOL-]** ja yritä uudelleen toistamalla yllä oleva menettely uudelleen.

Näppäintoimintojen kopiointi (opetus)

YKS on esiohjelmoitu käytettäväksi TV:n, videonauhurin, DVD-soittimen, satelliitti- ja kaapelitelevisiovastaanottimen kanssa. Koska kaukosäätimessä on rajallinen määrä painikkeita, saattavat jotkut toiminnot puuttua laitteesta. Puuttuvat näppäintoiminnot voidaan kopioida alkuperäisestä kaukosäätimestä.

Esiohjelmoitujen laitteiden lisäksi voidaan kopioida muita infrapunaohjelmoituja laitteita, kuten hifilaitteita ym.

Kaukosäätimeen voidaan kopioida jopa 120 näppäintoimintoa muista kaukosäätimistä. Kaikkiin kuuteen laitetilaan voidaan kopioida yli-määräisiä laitetointeja.

1. Paina halutun laitteen laitetyyppiä (esim. TV, TV-kuvake vilkkuu)
2. Pidä painikkeita **[CH +]** ja **[VOL-]** samanaikaisesti alas painettuna kahden sekunnin ajan, kunnes merkkivalo (vihreä ledi) syttyy.
3. Näppäile kopointikoodi 0000, "LEARN"-kuvake näkyy näytön ylälaidassa ja kaukosäädin on kopointivalmis.
4. Osoita alkuperäisellä kaukosäätimellä YKS:n infrapunasilmään tasaisella pinnalla, välimatkan tulee olla noin 5-8 cm. Varmista, että kaukosäädinten paristoissa on riittävästi jännitettä!
5. Paina ja päästä se nappi YKS:issä, johon haluat halutun näppäintoiminnon. Laitepainikkeen kuvake lakkaa vilkkumasta (tässä tapauksessa TV-kuvake).
6. Paina ja pidä alas painettuna se näppäintoiminto, jonka haluat kopioida alkuperäisestä kaukosäätimestä. Merkkivalo (vihreä led-valo) vilkkuu kahdesti ja laitepainike (tässä tapauksessa TV-kuvake vilkkuu jälleen kun näppäintoiminto on kopioitu. Päästä alkuperäisen kaukosäätimen painike. Mikäli merkkivalo (vihreä led-valo) vilkkuu nopeasti kuusi kertaa, kopointi ei ole onnistunut. Tarkista kaukosäädinten paikat ja ja toista kohdat 5 ja 6.
7. Toista kohdat 5 ja 6 kopioidaksesi muita näppäintoimintoja. Kun olet valmis, tallenna säätö painamalla laitepainiketta (tässä tapauksessa TV-painiketta).

Muu kopiointi: Kaksoissignaali

Mikäli kopioitu näppäintoiminto toimii vain ajoittain, voi alkuperäinen kaukosäätimesi käyttää kahta signaalia. Seuraan näitää ohjeita kopioitaksesi kaukosäätimen uudelleen:

1. Suorita ensin otsikon "NÄPPÄINTOIMINTOJEN KOPIOINTI (OPETUS)" kohdat 1 - 4.
2. Paina sitä painiketta YKS:ssä, johon haluat kopioida näppäintoiminnon. Laitepainikkeen kuvake lakkaa vilkkumasta (tässä tapauksessa TV-kuvake).
3. Pidä alas painettuna se näppäintoiminto, jonka haluat kopioida alkuperäisestä kaukosäätimestä. Merkkivalo (vihreä led-valo) vilkkuu kahdesti ja laitepainike (tässä tapauksessa TV-kuvake) vilkkuu jälleen kun näppäintoiminto on kopioitu. Ensimmäinen signaali on kopioitu eikä alkuperäisen kaukosäätimen painiketta enää tarvitse pitää alas painettuna.
4. Paina ja päästä sama painike uudelleen YKS:ssä. Laitepainikkeen kuvake lakkaa vilkkumasta (tässä tapauksessa TV-kuvake).
5. Paina ja pidä alas painettuna sama näppäintoiminto alkuperäisessä kaukosäätimessä, jonka haluat kopioida. Merkkivalo (vihreä led-valo) vilkkuu kahdesti ja laitepainike (tässä tapauksessa TV-kuvake) vilkkuu jälleen. Kaksoissignaali on kopioitu eikä painiketta enää tarvitse pitää alas painettuna.
6. Toista tämän kuvauksen kohdat 2 – 5 kopioitaksesi muita kaksoissignaalia käyttäviä näppäintoimintoja.
7. Kun olet valmis, tallenna säätö painamalla samaa laitepainiketta (tässä tapauksessa TV-painiketta).

Varoitus!

Kun uusi laitekoodi näppäillään, se poistaa ja korvaa automaattisesti kaikki valitun laitetilan kopioidut näppäintoiminnot.

Huom!

- Älä yritä kopioida laitepainikkeiden CH+/- tai VOL+/- toimintoja. Niitä ei voi ohjelmoida.
- Kukin painike voi suorittaa vain yhden toiminnon. Jos yrität kopioida uuden toiminnon samalle painikkeelle, vanha toiminto katoaa ja korvautuu uudella.
- Mikäli painat väärää painiketta otsikon "NÄPPÄINTOIMINTOJEN KOPIOINTI (OPETUS)" kohdassa 5, tulee sinun odottaa 30 sekuntia kunnes merkkivalo (vihreä led-valo) sammuu, tämän jälkeen kaukosäädin palaa normaaliihin tilaan. Toista menettely uudelleen ohjelmoidaksesi toiminnon.
- Mikäli merkkivalo (vihreä led-valo) vilkkuu nopeasti kuusi kertaa kopioinnin aikana, saattaa se tarkoittaa, että kaukosäätimen muisti on täynnä. Paina samaa laitepainiketta uudelleen palataksesi takaisin normaaltilaan. (Laitetyyppipainikkeen kopioidut näppäintoiminnot voi poistaa, jolloin kaukosäätimeen vapautuu lisää muistia. Katso otsikko "VAROITUS" yllä.)

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ

Tavallinen käyttö

Osoita laitetta kaukosäätimellä ja paina haluttua painiketta. Merkkivalo (vihreä led-valo) vilkkuu ja kaukosäätimestä kuuluu piipääni vahvistuksena painikkeen painamisesta.

Sivut (Page)

Jokaisen laitepainikkeen alla on tavallisesti 3 painikesivua. Vaihda sivujen välillä painamalla näytön oikeassa alalaidassa olevaa "Page"-painiketta.

SHIFT

Painamalla näytön vasemmassa alalaidassa olevaa SHIFT-painiketta voit ohjata seuraavia toimintoja televisiosasi (mikäli televisiosi tukee toimintoa ja sinulla on oikea laitekoodi):

SHIFT ja CH+ / CH- (Äänenvoimakkuus + / -)

SHIFT ja VOL+ / VOL- (Väri + / -)

SHIFT-painikeen ollessa aktivoituna näytöllä voit myös ohjata muita toimintoja riippuen laitteesta ja mallista. Kokeile itse! Toiminto ei kuitenkaan toimi kaikissa laitteissa/malleissa.

Ohjelmanhallinta

Tämän toiminnon ansiosta voit ohjata television äänenvoimakkuutta ja mykistystoimintoa, ilman, että sinun täytyy vaihtaa eri laitepainikkeiden välillä.

Mikäli olet kopioinut jonkin toisen näppäintoiminnon VOL+/- tai -painikkeille jollekin seuraavista laitetyyppistä VCR, DVD, SAT, CBL, tai AUX-laitetila, niin ohjelman tarkistustoiminto ei toimi vastaavassa laitetilassa.

Muut ominaisuudet

Smart Program (Smart 1, Smart 2, Smart 3)

Monitoimintopainikkeen ohjelointi

Kaukosäätimessä on kolme ohjelmoitavaa SMART-ohjelmaa, joissa kussakin on jopa 15 kohtaa (näppäintoimintoa). SMART-ohjelman avulla voidaan ohjelmoida useita näppäintoimintoja toimimaan aikavivellä yhtä SMART-painiketta painettaessa.

SMART:in ohjelointi

1. Pidä yleiskaukosäätimen painikkeita **[CH+]** & **[VOL-]** painettuna samanaikaisesti kahden sekunnin ajan kunnes vihreä merkkivalo (led-valo) syttyy.
2. Näppäile SMART-ohjelmoinnin koodi 0009.
3. SMART-kuvake vilkkuu.
4. Valitse haluttu Smart-painike (esim. Smart 1)
5. Valitse ohjelmoitava laitepainikkeen näppäintoiminto, vihreä merkkivalo (led-valo) vilkkuu kerran jokaisen valitun näppäintoiminnon jälkeen.
6. Toista kohta 5 kunnes koko ohjelma on valmis ja paina tämän jälkeen valittua Smart-painiketta uudelleen (esim. Smart 1). SMART-ohjelma on nyt tallennettu.
7. Toista kohdat 1-6 ohjelmoidaksesi muita SMART-ohjelmia.

SMART-ohjelman käyttö

1. Osoita YKS:llä ohjattavaa laitetta.
2. Paina ja päästä ohjelmoimasi SMART-painike (esim. Smart 1). Vastaava SMART-kuvake ja merkkivalo (vihreä led-valo) alkavat vilkkuva hitaasti sillä aikaa, kun eri ohjelmoituja painikkeiden painalluksia lähetetään. SMART-kuvake ja merkkivalo (vihreä led-valo) lakkavat vilkkumasta kun kaikki painikkeiden painallukset on lähetetty. Kaukosäädin palaa normaalilin tilaan.

Hoito

1. Suojaa kaukosäädin pölyltä, suoralta auringonvalolta, kosteudelta, kuumuudelta ja iskuilta.
2. Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä. Ne saattavat alkaa vuotamaan.
3. Älä käytä syövyttäviä tai hiovia puhdistusaineita kaukosäätimen puhdistamiseen.
4. Pyyhi kaukosäädin pehmeällä ja kuivalla liinalla.
5. Älä pura kaukosäädintä. Se ei sisällä komponentteja, joita voisit säättää.

Vianetsintä

Ongelma: **Kaukosäätimeni ei toimi ollenkaan!**

- Toimenpide 1: Tarkista laite. Mikäli päävirtakytkin on asennossa OFF, mikään ei toimi.
- Toimenpide 2: Tarkista, että paristojen napaisuus on oikein päin.
- Toimenpide 3: Varmista, että olet painanut oikeaa laitepainiketta.
- Toimenpide 4: Vaihda heikot paristot.
- Toimenpide 5: Kaukosäädin ei sovi sinun laitemalliisi; kaukosäädin ei sovi kaikkiin markkinoilla oleviin malleihin, joten vaikka sinun laitteesi (esim. Philips) olisi listalla, ei silti ole varmaa, että kaukosäädin sopisi sinun laitteeseesi.

Ongelma: **Mitä teen, jos laitteellani on useita laitekoodeja?**

- Toimenpide 1: Testaa laitekoodit yksi kerrallaan, kunnes löydät sen koodin, johon suurin osa painikkeista reagoi oikealla tavalla.

Ongelma: **Laitteeni reagoi vain joihinkin käskyihin.**

- Toimenpide 1: Olet valinnut koodin, joka reagoi vain joihinkin käskyihin, mutta ei kaikkiin.
Kokeile muita koodeja, kunnes löydät koodin, jolla suurin osa painikkeista toimii halutulla tavalla.
- Toimenpide 2: Voit myös kopioida puuttuvat näppäintoiminnot alkuperäisestä kaukosäätimestäsi YKS:iin. (Katso kohta "NÄPPÄINTOIMINTOJEN KOPIOINTI (OPETUS)")

Ongelma: **Merkkivalo (vihreä led-valo) näyttää virhettä (vilkkuu nopeasti kuudesti)kun yritän kopioida alkuperäisen kaukosäätimen näppäintoimintoja.**

- Toimenpide 1: Varmista, että osoitat kaukosäätimiä toisiaan kohti tasaisella pinnalla välimatkan ollessa noin 5-8 cm.
- Toimenpide 2: Älä altista laitteita suoralle auringonvalolle tai muulle vahvalle valolle kopioidessasi näppäintoimintoja.
- Toimenpide 3: Puhdista infrapunalinssi.
- Toimenpide 4: Varmista, että paristoissa on riittävästi jännitettä. Mikäli paristot ovat heikot, ei kaukosäädin ehkä kopioi painikkeiden painalluksia oikein.
- Toimenpide 5: Varmista, että kaukosäädinten etäisyys on sama koko kopointiprosessin aikana.

Ongelma: **Osa kopioiduista toiminnoista ei toimi.**

- Toimenpide 1: Näitä toimintoja ei ole kopioitu oikealla tavalla. Ohjelmoi kyseiset toiminnot uudelleen.

Ongelma: **Osa kopioiduista toiminnoista toimii vain ajoittain.**

- Toimenpide 1: Alkuperäinen kaukosäätimesi voi lähettää kahta signaalia. Suorita otsikon "Muu kopointi" mukainen menettely: Kaksoissignaali

Ongelma: Mikä SMART on?

Toimenpide 1: SMART on kehittynyt toiminto, jonka avulla voit suorittaa useita napinpainalluksia yhdellä nappilla. Painamalla ohjelmoitua SMART-painiketta, lähetetään ohjelmoidut napinpainallukset järjestysessä. Katso lisätietoja kohdasta "SMART:in ohjelmointi".

Tekniset tiedot

| | |
|--------------------------|--|
| Järjestelmä: | Esiohjelmoitu ja oppiva infrapunaaukos-säädin. |
| Muisti: | Oppii jopa 120 painiketta. |
| Muisti: | Pysyvä muisti, säilyy myös pariston-vaihdon jälkeen. |
| Käyttöjännite: | 4 kpl R03, (AAA) -paristoa (eivät sisällly). Suosittelemme alkali-paristoja. |
| Näyttö: | Mustavalkoinen kosketusnäyttö (LCD), jossa sinivihreä taustavalo. |
| Etäisyys: | Jopa 8 metriä ilman näköesteitä ja uusilla paristoilla. |
| Mitat millimetreinä: | 154 x 52 x 23 |
| Paino ilman paristoja: | Noin 100 grammaa. |
| Paino paristojen kanssa: | Noin 140 grammaa. |

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotetta ilman erillistä ilmoitusta.

KODLISTA/KOODILUETTELO

TV-Koder (TV-apparat)/TV-koodit (Televisio)

| Modell/Malli | Kod/Koodi |
|----------------|--|
| ACCENT | 0651 |
| ADMIRAL | 0121 0411 0451 0911 |
| AGEF | 0121 |
| AIKO | 0221 0591 0651 0891 |
| AIM | 0651 |
| AKAI | 0221 0651 1191 1351 1981 |
| AKIBA | 0591 0651 |
| AKITO | 0651 |
| AKURA | 0651 1331 1561 2691 |
| ALBA 0101 | 0651 1331 2201 |
| ALBIRAL | 1971 |
| ALLSTAR | 0591 0651 |
| AMSTRAD | 0101 0651 1301 1511 |
| ANAM | 1171 |
| ANITECH | 0651 |
| ANSONIC | 0621 0651 0681 |
| ARCAM | 0571 |
| ARC EN CIEL | 0331 0571 0901 1571 1681 1811 1821 |
| ARDEM | 1421 |
| ARISTONA | 0591 0651 |
| A.R. SYSTEMS | 0591 0651 |
| ARTHUR MARTIN | 0451 |
| ASA | 0121 0411 0451 0781 0871 |
| ASBERG | 0651 |
| ASTRA | 1511 |
| ATLANTIC | 0651 |
| ATORI | 1511 |
| AUDIOSONIC | 0101 0651 1181 1321 1421 1511 1571 |
| AUDIOTON | 1421 |
| AUTOVOX | 0091 0121 0231 0351 0951 1051 1391 |
| AWA | 0491 0651 |
| BAIRD | 1101 1351 1571 1791 2721 |
| BANG & OLUFSEN | 0121 |
| BARCO | 0391 |
| BASIC LINE | 0651 1321 1331 |
| BAUER | 1451 |
| BAUR | 0041 0061 0101 0131 0221 0231 0651 1561 |
| BEKO | 0651 1421 2311 2321 |
| BEON | 0101 0651 |
| BESTAR | 0591 0651 |
| BLACK DIAMOND | 2661 |
| BLAUPUNKT | 0241 0251 0471 0521 0601 0741 2121 2131 |
| BLUE SKY | 0651 |
| BPL | 0651 |
| BRANDT | 0331 0551 0571 0731 0901 1131 1571 1681 1811 1821 |

TV-Koder (TV-apparat)/TV-koodit (Televisio)

| Modell/Malli | Kod/Koodi | | | | | |
|---------------------|------------------|------|------|------|------|------|
| BRIGMTON | 1321 | 1511 | | | | |
| BRINKMANN | 0591 | 0651 | | | | |
| BRIONVEGA | 0121 | 0651 | 1051 | | | |
| BRUNS | 0121 | 0821 | 0991 | | | |
| BSR | 0691 | 1621 | 1901 | 1981 | | |
| BUSH | 0101 | 0261 | 0391 | 0451 | 0621 | 0651 |
| | 1331 | 1741 | 2111 | | | |
| BUSH (UK) | 0261 | 1561 | 1611 | | | |
| CANDLE | 0791 | | | | | |
| CARAD | 0651 | | | | | |
| CARENA | 0591 | 0651 | | | | |
| CASCADE | 0651 | | | | | |
| CASIO | 0651 | | | | | |
| CATHAY | 0101 | 0651 | | | | |
| CCE | 0651 | | | | | |
| CENTURION | 0101 | 0651 | | | | |
| CENTURY | 0121 | | | | | |
| CGE | 0391 | 0811 | 0981 | 1371 | 1401 | 1531 |
| | 1611 | 1621 | 1641 | 1891 | 1941 | 1981 |
| CITIZEN | 0791 | | | | | |
| CLARIVOX | 0101 | 0821 | 0961 | 1971 | | |
| CLATRONIC | 0651 | 1181 | 1331 | | | |
| CONCERTO | 0791 | | | | | |
| CONDOR | 0651 | | | | | |
| CONTEC | 0151 | 1171 | | | | |
| CONTINENTAL | 0901 | 1571 | 1681 | | | |
| CONTINENTAL EDISON | 0331 | 0571 | 0731 | 1811 | 1821 | |
| CRAIG | 1171 | | | | | |
| CROSLEY | 0021 | 0121 | 1371 | 1401 | 1641 | 1891 |
| | 1941 | 1981 | | | | |
| CROWN | 0101 | 0651 | 1421 | 2331 | | |
| CTC CLATRONIC | 0261 | | | | | |
| CXC | 1171 | | | | | |
| DANSAI | 0101 | 0651 | | | | |
| DANTAX | 1421 | | | | | |
| DAEWOO | 0101 | 0621 | 0651 | 1501 | 1511 | 2371 |
| DAWA | 0231 | 0651 | | | | |
| DAYTRON | 0651 | | | | | |
| DECCA | 0101 | 0271 | 0581 | 0651 | 0971 | 1101 |
| | 1691 | | | | | |
| DECCA (UK) | 0271 | 0581 | 1101 | | | |
| DEGRAAF | 0451 | 1351 | | | | |
| DEITRON | 0651 | | | | | |
| DESMET | 0591 | 0651 | | | | |
| DIAMANT | 0591 | 0651 | | | | |
| DIGILINE | 0651 | | | | | |
| DIXI | 0101 | 0651 | 0991 | 1511 | | |
| DORIC | 1031 | | | | | |
| DREAN | 0651 | | | | | |
| DUAL | 0091 | 0231 | 0571 | 0651 | 1611 | 1791 |
| | 2081 | | | | | |
| DUAL-TEC | 1511 | 1621 | 2091 | | | |
| DUMONT | 0121 | 0261 | 0751 | 1981 | 2101 | |

TV-Koder (TV-apparat)/TV-koodit (Televisio)

| Modell/Malli | Kod/Koodi |
|---------------------|---|
| DUX | 0651 |
| D-VISION | 0591 |
| DYNATRON | 0591 0651 |
| ELBE | 0651 1551 1971 |
| ELCIT | 0121 |
| ELECTRO TECH | 1511 |
| ELEKTRONSKA | 0771 |
| ELG | 0651 |
| ELIN | 0101 0651 |
| ELITE | 0651 |
| ELMAN | 0261 1621 |
| ELTA | 1511 |
| EMERSON | 0121 0221 0651 0921 1121 1171 1261 1301 |
| ERRES | 0101 0651 |
| ESC | 0651 |
| ETRON | 0591 0651 1981 |
| EUROMAN | 0591 0651 |
| EUROPA | 0651 |
| EUROPHON | 0261 0581 0591 0651 0771 1091 1621 2001 |
| EXQUISIT | 0651 |
| FENNER | 0621 1511 |
| FERGUSON | 0101 0281 0291 0371 0551 0861 0881 1131 1181 1301 1361 1461 1571 1971 2151 2181 2631 2721 |
| FIDELITY | 0221 0231 0451 0651 |
| FIDELITY (UK) | 0561 1931 |
| FILMNET | 1141 |
| FINLANDIA | 0451 2161 |
| FINLUX | 0021 0101 0121 0261 0651 0751 0781 0811 0871 1981 2101 |
| FIRST LINE | 0651 1511 1981 |
| FISHER | 0021 0091 0141 0231 0511 0781 0801 0821 0981 1981 |
| FLINT | 0651 |
| FORMENTI | 0101 0121 0391 0451 1451 1541 1981 |
| FORMENTI-PHOENIX | 0021 0431 0451 |
| FORTRESS | 0121 |
| FRABA | 0591 0651 |
| FRIAC | 0651 |
| FRONTECH | 0451 1181 1981 |
| FUJITSU | 1261 |
| FUNAI | 0691 1171 1181 1261 |
| FUTURETECH | 1171 |
| GALAXI | 0651 |
| GALAXIS | 0591 0651 |
| GBC | 0021 0141 0391 1321 1511 1621 1981 |
| GE | 0291 0731 1131 1571 1791 |
| GEC | 0101 0451 0651 1101 1281 2161 |
| GEC (UK) | 0031 0081 0581 1101 1561 |

TV-Koder (TV-apparat)/TV-koodit (Televisio)

| Modell/Malli | Kod/Koodi | | | | | |
|---------------------|------------------|------|------|------|------|------|
| GELOSO | 0021 | 0411 | 0451 | 1321 | 1511 | 1621 |
| | 1981 | | | | | |
| GENERAL | 0731 | 1411 | 1571 | | | |
| GENERAL TECHNIC | 2431 | | | | | |
| GENEXXA | 0451 | 0651 | 1331 | | | |
| GOLDSTAR | 0101 | 0651 | 0791 | 1491 | 1511 | 1561 |
| | 1621 | | | | | |
| GOODMANS | 0101 | 0141 | 0291 | 0621 | 0651 | 1101 |
| | 1131 | 1791 | 2141 | | | |
| GORENJE | 0981 | 1061 | | | | |
| GRAETZ | 0221 | 0451 | | | | |
| GRADIENTE | 0651 | | | | | |
| GRANADA | 0101 | 0141 | 0291 | 0451 | 0581 | 0651 |
| | 1101 | 1111 | 1131 | 1351 | 1981 | 2161 |
| GRANADA (UK) | 0081 | 0141 | 0451 | 0581 | 1031 | 1311 |
| | 1521 | 1561 | | | | |
| GRANDIN | 0651 | | | | | |
| GRUNDIG | 0471 | 0581 | 0651 | 0711 | 0741 | 0751 |
| | 1691 | 2021 | 2041 | 2461 | 2471 | |
| HANSEATIC | 0021 | 0101 | 0141 | 0221 | 0231 | 0431 |
| | 0591 | 0651 | 1561 | | | |
| HANTAREX | 0581 | 0591 | 0651 | | | |
| HANTOR | 0651 | | | | | |
| HARWOOD | 0651 | | | | | |
| HAUPPAUGE | 0651 | | | | | |
| HCM | 0651 | | | | | |
| HIFIVOX | 1571 | 1681 | 1811 | 1821 | | |
| HIGHLINE | 0651 | | | | | |
| HINARI | 0071 | 0101 | 0141 | 0451 | 0651 | 1261 |
| | 1351 | 1511 | 1981 | 2011 | | |
| HITACHI | 0001 | 0011 | 0031 | 0081 | 0141 | 0341 |
| | 0451 | 0651 | 0701 | 0901 | 1281 | 1561 |
| | 1601 | 1681 | 1791 | 1831 | 1841 | 1861 |
| | 1871 | 1881 | 1981 | 2161 | 2181 | |
| HORNYPHONE | 0591 | 0651 | | | | |
| HUANYU | 0621 | | | | | |
| HYPER | 1511 | 1621 | | | | |
| HYPersonic | 0221 | | | | | |
| HYPSON | 0101 | 0651 | | | | |
| IBERIA | 0651 | | | | | |
| ICE | 0651 | | | | | |
| IMPERIAL | 0391 | 0451 | 0651 | 0811 | 0981 | 1371 |
| | 1401 | 1611 | 1621 | 1681 | 1891 | 1941 |
| INDIANA | 0101 | 0651 | | | | |
| INGERSOL | 1511 | | | | | |
| INNO HIT | 0581 | 0651 | 0841 | 1101 | 1331 | 1511 |
| | 2011 | | | | | |
| INNOVATION | 2351 | 2361 | 2371 | 2381 | 2391 | 2401 |
| | 2411 | 2461 | 2471 | 2501 | 2511 | 2521 |
| INTERFUNK | 0031 | 0101 | 0181 | 0221 | 0451 | 0651 |
| | 1571 | 1811 | 1821 | 1981 | | |
| INTERNAL | 0651 | | | | | |
| INTERVISION | 0101 | 0651 | 1421 | | | |

TV-Koder (TV-apparat)/TV-koodit (Televisio)

| Modell/Malli | Kod/Koodi | | | | | |
|---------------------|------------------|------|------|------|------|------|
| IRRADIO | 0101 | 0651 | 1321 | 1331 | 1511 | 2011 |
| ISUKAI | 0651 | 1331 | | | | |
| ITC | 0391 | | | | | |
| ITS | 0651 | | | | | |
| ITT | 0031 | 0051 | 0071 | 0081 | 0181 | 0221 |
| | 0231 | 0411 | 0451 | 1291 | 1351 | 1501 |
| | 1601 | 1741 | 1921 | 1981 | 2171 | |
| ITT-NOKIA | 0031 | 0051 | 0071 | 0081 | 0181 | 0411 |
| | 0451 | 1291 | 1351 | 1501 | 1601 | 1741 |
| | 1921 | 1981 | 2171 | | | |
| ITV | 0651 | | | | | |
| JVC | 0071 | 0721 | 1441 | 1581 | 1741 | |
| KAISUI | 0651 | 1321 | 1331 | | | |
| KARCHER | 0591 | 0651 | 0841 | 1091 | 1321 | 1511 |
| | 1561 | | | | | |
| KATHREIN | 0591 | | | | | |
| KENDO | 0261 | 0651 | | | | |
| KENNEDY | 0021 | 0351 | 0391 | 0951 | 1981 | |
| KNEISSEL | 0651 | 2651 | | | | |
| KOLSTER | 0591 | 0651 | | | | |
| KONKA | 0651 | 2451 | | | | |
| KORPEL | 0101 | 0651 | | | | |
| KORTING | 0121 | 0431 | 1011 | 1541 | | |
| KOSMOS | 0651 | | | | | |
| KTV | 1171 | | | | | |
| LENCO | 0121 | 0651 | | | | |
| LENOIR | 1511 | | | | | |
| LEYCO | 0101 | 0651 | | | | |
| LEYEO | 1181 | | | | | |
| LG | 0651 | | | | | |
| LIESENK & TTER | 0101 | 0651 | | | | |
| LIFETEC | 0651 | 2351 | 2361 | 2371 | 2381 | 2391 |
| | 2401 | 2411 | 2421 | 2431 | 2441 | 2461 |
| | 2501 | 2511 | 2521 | | | |
| LOEWE | 0061 | 0121 | 0651 | | | |
| LOEWE OPTA | 0131 | 0581 | 0611 | | | |
| LOGIC | 1691 | | | | | |
| LOGIK | 0491 | | | | | |
| LOWEWE | 0831 | | | | | |
| LUMA | 0351 | 0451 | 0651 | 1901 | | |
| LUMATRON | 0651 | 2721 | | | | |
| LUXMAN | 0791 | | | | | |
| LUX MAY | 0591 | 0651 | | | | |
| LUXMAN STEREO TUNER | 0791 | | | | | |
| LUXOR | 0001 | 0181 | 0221 | 0341 | 0421 | 0451 |
| | 0461 | 0671 | 1351 | 1561 | 1601 | 1911 |
| | 1921 | 1981 | | | | |
| ILYCO | 1181 | | | | | |
| MEDIATOR | 0101 | | | | | |
| MADISON | 0651 | | | | | |
| MAGNADYNE | 0021 | 0121 | 0261 | 0581 | 0641 | 0771 |
| | 1621 | 1981 | | | | |
| MAGNAFON | 0261 | 0581 | 0641 | 1091 | 2001 | |

TV-Koder (TV-apparat)/TV-koodit (Televisio)

| Modell/Malli | Kod/Koodi |
|---------------------|---|
| MAGNAVOX | 0651 |
| MAGNUM | 2591 2611 2621 2631 2641 |
| MANESTH | 0651 |
| MANHATTAN | 0651 |
| MARANTZ | 0101 0591 0651 |
| MARK | 0101 0651 |
| MARELLI | 0121 |
| MATSUI | 0021 0101 0231 0451 0491 0651 0691 1101 1151 1271 1301 1511 1561 1691 2501 2511 2521 2671 2681 2701 2711 |
| MAXIMAL | 0071 1981 |
| MCMICHAEL | 1281 |
| MEDIATOR | 0651 |
| MEDION | 0651 2351 2361 2371 2381 2391 2401 2411 2421 2431 2441 2461 2471 2501 2511 2521 |
| M ELECTRONIC | 0101 0621 0651 0781 1571 1791 |
| MEMOREX | 1511 |
| MERCURY | 0591 0651 |
| METRO | 2591 2601 |
| METZ | 0121 0741 1001 1041 1481 2061 2071 |
| MGA | 1231 |
| MICROMAXX | 0651 2351 2381 2391 2401 2461 2501 2511 2521 |
| MINERVA | 0751 |
| MINOKA | 0651 |
| MITSUBISHI | 0061 0121 0141 0201 0651 0661 1191 1201 1231 1671 1691 1741 |
| MIVAR | 0501 0581 0771 1431 2541 2551 2571 |
| MORGAN'S | 0651 |
| MTC | 0061 0791 |
| MULTITEC | 0651 |
| MULTITECH | 0261 0581 0641 0651 0981 1321 1421 1511 |
| MURPHY | 0451 0781 |
| MURPHY (UK) | 0081 1031 |
| N.E.I. | 0101 0651 0961 |
| NAD | 1341 |
| NAIKO | 0651 |
| NAKIMURA | 0651 |
| NEC | 0141 0651 1721 1731 |
| NECKERMANN | 0101 0121 0451 0591 0651 0981 1081 1561 1931 1981 |
| NEUFUNK | 0651 |
| NEWTECH | 0591 0651 1791 |
| NICAM | 0231 |
| NIKKAI | 0101 0651 1101 1331 1701 2011 |
| NOBLEX | 0651 |
| NOBLIKO | 0261 0641 |
| NOGAMATIC | 0571 1571 1681 1811 1821 |

TV-Koder (TV-apparat)/TV-koodit (Televisio)

| Modell/Malli | Kod/Koodi | | | | | |
|---------------------|------------------|------|------|------|------|------|
| NOKIA | 0031 | 0051 | 0071 | 0081 | 0181 | 0221 |
| | 0411 | 0451 | 1291 | 1351 | 1501 | 1601 |
| | 1741 | 1921 | 1981 | 2031 | 2171 | 2281 |
| | 2531 | | | | | |
| NORDMENDE | 0031 | 0291 | 0451 | 0541 | 0571 | 0651 |
| | 0731 | 0901 | 1051 | 1131 | 1571 | 1681 |
| | 1791 | 1811 | 1821 | | | |
| NOVATRONIC | 0651 | | | | | |
| OCEANIC | 0221 | 0321 | 1651 | 1981 | | |
| OCEANIC (F) | 0031 | 0321 | 0441 | 1661 | | |
| OKANO | 0591 | 0651 | | | | |
| ONWA | 1171 | | | | | |
| OPERA | 0591 | 0651 | | | | |
| ORBIT | 0591 | 0651 | | | | |
| ORION | 0101 | 0231 | 0651 | 0691 | 0851 | 1211 |
| | 1251 | 1301 | 1481 | 1511 | 1691 | 1801 |
| | 1981 | 2211 | 2261 | | | |
| ORLINE | 0651 | | | | | |
| OSAKA | 2011 | | | | | |
| OSAKI | 0651 | 1101 | 1331 | 2011 | | |
| OSIO | 0651 | | | | | |
| OSUME | 0151 | | | | | |
| OTTO VERSAND | 0021 | 0041 | 0061 | 0101 | 0141 | 0391 |
| | 0591 | 0651 | 1561 | 1571 | 1741 | 1981 |
| PALLADIUM | 0651 | | | | | |
| PALSONIC | 0311 | 0481 | 0531 | 0631 | 0651 | 2231 |
| PANAMA | 0651 | | | | | |
| PANASONIC | 0031 | 0201 | 0211 | 0451 | 0651 | 0701 |
| | 1311 | 1751 | 1961 | 2341 | 2481 | |
| PANAVISION | 0591 | 0651 | | | | |
| PANORAMIC | 2191 | | | | | |
| PATHE' CINEMA (F) | 0391 | 0431 | 1621 | 1661 | 1971 | |
| PATHE MARCONI | 0331 | 0571 | 0901 | 1571 | 1681 | 1811 |
| | 1821 | | | | | |
| PAUSA | 1511 | | | | | |
| PAUZA | 1511 | | | | | |
| PERDIO | 0651 | 0891 | 1101 | | | |
| PERFEKT | 0591 | 0651 | | | | |
| PHILCO | 0021 | 0121 | 0391 | 0651 | 0811 | 0981 |
| | 1371 | 1401 | 1611 | 1621 | 1641 | 1751 |
| | 1891 | 2271 | 2291 | | | |
| PHILIPS | 0101 | 0121 | 0361 | 0591 | 0621 | 0651 |
| | 0681 | 0761 | 1021 | 1281 | 1791 | |
| PHOENIX | 0121 | 0651 | 1081 | 1421 | | |
| PHONOLA | 0101 | 0121 | 0651 | | | |
| PIONEER | 0451 | 0651 | 1341 | 1421 | 1571 | 1791 |
| PLANTRON | 0591 | 0651 | | | | |
| POLICOM | 1821 | | | | | |
| PRANDONI-PRINCE | | 0411 | 0451 | 0581 | | |
| PRANDONIPROMCE | | 0451 | 0581 | | | |
| PRIMA | 0451 | | | | | |
| PROFEX | 0221 | 1981 | | | | |
| PROFI-TRONIC | 0591 | 0651 | | | | |

TV-Koder (TV-apparat)/TV-koodit (Televisio)

| Modell/Malli | Kod/Koodi | | | | | |
|---------------------|------------------|------|------|------|------|------|
| PROLINE | 0551 | 0651 | | | | |
| PROSONIC | 0621 | 0651 | | | | |
| PROVISION | 0651 | | | | | |
| PROTECH | 0101 | 0391 | 0641 | 0651 | 1181 | 1981 |
| PYE | 0591 | 0651 | | | | |
| QUELLE | 0041 | 0061 | 0101 | 0221 | 0231 | 0391 |
| | 0491 | 0521 | 0601 | 0651 | 0751 | 0781 |
| | 1371 | 1381 | 1571 | 1641 | 1811 | 1891 |
| | 1941 | | | | | |
| R-LINE | 0101 | 0651 | | | | |
| RADIALVA | 0651 | 1571 | | | | |
| RADIOLA | 0101 | 0651 | 0681 | | | |
| RADIOMARELLI | 0121 | 0451 | 0651 | 0661 | 0771 | 1081 |
| RADIONETTE | 0031 | | | | | |
| RADIOSHACK | 0651 | | | | | |
| RADIOTONE | 0591 | 0651 | | | | |
| RBM | 0751 | 2111 | | | | |
| RCA | 0291 | 0551 | 1131 | | | |
| RECOR | 0651 | | | | | |
| RECTILIGNE | 0651 | | | | | |
| REDIFFUSION | 0221 | 0451 | 0661 | 1981 | 2171 | |
| REDIFFUSION (UK) | 0081 | 1031 | | | | |
| REDSTAR | 0651 | | | | | |
| REFLEX | 0651 | | | | | |
| REX | 0071 | 0351 | 0411 | 0451 | 0951 | 1901 |
| | 2051 | 2081 | 2091 | | | |
| RFT | 0121 | 0991 | | | | |
| REVOX | 0101 | 0651 | | | | |
| ROADSTAR | 0651 | 1321 | 1511 | | | |
| ROBOTRON | 0121 | | | | | |
| ROTEL | 0151 | | | | | |
| SABA | 0121 | 0301 | 0421 | 0451 | 0541 | 0551 |
| | 0571 | 0581 | 0731 | 0901 | 0931 | 1071 |
| | 1131 | 1571 | 1681 | 1791 | 1811 | 1821 |
| SACCS | 1971 | | | | | |
| SAISHO | 0231 | 0451 | 0491 | 1161 | 1301 | 1511 |
| | 1671 | 1691 | | | | |
| SALORA | 0011 | 0071 | 0221 | 0341 | 0451 | 0671 |
| | 1291 | 1351 | 1521 | 1561 | 1601 | 1911 |
| | 1921 | 1931 | 1981 | 2161 | | |
| SAMBERS | 0261 | 0581 | 0641 | 1091 | 2001 | |
| SAMSUNG | 0101 | 0591 | 0651 | 0841 | 0981 | 1101 |
| | 1181 | 1511 | 2011 | 2581 | | |
| SANSUI | 0591 | 0651 | | | | |
| SANYO | 0141 | 0151 | 0401 | 0491 | 0651 | 0781 |
| | 0801 | 0821 | 0981 | 1101 | 1111 | 1291 |
| | 1351 | 1691 | 1741 | | | |
| SAVE | 0651 | | | | | |
| SBR | 0101 | 0651 | 1281 | | | |
| SCHAUB LORENZ | 0221 | 0451 | | | | |
| SCHNEIDER | 0021 | 0071 | 0091 | 0101 | 0231 | 0451 |
| | 0511 | 0651 | 0681 | 1321 | 1361 | 1621 |
| | 1791 | 2081 | 2091 | | | |

TV-Koder (TV-apparat)/TV-koodit (Televisio)

| Modell/Malli | Kod/Koodi | | | | | |
|---------------------|------------------|------|------|------|------|------|
| SCOTT | 1171 | 1261 | | | | |
| SEG | 0261 | 0391 | 0651 | 0821 | 0991 | |
| SEI | 0041 | 0121 | 0641 | 0651 | 0691 | 1301 |
| | 1481 | 1981 | | | | |
| SELECO | 0071 | 0351 | 0411 | 0451 | 0951 | 1901 |
| | 2051 | 2081 | 2091 | | | |
| SENTRA | 1601 | | | | | |
| SHARP | 0141 | 0151 | 0191 | 1761 | 1781 | |
| SIAM | 0651 | | | | | |
| SIAREM | 0021 | 0121 | 0261 | 0581 | 0641 | 1981 |
| SICATEL | 1971 | | | | | |
| SIEMENS | 0101 | 0151 | 0451 | 0521 | 0601 | 0651 |
| | 0741 | 2011 | 2121 | 2131 | | |
| SIERA | 0651 | | | | | |
| SIERRA | 0591 | | | | | |
| SILVA | 0651 | | | | | |
| SILVER | 1181 | | | | | |
| SINGER | 0021 | 0121 | 0261 | 0651 | | |
| SINUDYNE | 0021 | 0041 | 0121 | 0231 | 0261 | 0641 |
| | 0651 | 0691 | 0851 | 0941 | 1301 | 1321 |
| | 1481 | 1631 | 1981 | | | |
| SKANTIC | 0451 | | | | | |
| SOLAVOX | 0451 | 2011 | | | | |
| SONNECLAIR | 0651 | | | | | |
| SONOKO | 0101 | 0651 | 1181 | 1511 | | |
| SONTEC | 0101 | 0651 | | | | |
| SONY | 0041 | 0141 | 0171 | 0491 | 1121 | 1691 |
| | 1941 | 2491 | 2561 | | | |
| SOUNDESIGN | 1171 | | | | | |
| SOUND & VISION | 0621 | | | | | |
| SOUNDWAVE | 0101 | 0651 | | | | |
| SSS | 1171 | | | | | |
| STANDARD | 0651 | | | | | |
| STAR LITE | 0591 | 0651 | | | | |
| STERN | 0071 | 0351 | 0411 | 0451 | 0951 | 1901 |
| | 2051 | 2081 | 2091 | | | |
| STRATO | 0651 | | | | | |
| SUNKAI | 0651 | 0691 | | | | |
| SUNSTAR | 0651 | | | | | |
| SUNWOOD | 0591 | 0651 | | | | |
| SUPERTECH | 0651 | | | | | |
| SUPRA | 0621 | 0791 | | | | |
| SUSUMU | 1131 | | | | | |
| SYSLINE | 0101 | | | | | |
| TANDBERG | 0161 | 0611 | 1571 | 1681 | 1771 | 2071 |
| TANDY | 0451 | 0191 | 1331 | 1531 | | |
| TASHIKO | 0141 | 1281 | | | | |
| TATUNG | 0101 | 0271 | 0581 | 0651 | 0691 | 0971 |
| | 1101 | 1691 | 2641 | | | |
| TCM | 2381 | 2391 | 2461 | 2501 | 2511 | 2521 |
| TEAC | 0651 | | | | | |
| TEC | 0391 | 1131 | 1411 | | | |
| TECH LINE | 0651 | | | | | |

TV-Koder (TV-apparat)/TV-koodit (Televisio)

| Modell/Malli | Kod/Koodi |
|---------------------|------------------|
| TECHNICS | 1311 |
| TECHWOOD | 0791 |
| TEKNIKA | 1171 |
| TELE | 1141 |
| TELEAVIA | 0331 |
| | 1811 |
| | 1231 |
| | 1261 |
| TELECOR | 0651 |
| TELEFUNKEN | 0301 |
| | 1371 |
| | 1591 |
| | 1821 |
| | 0551 |
| | 1381 |
| | 1641 |
| | 1891 |
| | 0571 |
| | 1411 |
| | 1681 |
| | 1941 |
| | 0651 |
| | 1421 |
| | 1791 |
| | 1801 |
| | 0731 |
| | 1471 |
| | 1811 |
| | 1131 |
| TELEFUSION | 0651 |
| TELEGAZI | 0591 |
| TELEMEISTER | 0651 |
| TELESONIC | 0591 |
| TELESTAR | 0651 |
| TELETECH | 0651 |
| TEMPEST | 1511 |
| | 0651 |
| | 2221 |
| | 2231 |
| | 2241 |
| | 2251 |
| TENSAI | 0651 |
| TEVION | 1331 |
| THOMSON | 0651 |
| | 0291 |
| | 0901 |
| | 1791 |
| | 1131 |
| | 1811 |
| | 1821 |
| | 0331 |
| | 1131 |
| | 1241 |
| | 1411 |
| | 1571 |
| | 0571 |
| | 1421 |
| | 1791 |
| | 1801 |
| | 0651 |
| | 1571 |
| | 1681 |
| THORN | 0651 |
| | 0101 |
| | 1131 |
| | 1371 |
| | 1641 |
| | 1941 |
| | 0221 |
| | 1331 |
| | 1821 |
| | 0651 |
| | 1411 |
| | 1791 |
| | 1821 |
| | 0741 |
| | 1471 |
| | 1821 |
| | 0781 |
| | 1471 |
| | 1821 |
| THORN-FERGUSON | 0651 |
| | 0281 |
| | 1361 |
| | 1461 |
| | 1971 |
| | 0371 |
| | 0861 |
| | 1461 |
| | 0881 |
| | 1971 |
| TMK | 0651 |
| TOKAI | 0591 |
| TOSHIBA | 0651 |
| | 0141 |
| | 1711 |
| | 1741 |
| | 1851 |
| TOWADA | 0391 |
| TRANS CONTINENS | 0651 |
| TRANSONIC | 0651 |
| TRIUMPH | 0581 |
| UHER | 0651 |
| | 0431 |
| | 1541 |
| | 0451 |
| | 0511 |
| | 0651 |
| | 1311 |
| | 1421 |
| ULTRAVOX | 0021 |
| UNIC LINE | 0651 |
| UNITED | 0651 |
| UNIVERSUM | 0101 |
| | 1811 |
| | 1891 |
| | 1941 |
| | 0391 |
| | 1811 |
| | 1891 |
| | 1941 |
| | 0651 |
| | 0781 |
| | 1181 |
| | 1571 |
| UNIVOX | 0121 |
| VEGAVOX | 0591 |
| | 0811 |
| VESTEL | 0101 |
| VEXA | 0591 |
| VICTOR | 0651 |
| | 1441 |
| VIDEOSYSTEM | 0591 |
| VIDEOTON | 2301 |
| VISION | 0651 |
| VORTEC | 0591 |
| VOXSON | 0651 |
| | 0121 |
| | 0411 |
| | 0451 |
| | 0651 |
| WALTHAM | 0451 |
| | 0651 |
| | 0731 |

| | | | | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| WATSON | 0101 | 0431 | 0651 | | | | |
| WATTRADIO | 0021 | 0231 | 0261 | 0391 | 0641 | 1091 | |
| | 1971 | 1981 | 2001 | | | | |
| WEGA | 0121 | 0141 | 0651 | 1981 | | | |
| WELTBlick | 0591 | 0651 | | | | | |
| WESTON | 1621 | | | | | | |
| WHARFEDALE | 0651 | | | | | | |
| WHITEWESTINGHOUSE | 0101 | 0261 | 0431 | 0651 | 1401 | | |
| | 1541 | | | | | | |
| XRYPTON | 0651 | | | | | | |
| YAMISHI | 0651 | | | | | | |
| YAMASHI | 0591 | | | | | | |
| YOKAN | 0651 | | | | | | |
| YOKO | 0101 | 0651 | 1511 | | | | |
| ZANUSSI | 0071 | 0351 | 0411 | 0451 | 0951 | 1901 | |
| | 2051 | 2081 | 2091 | | | | |
| ZOPPAS | 0451 | | | | | | |

VCR-Koder (Videobandspelare)/VCR-Koodit (Videonauhuri)

| Modell/Malli | Kod/Koodi | | | | | |
|---------------------|------------------|------|------|------|------|------|
| AIWA | 0042 | 0352 | 0432 | | | |
| AKAI | 0042 | 0422 | 0492 | 0582 | 0612 | 0642 |
| | 0652 | 0762 | 0812 | 0912 | | |
| ALBA | 0002 | 0112 | 0282 | 0332 | 0342 | 0972 |
| AMSTRAD | 0322 | 0432 | 0452 | | | |
| ANITECH | 0002 | | | | | |
| ANITSCH | 1002 | | | | | |
| ASA | 0012 | 0052 | | | | |
| AUDIOSONIC | 0002 | | | | | |
| BAIRD | 0042 | 0282 | 0492 | | | |
| BANG&OLUFSEN | 0042 | | | | | |
| BAUR | 0052 | 0062 | 0812 | | | |
| BLACKDIAMOND | 0922 | 0972 | | | | |
| BLAUPUNKT | 0062 | 0092 | 0252 | 0462 | 0672 | 0992 |
| BRIONVEGA | 0032 | | | | | |
| BUSH | 0002 | 0282 | 0332 | 0342 | 0512 | 0972 |
| BUSH(UK) | 0812 | | | | | |
| CAPEHART | 0112 | | | | | |
| CGE | 0042 | 0432 | 0762 | | | |
| CRAIG | 0072 | 0482 | | | | |
| CROWN | 0112 | 0282 | 0622 | | | |
| DAEWOO | 0112 | 0282 | 0622 | | | |
| DANSAI | 0012 | | | | | |
| DAYTRON | 0112 | | | | | |
| DECCA | 0042 | 0052 | 0432 | 0942 | | |
| DECCA (UK) | 0052 | | | | | |
| DEGRAAF | 0052 | 0132 | 0432 | 0532 | 0602 | |
| DIXI | 0442 | | | | | |
| DUAL | 0042 | 0632 | | | | |
| DUMONT | 0052 | 0432 | 0532 | | | |
| DYNATECH | 0432 | | | | | |
| DYNATRON | 0012 | | | | | |
| ELBE | 0122 | | | | | |
| ELIN | 0072 | | | | | |

VCR-Koder (Videobandspelare)/VCR-Koodit (Videonauhuri)

| Modell/Malli | Kod/Koodi | | | | | |
|---------------------|------------------|------|------|------|------|------|
| EMERSON | 0012 | 0162 | 0202 | 0432 | 0512 | 0522 |
| ERRES | 0012 | | | | | |
| FERGUSON | 0042 | 0712 | 0722 | 0852 | 0902 | 1012 |
| | 1022 | 1082 | | | | |
| FIDELITY | 0432 | | | | | |
| FINLANDIA | 0052 | 0532 | | | | |
| FINLUX | 0012 | 0042 | 0052 | 0082 | 0262 | 0382 |
| | 0432 | 0462 | 0492 | 0532 | 0572 | 0602 |
| | 0912 | | | | | |
| FIRST LINE | 0002 | 0912 | | | | |
| FISHER | 0162 | 0482 | 0532 | 0542 | 0572 | 0592 |
| FORMENTI-PHOENIX | 0012 | 0052 | | | | |
| FRONTECH | | 0112 | | | | |
| FUNAI | 0432 | | | | | |
| GBC | 0002 | | | | | |
| GEC (UK) | 0022 | 0052 | | | | |
| GELOSO | 0002 | | | | | |
| GENERAL TECHNIC | | 1172 | | | | |
| GOLDSTAR | 0012 | 0122 | 0812 | 0952 | | |
| GOODMANS | 0002 | 0072 | 0282 | 0432 | 0502 | |
| GOODMANS (UK) | 0002 | | | | | |
| GRAETZ | 0022 | 0042 | | | | |
| GRANADA | 0052 | 0132 | 0532 | 0572 | | |
| GRANADA (UK) | 0052 | 0092 | 0462 | 0602 | 0812 | 0822 |
| GRUNDIG | 0052 | 0062 | 0092 | 0232 | 0252 | 0262 |
| | 0752 | 0802 | 1242 | 1252 | 1262 | 1272 |
| | 1282 | 1292 | 1302 | | | |
| HANSEATIC | 0052 | 0812 | | | | |
| HARMAN/KARDON | 0122 | 0922 | | | | |
| HCM | 0002 | | | | | |
| HINARI | 0002 | 0202 | 0412 | 0442 | 0522 | |
| HITACHI | 0042 | 0172 | 0292 | 0432 | 0602 | 0662 |
| | 0812 | 1022 | | | | |
| IMPERIAL | 0072 | 0432 | | | | |
| INGERSOL | 0442 | | | | | |
| INNO HIT | 0002 | 0052 | 0072 | | | |
| INNOVATION | 1142 | 1162 | 1172 | | | |
| INTERFUNK | 0022 | 0052 | | | | |
| IRRADIO | 0002 | 0012 | | | | |
| ITT | 0022 | 0032 | 0042 | 0072 | 0292 | 0492 |
| | 0532 | 0572 | 0762 | | | |
| ITT-NOKIA | 0022 | 0032 | 0042 | 0072 | 0292 | 0492 |
| | 0532 | 0572 | 0762 | | | |
| JENSEN | 0042 | | | | | |
| JVC | 0042 | 0102 | 0142 | 0272 | 0742 | 0762 |
| | 0782 | 0902 | | | | |
| KARCHER | 0052 | 0072 | 0812 | | | |
| KENDO | 0492 | | | | | |
| KENWOOD | 0042 | 0142 | 0572 | | | |
| LIFETEC | 1142 | 1162 | 1172 | | | |
| LLOYD | 0432 | | | | | |
| LOEWE OPTA | 0052 | 0092 | 0152 | | | |
| LOGIK | 0002 | 0072 | 0442 | | | |

VCR-Koder (Videobandspelare)/VCR-Koodit (Videonauhuri)

| Modell/Malli | Kod/Koodi |
|---------------------|--|
| LUMA | 0162 |
| LUXOR | 0492 0572 0812 |
| M ELECTRONIC | 0432 |
| MAGNADYNE | 0052 |
| MAGNASONIC | 0572 |
| MANESTH | 0012 |
| MARANTZ | 0012 0052 0092 0122 0502 |
| MARK | 0012 |
| MARTA | 0012 |
| MATSUI | 0012 0032 0042 0052 0062 0442 0512 0522 0812 0972 1202 1212 1222 1232 |
| MEDION | 1142 1162 1172 |
| MEMOREX | 0012 0132 0432 0482 0532 0572 |
| METZ | 0062 0092 0932 |
| MGA | 0912 |
| MICROMAXX | 1142 1162 1172 |
| MINERVA | 0062 0092 0252 |
| MINOLTA | 0172 0602 |
| mitsubishi | 0052 0062 0142 0912 0922 0972 |
| MTC | 0072 0432 |
| MULTITECH | 0002 0052 0062 0282 0432 |
| MURPHY | 0432 |
| N.E.I. | 0012 0052 |
| NATIONAL | 0462 |
| NEC | 0042 0122 0142 |
| NECKERMANN | 0032 0042 0052 0072 0092 0202 0522 0572 0762 0812 |
| NIKKAI | 0112 |
| NOBLIKO | 0092 |
| NOKIA | 0022 0032 0042 0072 0292 0492 0532 0572 0762 1152 |
| NORDMENDE | 0042 0102 0142 0192 0222 0242 0392 0402 0632 0732 0742 0762 0782 0792 0832 0842 0872 |
| OLYMPUS | 0462 |
| OPTONICA | 0132 0502 |
| ORION | 0162 0202 0312 0442 0512 0522 0982 |
| OSAKA | 0432 |
| OSAKI | 0002 0012 0432 |
| OTTO VERSAND | 0052 0062 0812 |
| PANASONIC | 0022 0212 0462 0672 0992 1092 1102 1182 |
| PENTAX | 0172 0602 |
| PERDIO | 0432 |
| PHILCO | 1062 |
| PHILIPS | 0052 0082 0092 0152 0182 0362 0372 0382 0472 0502 1072 |
| PHONOLA | 0052 0152 |
| PILOT | 0012 |
| PIONEER | 0052 0142 0372 0472 |
| PORTLAND | 0112 |

VCR-Koder (Videobandspelare)/VCR-Koodit (Videonauhuri)

| Modell/Malli | Kod/Koodi |
|---------------------|---|
| PROLINE | 0432 |
| PYE | 0052 0152 |
| QUARTZ | 0572 |
| QUELLE | 0012 0032 0042 0052 0062 0072 0092 0202 0462 0522 0942 |
| RADIONETTE | 0022 |
| REALISTIC | 0012 0072 0132 0432 0482 0502 0532 0572 |
| RET | 1072 |
| REX | 0042 0742 0782 |
| RICOH | 0952 |
| SABA | 0042 0142 0192 0222 0242 0392 0632 0732 0742 0762 0772 0782 0792 0872 |
| SAISHO | 0162 0202 0292 0442 0512 0522 0972 |
| SALORA | 0192 0572 0812 0822 0912 |
| SAMSUNG | 0052 0072 0622 0652 1192 |
| SANSUI | 0042 0142 |
| SANYO | 0482 0532 0562 0572 |
| SBR | 0052 0152 0182 |
| SCHAUB LORENZ | 0022 0042 |
| SCHNEIDER | 0002 0012 0052 0072 0432 |
| SEG | 0002 0072 |
| SEI-SINUDYNE | 0442 |
| SELECO | 0042 |
| SENTRA | 0112 |
| SHARP | 0132 0502 0702 |
| SHINTOM | 0002 |
| SIEMENS | 0062 0092 0252 0572 |
| SINUDYNE | 0052 0382 0442 0932 |
| SONITRON | 0532 0572 |
| SONOKO | 0282 |
| SONY | 0432 0552 0682 0692 0942 0952 0962 1122 1132 |
| STS | 0602 |
| SUNKAI | 0512 |
| SUNSTAR | 0432 |
| SYLVANIA | 0432 0912 |
| SYMPHONIC | 0432 0912 |
| TANDBERG | 0062 0162 0522 0932 |
| TASHIKO | 0132 0432 |
| TATUNG | 0042 0052 0432 0922 |
| TCM | 1142 1162 1172 |
| TEAC | 0042 0432 |
| TECHNICS | 0462 |
| TEKNIKA | 0012 0432 |
| TELEFUNKEN | 0042 0192 0632 0732 0742 0762 0782 0882 0892 |
| TEMPEST | 1032 1042 1052 |
| TENOSAL | 0002 |
| THOMSON | 0042 0102 0142 0192 0402 0632 0762 |

VCR-Koder (Videobandspelare)/VCR-Koodit (Videonauhuri)

| Modell/Malli | Kod/Koodi |
|---------------------|---|
| THORN | 0042 0902 |
| THORN-FERGUSON | 0042 0222 0302 0712 0722 0742 0762 0852 0862 0872 0902 |
| TMK | 0522 |
| TONSAI | 0002 |
| TOSHIBA | 0042 0622 0912 |
| TOTEVISION | 0012 0072 |
| TRIUMPH | 0922 |
| UHER | 0042 0072 |
| ULTRAVOX | 0032 |
| UNITECH | 0072 |
| VECTOR RESEARCH | 0122 |
| VICTOR | 0042 0102 0142 |
| VIDEON | 1162 1172 |
| WELTBlick | 0012 |
| WHITE WESTINGHOUSE | 0032 |
| XENON | 0162 |
| YAMAHA | 0042 0122 |
| YOKO | 0012 0062 0072 |

**SAT -Koder (Satellitmottagare)/
SAT -Koodit (Sateliittivastaanotin)**

| Modell/Malli | Kod/Koodi |
|---------------------|---------------------------------------|
| AKAI | 1273 1643 |
| AKENA | 1303 |
| ALBA | 0823 1273 1643 1813 |
| ALLSAT | 1763 |
| AMSTRAD | 0163 0793 1013 1023 1293 1583 1593 |
| AST | 0403 |
| ASTRA | 1153 |
| ASTRO | 1673 |
| AUSTAR | 0123 1473 1733 1743 |
| BEKO | 1813 |
| BLAUPUNKT | 0963 |
| BMC SATELLITE | 0103 |
| BRITISH TELECOM | 1273 |
| BT | 0953 1303 1643 |
| BUSH | 0823 |
| CAMBRIDGE | 0193 1273 1643 |
| CANAL+ | 1363 1783 |
| CANAL DIGITAL | 1783 |
| CANAL SAT | 1773 |
| CHAPARRAL | 0013 0693 1003 |
| CITYCOM | 1213 |
| CNT | 1333 |
| COLUMBUS | 0613 |
| CONNEXIONS | 0303 0423 |
| CONRAD | 1893 |
| CYRUS | 1763 |
| D-BOX | 1163 1903 1913 |
| DISCUS ELIPSE | 0853 0863 |

**SAT -Koder (Satellitmottagare)/
SAT -Koodit (Sateliittivastaanotin)**

| Modell/Malli | Kod/Koodi |
|---------------------|--|
| DISKXPRESS | 0423 |
| DNT | 1763 |
| DRAKE | 0003 |
| ECHOSTAR | 0223 0233 0603 0623 0663 0923 0993 1043 1053 1063 1103 1783 |
| ELTA | 1283 |
| ELTA SAT | 0143 |
| EURODEC | 1223 1233 1243 |
| EUROSTAR | 0993 |
| FERGUSON | 0183 0843 |
| FINLANDIA | 1153 1813 |
| FINLUX | 0973 1153 1813 |
| FORCE | 2103 2133 |
| FOXTEL | 0063 0123 1463 1493 1753 1823 |
| FRACARRO | 0023 0533 0773 |
| FTE | 0323 |
| FUBA | 0613 0633 1053 |
| GARDINER | 1213 |
| GIUCAR RECORD | 0203 0333 |
| GOLD BOX | 1773 1783 |
| GOODMANS | 1813 |
| GRANADA | 1153 |
| GRUNDIG | 0123 0943 0963 1123 1183 1203 1683 1693 1703 |
| HIGH PERFORMANCE | 0913 |
| HIRSCHMANN | 0753 0963 1403 1413 1423 1433 1443 1893 |
| HITACHI | 0513 0703 0943 1813 |
| HOUSTON | 1303 |
| HUMAX | 2063 |
| ICX INTERNATIONAL | 0883 |
| INNOVATION | 2461 |
| ITT NOKIA | 1153 1163 1913 |
| JEEMON | 0143 |
| JERROLD | 0843 0983 |
| JOHANSSON | 0243 |
| JOK | 0953 |
| JVC | 1203 1273 1643 |
| KATHREIN | 0113 0263 0273 0323 0363 1393 1763 |
| KOSMOS | 0263 0323 |
| KYOSTAR | 1033 1083 |
| LENG | 0243 |
| LIFESAT | 1323 1343 1353 2461 |
| LUXOR | 0133 0463 0503 1153 1163 1893 1903 |
| MACAB | 0353 1943 |
| MANHATTAN | 1333 1813 |
| MARANTZ | 1763 |
| MASPRO | 0013 0113 0253 1183 1933 |
| MATSUI | 1203 |
| MEDIASAT | 1783 |

**SAT -Koder (Satellitmottagare)/
SAT -Koodit (Sateliittivastaanotin)**

| Modell/Malli | Kod/Koodi | | | | | | |
|---------------------|------------------|------|------|------|------|------|--|
| MEDION | 1323 | 1343 | 2461 | | | | |
| METRONIC | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 | 2023 | |
| | 2033 | 2043 | | | | | |
| METZ | 0963 | | | | | | |
| MICROMAXX | 1323 | 1343 | 2461 | | | | |
| MINERVA | 1203 | | | | | | |
| MITSUBISHI | 0963 | | | | | | |
| MORGANS | 0593 | | | | | | |
| MULTICHOICE | 0123 | 1743 | | | | | |
| MULTISTAR | 0323 | | | | | | |
| MURATTO | 0403 | | | | | | |
| MYRYAD | 1763 | | | | | | |
| NEC | 0283 | 0313 | 0763 | 0783 | 0833 | | |
| NIKKO | 1133 | 1143 | | | | | |
| NOKIA | 1153 | 1163 | 1813 | 1893 | 1903 | 1913 | |
| | 1923 | 1953 | 2143 | 2173 | 2163 | | |
| NORSAT | 0783 | | | | | | |
| ONDIGITAL | 1523 | 1863 | 1873 | | | | |
| OPTUS | 0123 | | | | | | |
| OTTO VERSAND | 0963 | | | | | | |
| OURALIS | 2053 | | | | | | |
| PACE | 0933 | 1523 | 1573 | 1623 | 1633 | 1793 | |
| | 1803 | 1813 | 1883 | 1933 | | | |
| PACE MSS | 0943 | | | | | | |
| PALCOM | 0613 | 0683 | 0703 | | | | |
| PALLADIUM | 1203 | | | | | | |
| PALSAT | 0393 | | | | | | |
| PALTEC | 0703 | | | | | | |
| PANSAT | 0123 | 1073 | | | | | |
| PANASONIC | 0803 | 1463 | | | | | |
| PANDA | 1813 | | | | | | |
| PATRIOT | 1643 | | | | | | |
| PHILIPS | 0933 | 0953 | 1123 | 1183 | 1193 | 1203 | |
| | 1533 | 1763 | 1773 | 1783 | 1813 | 1853 | |
| | 1863 | 1873 | | | | | |
| PIONEER | 1773 | 1783 | | | | | |
| PREMIERE | 1163 | 1773 | 1783 | 1903 | | | |
| PROMAX | 1813 | | | | | | |
| PROSAT | 1173 | | | | | | |
| PTT TELECOM | 0303 | 0893 | | | | | |
| QUELLE | 0963 | | | | | | |
| RADIOLA | 1763 | | | | | | |
| RADIX | 1053 | | | | | | |
| REDIFFUSION | 0313 | 0783 | | | | | |
| RFT | 1763 | | | | | | |
| SABA | 0953 | 1333 | | | | | |
| SABRE | 1813 | | | | | | |
| SAGEM | 1253 | 1933 | 2123 | | | | |
| SAKURA | 0563 | 0813 | | | | | |
| SALORA | 0133 | 0453 | 0483 | 0493 | 0573 | 1153 | |
| SAMSUNG | 0743 | 0753 | 1563 | 2113 | | | |
| SAT | 0403 | | | | | | |

**SAT -Koder (Satellitmottagare)/
SAT -Koodit (Sateliittivastaanotin)**

| Modell/Malli | Kod/Koodi |
|---------------------|--|
| SATCOM | 0893 |
| SATECO | 0643 |
| SATELLITE | 1543 |
| SATPARTNER | 1333 |
| SCHNEIDER | 1123 |
| SECTOR | 1263 |
| SEDEA | 1093 |
| SENTRA | 0413 |
| SIEMENS | 0893 0963 |
| SINTRACK | 0903 |
| SKY (SKY Digital) | 1453 |
| SKYSCAN | 0873 |
| SONY | 0733 0943 |
| STELLA | 0303 |
| STREAM | 0043 |
| STRONG | 0123 0153 0393 1033 1083 2183 2193 2203 2213 2223 2233 2243 2253 2263 2273 2283 2293 2303 2313 2323 2333 2343 |
| STV | 0633 |
| SUN/MOON/STAR | 1473 |
| TANDBERG | 1113 |
| TANDY | 0913 |
| TANTEC | 0613 1813 |
| TATUNG | 0513 0543 |
| TECHNISAT | 0083 0093 0523 0553 1053 |
| TELECOM | 0303 |
| TELEMAX | 0583 |
| TELEVES | 0173 0293 0443 0473 1313 1483 1503 1513 1553 1653 1663 1713 1723 1833 2073 2083 |
| TELE+ | 1843 |
| THOMSON | 1783 1813 2153 |
| THORN-FERGUSON | 0073 0183 |
| TONNA | 1303 |
| TOSHIBA | 0943 |
| TPS | 1373 |
| TRIAD | 0403 |
| TRIAX | 2153 |
| UEC | 0123 |
| UNIDEN | 0033 0213 0673 0713 0723 |
| UNIVERSUM | 1203 |
| US ELECTRONICS | 0883 |
| VENTANA | 1763 |
| VORTEC | 0753 1033 1073 |
| VTECH | 0433 |
| WINERSAT | 0243 |
| WISI | 0053 0353 0373 0383 0403 0653 1053 1813 |
| WOLSEY | 0913 |
| WORLDSAT | 1603 1613 |
| XSAT | 1383 |

| | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|
| ZEHNDER | 0263 | 0323 | 0343 | 0403 | 1213 | 1333 |
| ZENDER | 0403 | | | | | |
| ZINWEL | 2093 | | | | | |

**CBL -Koder (Kabeltevemottagare)/
CBL-Koodit (Kaapelitelevisiovastaanotin)**

| Modell/Malli | Kod/Koodi |
|---------------------|------------------|
| AUSTAR | 0194 |
| CABLETIME | 0084 0094 0114 |
| CLYDE CABLEVISION | 0064 |
| FILMNET | 0034 0074 |
| FOXTEL | 0154 0164 0174 |
| FRANCE TELECOM | 0024 |
| GEC | 0064 |
| G.I. | 0194 0214 |
| HK CABLE | 0054 0204 |
| JERROLD | 0054 |
| MOVIE TIME | 0104 |
| NSC | 0104 |
| OPTUS VISION | 0184 |
| PHILIPS | 0024 |
| SAMSUNG | 0134 |
| SCIENTIFIC ATLANTA | 0124 0144 |
| STARCOM | 0054 |
| STS | 0104 |
| TELE | 0074 |
| TELE+1 | 0074 |
| TELESERVICE | 0044 0114 |
| TUDI | 0014 |
| UNITED CABLE | 0054 |
| ZENITH | 0044 |

| DVD -Koder (DVD-spelare)/DVD-Koodit (DVD-soitin) | |
|---|------------------|
| Modell/Malli | Kod/Koodi |
| 3DLAB | 0155 |
| AKAI | 0035 |
| CYBER HOME | 0265 |
| DENON | 0025 |
| GOLDSTAR | 0125 |
| GRUNDIG | 0155 |
| HARMAN KARDON | 0205 |
| HITACHI | 0195 0225 0275 |
| JVC | 0135 0145 |
| KENWOOD | 0025 0085 |
| LASONIC | 0115 |
| LG | 0125 |
| LINN | 0245 |
| LOEWE | 0255 |
| MAGNAVOX | 0055 |
| MARANTZ | 0155 |
| MICROMEGA | 0155 |
| MITSUBISHI | 0005 |
| NAD | 0215 |
| ONKYO | 0055 0105 |
| OPTIMUS | 0175 |
| PANASONIC | 0025 |
| PHILIPS | 0055 0155 0255 |
| PIONEER | 0175 0185 |
| SAMSUNG | 0095 0225 |
| SHINSONIC | 0075 |
| SONY | 0045 0235 0285 |
| SONY-PS2 | 0165 |
| TECHNICS | 0025 |
| THOMSON | 0015 |
| TOSHIBA | 0055 |
| UNIVERSUM | 0125 |
| X-BOX | 0295 |
| YAMAHA | 0025 0065 |
| ZENITH | 0055 0125 |
| Code | |



SVERIGE

KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09

E-post: kundtjanst@clasohlson.se

INTERNET www.clasohlson.se
BREV Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDETJENESTE Tel: 23 21 40 29 Fax: 23 21 40 80

E-post: kundtjenesten@clasohlson.no

INTERNET www.clasohlson.no

POST Clas Ohlson AS, Postboks 485 sentrum,
0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222 Faksi: 020 111 2221

Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET www.clasohlson.fi

OSOITE Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A,
00100 HELSINKI

CLAS OHLSON