

24000 mAh power bank

Art. no. 39-2829

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- Never expose the product to direct sunlight, high temperatures, dusty environments or powerful vibration.
- Do not use the product if it or the USB cable has been damaged in any way.
- The product must not be taken apart or modified.
- Do not use the product in an area where flammable liquids or gases are used or stored.
- Never expose the product to impacts, shocks, liquids or moisture.

Product description

1. 2 x USB-C inputs/outputs
2. USB-A output
3. Button for checking the battery status
4. Display



Charging your power bank

Connect a USB cable to either of the USB-C ports (2) on your power bank and to any USB charger to charge it.

- Monitor the charge status on the power bank display.
- When the display shows 100%, your power bank is fully charged.
- The display turns off after few seconds of inactivity. Simply press the button (3) at any time to check the battery status.

i To charge your power bank as quickly as possible you should use a USB-C PD charger (PD=power delivery). It takes about 3 hours to charge a fully discharged power bank using a 27 W PD charger. If you use a USB-A charger (5 V/1.5 A) with a USB-A to USB-C cable, it will take 8.5 hours.

Charging external devices

1. Connect a USB cable to one of the USB ports (1 or 2) and to your device. Charging will start automatically.
2. The display shows the total input and output power and separate figures for each USB input/output.

Cleaning and maintenance

- Clean the power bank by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents. Never use solvents or corrosive chemicals.
- If you are not going to use the power bank for a long time, you should charge the battery every three months.
- Store the power bank indoors in a dry, dust-free place out of the reach of children.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU.

To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

| | |
|---------------------|--|
| USB cable | 5 A, USB-C to USB-C |
| Size | 158.9 × 55.8 × 56.0 mm |
| Weight | 626 g |
| Capacity | 24000 mAh/88.8 Wh/3.7 V |
| USB-C1/C2 in | 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/5.0A, 28.0V/5.0A (140 W max) |

Connecting one port

| | |
|------------------|---|
| USB-C1/C2 | 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/5.0A, 28.0V/5.0A (140W max) |
| USB-A | 5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5 A (18.0 W max) |

Connecting two ports

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| USB C1 + C2 | PD 65.0W + PD 65.0W (max) |
| USB C1 or C2 + A | PD 100.0W + 18.0W (max) |

Connecting three ports

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| USB-C1 + C2 + A | PD 65.0W + PD 65.0W + 18.0W |
|------------------------|-----------------------------|

Powerbank 24000 mAh

Art.nr 39-2829

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Utsätt aldrig produkten för direkt solljus, höga temperaturer, dammig miljö eller starka vibrationer.
- Använd inte produkten om den eller någon USB-kabel på något sätt har skadats.
- Produkten får inte öppnas eller modifieras.
- Använd inte produkten i miljöer där brandfarliga vätskor eller gaser används eller förvaras.
- Utsätt inte produkten för slag, stötar, fukt eller väta.

Produktbeskrivning

1. 2 x USB-C-ingångar utgångar
2. USB-A-utgång
3. Knapp för att kontrollera batteristatus
4. Display



Ladda din powerbank

Ladda powerbanken genom att ansluta en USB-kabel till någon utav USB-C-anslutningarna (2) på din powerbank och till valfri USB-laddare.

- Följ laddstatusen i displayen på din powerbank.
- När displayen visar 100% är din powerbank fulladdad.
- Displayen släcks efter några sekunders inaktivitet. Du kan när som helst trycka på knappen (3) för att kontrollera batteristatusen.

i För att du ska kunna ladda din powerbank så snabbt som möjligt bör du använda en USB-C PD-laddare (PD=Power Delivery). Det tar ca 3 tim att ladda en helt urladdad powerbank med en 27 W PD-laddare. Om du använder en USB-A laddare (5 V/1,5 A) med en USB-A till USB-C kabel tar det 8,5 tim.

Laddning av externa enheter

1. Anslut en USB-kabel till en av USB-anslutningarna (1 eller 2) och till din enhet. Laddningen startas automatiskt.
2. Displayen visar den totala in och ut effekten samt enskilt för varje USB-in-utgång.

Skötsel och underhåll

- Rengör din powerbank med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ladda upp din powerbank helt var 3:e månad om den inte används under en längre period.
- Förvara din powerbank på en torr, dammfri plats utom räckhåll för barn.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

| | |
|---------------------|--|
| USB-kabel | 5 A, USB-C till USB-C |
| Mått | 158,9 × 55,8 × 56,0 mm |
| Vikt | 626 g |
| Kapacitet | 24000 mAh / 88,8 Wh /3.7 V |
| USB-C1/C2 in | 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/5.0A, 28.0V/5.0A (140 W max) |

Anslutning en port

| | |
|--------------------|---|
| USB-C1 / C2 | 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/5.0A, 28.0V/5.0A (140W max) |
| USB-A | 5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5 A (18.0 W max) |

Anslutning två portar

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| USB C1 + C2 | PD 65.0W + PD 65.0W (max) |
| USB C1 eller C2 + A | PD 100.0W + 18.0W (max) |

Anslutning tre portar

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| USB-C1 + C2 + A | PD 65.0W + PD 65.0W + 18.0W |
|------------------------|-----------------------------|

Powerbank 24000 mAh

Art.nr. 39-2829

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi reserverer oss mot eventuelle feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller ved andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Utsett aldri produktet for direkte sollys, høye temperaturer, støvete omgivelser eller sterke vibrasjoner.
- Bruk ikke produktet dersom det eller USB-kabelen er skadet.
- Produktet må ikke åpnes eller modifiseres.
- Produktet må ikke brukes i miljøer hvor det oppbevares eller brukes brannfarlige væsker eller gass.
- Utsett ikke produktet for slag, støt, fuktighet eller væte.

Produktbeskrivelse

1. 2 x USB-C-porter
2. USB-A-utgang
3. Knapp for å sjekke batteristatus
4. Skjerm



Lade powerbanken

Lad powerbanken ved å koble en USB-kabel til en av USB-C-portene (2) på powerbanken og en valgfri USB-lader.

- Følg ladestatusen på skjermen på powerbanken.
- Powerbanken er fulladet når skjermen viser 100 %.
- Skjermen slukkes etter noen sekunders inaktivitet. Du kan når som helst trykke på knappen (3) for å kontrollere batteristatusen.

i For å lade powerbanken så raskt som mulig, bør du bruke en USB-C PD-lader (PD=Power Delivery). Det tar ca. 3 timer å lade en helt utladet powerbank med en 27 W PD-lader. Hvis du bruker en USB-A lader (5V / 1,5 A) med en USB-A- til USB-C-kabel tar det 8,5 timer.

Lading av eksterne enheter

1. Koble en USB-kabel til en av USB-portene (1 eller 2) på enheten din. Ladingen starter automatisk.
2. Skjermen viser den totale inn- og uteffekten og for hver enkel USB-port.

Vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Hvis powerbanken kun brukes en sjelden gang, må den vedlikeholdslades hver 3. måned.
- Oppbevar den tørt og støvfritt utenfor barns rekkevidde.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

| | |
|----------------------|--|
| USB-kabel | 5 A, USB-C til USB-C |
| Mål | 158,9 x 55,8 x 56,0 mm |
| Vekt | 626 g |
| Kapasitet | 24000 mAh / 88,8 Wh / 3.7 V |
| USB-C1/C2 inn | 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/5.0A, 28.0V/5.0A (140W maks) |

Tilkobling én port

USB-C1 / C2 5.0V, 9.0V, 12V, 15V/3.0A, 20.0V, 28.0V/5.0A, (140W maks.)

USB-A 5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5 A (18.0 W maks.)

Tilkobling to porter

USB C1 + C2 PD 65.0W + PD 65.0W (maks.)

USB C1 eller C2 + A PD 100.0W + 18.0W (maks.)

Tilkobling tre porter

USB-C1 + C2 + A PD 65.0W + PD 65.0W + 18.0W

Varavirtalähde 24000 mAh

Tuotenumero 39-2829

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle, korkeille lämpötiloille, pölylle tai voimakkaalle värinäälle.
- Älä käytä laitetta, jos laite tai jokin USB-johto on vioittunut.
- Laitetta ei saa avata tai muuttaa.
- Älä käytä laitetta tiloissa, joissa käytetään tai säilytetään helposti syttyviä nesteitä tai kaasuja.
- Älä altista laitetta iskuille, kosteudelle tai nesteille.

Tuotekuvaus

1. 2 x USB-C-tulo lähtö
2. USB-A-lähtö
3. Akun tilan painike
4. Näyttö



Varavirtalähteen lataaminen

Lataa varavirtalähde liittämällä USB-kaapeli varavirtalähteen jompaankumpaan USB-C-liitäntään (2) ja USB-laturiin.

- Seuraa latauksen tilaa varavirtalähteen näytöltä.
- Kun näytöllä lukee 100%, varavirtalähde on ladattu täyteen.
- Näyttö sammuu muutaman sekunnin kuluttua, jos näyttöä ei käytetä. Voit milloin tahansa tarkistaa akun tilan painamalla painiketta (3).



Ladataksesi varavirtalähteen mahdollisimman nopeasti käytä USB-C-liitännällä varustettua PD-laturia (PD=Power Delivery). Tyhjän varavirtalähteen lataaminen 27 W:n PD-laturilla kestää noin 3 tuntia. Jos käytät USB-A liitännällä varustettua laturia (5 V/1,5 A) ja USB-A -USB-C -kaapelia, lataaminen kestää 8,5 tuntia.

Ulkoisen laitteen lataaminen

1. Liitä USB-kaapeli USB-liitäntään (1 tai 2) ja laitteeseesi. Lataus alkaa automaattisesti.
2. Näyttö näyttää tulo- ja lähtöliitäntöjen kokonaistehon sekä erikseen kunkin USB tulo- ja lähtöliitännän tehon.

Huolto ja kunnossapito

- Puhdista varavirtalähde kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos varavirtalähde on pitkään käyttämättä, lataa se täyteen kolmen kuukauden välein.
- Säilytä varavirtalähdettä kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tiedot

| | |
|-----------------------|--|
| USB-kaapeli | 5 A, USB-C - USB-C |
| Mitat | 158,9 x 55,8 x 56,0 mm |
| Paino | 626 g |
| Kapasiteetti | 24000 mAh / 88,8 Wh / 3.7 V |
| USB-C1/C2-tulo | 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/5.0A, 28.0V/5.0A (140 W Max) |

Liitäntä yksi portti

| | |
|--------------------|---|
| USB-C1 / C2 | 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/5.0A, 28.0V/5.0A (140W max) |
|--------------------|---|

| | |
|--------------|---|
| USB-A | 5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5 A (18.0 W max) |
|--------------|---|

Liitäntä kaksi porttia

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| USB C1 + C2 | PD 65.0W + PD 65.0W (max) |
| USB C1 tai C2 + A | PD 100.0W + 18.0W (max) |

Liitäntä kolme porttia

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| USB-C1 + C2 + A | PD 65.0W + PD 65.0W + 18.0W |
|------------------------|-----------------------------|