



DELTACO GAMING



# RUNNING RGB GAMING KEYBOARD

ENG | Manual

SWE | Användarmanual

FIN | Käyttöopas

DAN | Manual



Thank you for choosing Deltaco!

#### KEY COMBINATIONS

- FN + F1 = Open media player
- FN + F2 = Decrease volume
- FN + F3 = Increase volume
- FN + F4 = Mute/unmute sound
- FN + F5 = Stop
- FN + F6 = Previous
- FN + F7 = Play/pause
- FN + F8 = Next
- FN + F9 = Open email program
- FN + F10 = Open web browser
- FN + F11 = Combination intentionally left blank
- FN + F12 = Open calculator
- FN + Windows key = Windows key lock/unlock

#### BACKLIGHT MODES

- FN + Pg Dn = Backlight on/off
- FN + END = Backlight breathing, 2 modes. First press, same color only, 2nd press it changes color
- FN + DEL = 2 modes: 1. Running RGB light. 2. Tetris RGB mode
- FN + Pg Up = Configurable LED mode
- FN + Home = 7 static LED modes, 1 rainbow colored mode
- FN + INS = Change LED mode
- FN + Arrow Left = Increase backlight speed
- FN + Arrow Right = Decrease backlight speed
- FN + Arrow Up = Increase backlight
- FN + Arrow Down = Decrease backlight

#### CUSTOMIZATION LED GROUPS

Press FN + Page Up to enter customization mode. The keyboard's LEDs flashes as response. Hold FN and then press the numbers 1-6, each number corresponds to a specific group of keyboard keys. Keep pressing until you get a combination you like. Press FN + Page Up again to confirm the customization.

#### SUPPORT

More product information can be found at [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).  
Contact us by e-mail: [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu).



DELTACO GAMING

## SWE - Användarmanual

Tack för att du valt Deltaco!

### TANGENTKOMBINATIONER

FN + F1 = Öppna mediaspelaren  
 FN + F2 = Minska volymen  
 FN + F3 = Öka volymen  
 FN + F4 = Stäng av/slå på ljudet  
 FN + F5 = Stopp  
 FN + F6 = Föregående  
 FN + F7 = Spela upp/pausa  
 FN + F8 = Nästa  
 FN + F9 = Öppna e-post program  
 FN + F10 = Öppna webbläsare  
 FN + F11 = Kombinationen är avsiktligt lämnad tom  
 FN + F12 = Öppna miniräknaren  
 FN + Windowstangenten = Windowstangenten läs/lås upp

### BELYNSNINGSLÄGEN

FN + Pg Dn = Bakgrundsbelysning av/på  
 FN + END = Bakgrundsbelysning, rytmisk andning, 2 lägen. Vid första trycket är det endast samma färg, vid andra trycket så ändrar den färg.  
 FN + DEL = 2 lägen: 1. RGB-lysdiodsslinga. 2. Tetris-RGB-läge  
 FN + Pg Up = konfigurerbart lysdiodsläge  
 FN + Home = 7 statiska lysdiodslägen, 1 regnbågsfärgatläge  
 FN + INS = Ändra lysdiodsläge  
 FN + vänsterpil = Ökar hastigheten på bakgrundsbelysningen  
 FN + högerpil = Minskar hastigheten på bakgrundsbelysningen  
 FN + uppåtpil = öka bakgrundsbelysningen  
 FN + neråtpil = minska bakgrundsbelysningen

### ANPASSA LYSDIODSGRUPPER

Tryck på FN + Pg Up för att aktivera anpassningsläget. Tangentbordets lysdioder blinkar som svar. Håll ner FN och tryck sedan på siffrorna 1-6, varje nummer motsvarar en specifik grupp tangentbordstangenter. Fortsätt trycka tills du får en kombination du gillar. Tryck på FN + Pg Up igen för att bekräfta anpassningen.

### SUPPORT

Mer produktinformation finns på [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).  
 Kontakta oss via e-post: [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu).

## FIN - Käyttöopas

Kiitos, kun valitsit Deltaco-tuotteen!

### NÄPPÄINYHDISTELMÄT

FN + F1 = Avaa toisto-ohjelma  
 FN + F2 = Pienennä äänenvoimakkuutta  
 FN + F3 = Suurennä äänenvoimakkuutta  
 FN + F4 = Vaimenna ääni tai poista vaimennus  
 FN + F5 = Pysytä toisto  
 FN + F6 = Edellinen kappale  
 FN + F7 = Toista tai keskeytä  
 FN + F8 = Seuraava kappale  
 FN + F9 = Avaa sähköpostiohjelma  
 FN + F10 = Avaa selain  
 FN + F11 = [Ei toimintoa]  
 FN + F12 = Avaa laskin  
 FN + Windows-painike = Windows-painikkeen lukitus tai sen lukituksen poisto

### VALAISTUSTILAT

FN + Pg Dn = Taustavalo päälle tai pois päältä  
 FN + END = Huokova valaistustila, kaksi eri vaihtoehtoa. Ensimmäisellä painalluksella väri pysyy samana, toisella se vaihtuu tietyin väliajoin.  
 FN + DEL = 2 erikoistila: 1) näppäimestä toiseen siirtyvä tehoste, 2) Tetris-tyylinen tehoste  
 FN + Pg Up = Itse määritellyt valaistustila  
 FN + Home = 7 kiinteää valaistustila, 1 värikirjotila  
 FN + INS = Vaihdama valaistustila  
 FN + nuoli vasemmalle = Suurennä värikierron nopeutta  
 FN + nuoli oikealle = Pienennä värikierron nopeutta  
 FN + nuoli ylöspäin = Suurenna taustavalon kirkkautta  
 FN + nuoli alas päin = Pienennä taustavalon kirkkautta

### TAUSTAVALORYMIEN MUOKKAAMINEN

Päätset muokkaamaan eri kohdissa olevia taustavaloloja, kun painat FN + Pg Up. Koko näppäimistön alue vilkkuu merkinä siitä, että valinta on onnistunut. Valitse sen jälkeen haluamasi ryhmä pitämällä pohjassa FN-näppäintä ja jotakin numeroa väliltä 1-6. Toista painalitus, kunnes alue on haluamasi väriinen. Vahvista valinta yhdistelmällä FN + Pg Up.

### TUOTETUKI

Tuotteesta on lisätietoja osoitteessa [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).  
 Tukipalvelun sähköpostiosoitteena on [info@deltaco.fi](mailto:info@deltaco.fi).





Tak, for at vælge Deltaco!

#### **GENVEJSTASTER**

FN + F1 = Åben medieafspiller

FN + F2 = Sænk lydstyrken

FN + F3 = Øg lydstyrken

FN + F4 = Slå lyd til/fra

FN + F5 = Stop

FN + F6 = Forrige

FN + F7 = Afspil/pause

FN + F8 = Næste

FN + F9 = Åben e-mailprogram

FN + F10 = Åben webbrowser

FN + F11 = Genvejen er med vilje tom

FN + F12 = Åben lommeregner

FN + Windows-tast = Windows-tast låst/ulåst

#### **BAGGRUNDSBELYSNINGSTILSTANDE**

FN + Pg Dn = Baggrundsbelysning til/fra

FN + END = Pulserende baggrundsbelysning, to tilstande. Første tryk, kun samme farve, andet tryk, skifter farve.

FN + DEL = 2 tilstande: 1. Running RGB-lys. 2. Tetris RGB-tilstand

FN + Pg Up = Konfigurerbar LED-tilstand

FN + Home = 7 statiske LED-tilstande, 1 regnbuefarvet tilstand

FN + INS = Skifte LED-tilstand

FN + Venstre pil = Øg baggrundsbelysningshastigheden

FN + Højre pil = Mindsk baggrundsbelysningshastigheden

FN + Pil op = Øg baggrundsbelysning

FN + Pil ned = Mindsk baggrundsbelysningen

#### **TILPAS LED-GRUPPER**

Tryk på FN + Page Up for at gå ind i tilpasningstilstand. Tastaturets LED'er blinker som respons. Hold FN nede og tryk derefter på numrene 1-6, hver tal svarer til en bestemt gruppe af tastaturets taster. Forsæt med at trykke, indtil du får en kombination, du kan lide. Tryk på FN + Page Up igen for at bekræfte tilpasningen.

#### **SUPPORT**

Mere produktinformation kan findes på [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).

Kontakt os via e-mail: [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu).



## DELTACO GAMING

FREE SUPPORT

ENG help@deltaco.eu

SWE help@deltaco.se (0200-877771)

FIN info@deltaco.fi (020 712 0390)

DAN help@deltaco.dk

NOR help@deltaco.no

Distributed by SweDeltaco AB / [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu) / Made in China

 SweDeltaco AB, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö, Sweden