

LED Candle

Art. no 44-5652, 44-5652-1, 44-5652-2 Model LS-OLR001, LS-OLR002, LS-OLR003

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- Do not expose the product to impacts, shocks, moisture or water.
- Do not place the product where it could fall into water or other liquid.
- Never place the product near hot objects or sources of heat such as hobs, radiators, heaters or naked flames.
- The product is intended for indoor use only.
- The product contains a button cell battery. If the battery is swallowed, within just two hours it can lead to severe internal burns and even be fatal.
- To avoid serious injury, never put batteries in your mouth and always handle them with care.
- Keep new and used batteries out of the reach of children.
- The product should never be used if the battery compartment cover is in any way damaged or malfunctioning.
- If you suspect that a battery has been swallowed or has entered the body in another way, seek medical assistance immediately.

Specifications

Battery 1 × CR2450 (included)

Size

44-5652 Ø 80 mm, h 102 mm
44-5652-1 Ø 100 mm, h 125 mm
44-5652-2 Ø 120 mm, h 145 mm

Batteries

1. Remove the screw from the battery cover and open the battery compartment.
2. Insert 1 × CR2450 battery.
Follow the markings in the battery compartment to ensure correct polarity.
3. Close the battery cover and refit the retaining screw.

Instructions for use

The LED candles have 3 different light modes which can be selected by using the switch.

OFF: The LED light is turned off.

TIMER: The LED light will come on and shine for 8 hours. Then it will remain off for 16 hours before coming back on again, and shine for another 8 hours and so on.

ON: The LED light will shine all the time.

Care and maintenance

- Clean the candle using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Remove the batteries and store the candle in a dry, dust-free environment, out of children's reach, whenever it is not to be used for an extended period.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU.

In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



LED-ljus

Art.nr 44-5652, 44-5652-1, 44-5652-2 Modell LS-OLR001, LS-OLR002, LS-OLR003

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Utsätt inte produkten för slag, stötar, fukt eller vatten.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Placera aldrig produkten i närheten av varma eller heta ytor som spis, värmefläkt, öppen eld etc.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Produkten innehåller ett knappcells batteri. Om batteriet sväljs kan det inom 2 tim leda till svåra inre brännskador och dödsfall.
- Stoppa aldrig batterier i munnen och hantera dem med försiktighet. Risk för allvarlig skada.
- Förvara nya och förbrukade batterier oåtkomliga för barn.
- Använd aldrig produkten om locket över batterihållaren på något sätt är skadat eller inte går att stänga ordentligt.
- Om du misstänker att ett batteri har svalts eller på annat sätt kommit in i kroppen, uppsök omedelbart läkare.

Specifikationer

Batteri 1 x CR2450 (medföljer)

Mått

44-5652 Ø 80 mm, höjd 102 mm
44-5652-1 Ø 100 mm, höjd 125 mm
44-5652-2 Ø 120 mm, höjd 145 mm

Batterier

1. Skruva ur skruven som håller batteriluckan och öppna sedan luckan.
2. Sätt i 1 x CR2450-batteri. Se märkningen i batterihållaren så att polariteten blir rätt.
3. Stäng batteriluckan och skruva tillbaka skruven.

Användning

LED-ljusen har 3 olika lägen, ställ strömbrytaren i önskat läge.

OFF: LED-ljuset är släckt.

TIMER: LED-ljuset tänds och lyser i 8 tim. Därefter släcks det i 16 tim och tänds sedan igen för att lysa i 8 tim o.s.v.

ON: LED-ljuset lyser hela tiden.

Skötsel och underhåll

- Rengör ljuset med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ta ut batteriet och förvara ljuset torrt och dammfritt, utom räckhåll för barn, om det inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



LED lys

Art.nr. 44-5652, 44-5652-1, 44-5652-2 Modell LS-OLR001, LS-OLR002, LS-OLR003

Les bruksanvisningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Utsett ikke produktet for slag, støt, fuktighet eller vann.
- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske.
- Plasser aldri produktet i nærheten av varme overflater som komfyrer, varmevifter, åpen ild eller lignende.
- Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.
- Produktet inneholder et knappcellebatteri. Hvis batteriet svelges kan det i løpet av 2 timer føre til indre brannskader og i verste fall dødsfall.
- Håndter batterier med forsiktighet og putt dem aldri i munnen. Fare for alvorlige skader.
- Nye og utbrukte batterier skal oppbevares utilgjengelig for barn.
- Bruk aldri produktet hvis lokket til batteriholderen er skadet eller ikke er mulig å lukke ordentlig.
- Hvis du har mistanke om at et batteri har blitt svelget eller på annen måte har kommet inn i kroppen, må lege oppsøkes umiddelbart.

Spesifikasjoner

Batteri 1 × CR2450 (medfølger)

Mål

44-5652 Ø 80 mm, höjd 102 mm
 44-5652-1 Ø 100 mm, höjd 125 mm
 44-5652-2 Ø 120 mm, höjd 145 mm

Batterier

1. Skru ut skruen som holder på batterilokket og fjern lokket.
2. Sett i 1 × CL2450-batteri. Følg merking for polaritet i bunnen av batteriholderen.
3. Sett på plass batterilokket igjen, og trekk til skruen.

Bruk

LED-lysene har tre forskjellige innstillinger. Still strømbryteren til i ønsket posisjon.

OFF: Lyset er av.

TIMER: Lyset tennes og lyser i 8 timer. Det skrur seg av og tennes igjen etter 16 timer, og gjentar denne syklusen løpende.

ON: Lyset lyser kontinuerlig.

Vedlikehold

- Rengjør lyset med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Når kubbelyset ikke er i bruk skal det lagres tørt, støvfritt og utilgjengelig for barn. Ta også ut batteriene når det ikke er i bruk.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



LED-kynttilä

Tuotenro 44-5652, 44-5652-1, 44-5652-2

Malli LS-OLR001, LS-OLR002, LS-OLR003

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä altista tuotetta iskuille, kosteudelle tai nesteille.
- Sijoita tuote niin, että se ei pääse putoamaan veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä sijoita tuotetta lämpimien tai kuumien pintojen, kuten liedien, lämpöpuhaltimen tai avotulen, läheisyyteen.
- Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Laitteessa on nappiparisto. Jos paristo niellään, se voi aiheuttaa 2 tunnin kuluessa vakavia sisäisiä palovammoja ja jopa kuoleman.
- Käsittele paristoja varoen äläkä koskaan laita niitä suuhun. Vakavan loukkaantumisen vaara.
- Säilytä uusia ja käytettyjä paristoja lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä laitetta, jos paristolokeron luukku on vahingoittunut tai sitä ei voi sulkea kunnolla.
- Jos epäilet, että paristo on nielty tai että se on jollain muulla tavoin joutunut kehoon, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Tekniset tiedot

Paristo 1 kpl CR2450 (mukana)

Mitat

44-5652 Ø 80 mm, korkeus 102 mm
44-5652-1 Ø 100 mm, korkeus 125 mm
44-5652-2 Ø 120 mm, korkeus 145 mm

Paristot

1. Ruuvaa paristolokeron ruuvi auki ja avaa lokero.
2. Aseta lokeroon 1 kpl CR2450-paristoja. Noudata napaisuusmerkintöjä.
3. Sulje paristolokeron kansi ja kierrä ruuvi kiinni.

Käyttö

LED-kynttilöissä on 3 eri tilaa. Valitse haluamasi tila kynttilän virtakytkimellä.

OFF: LED-kynttilä on pois päältä.

TIMER: LED-kynttilä syttyy ja palaa 8 tuntia. Tämän jälkeen kynttilä sammuu 16 tunnin ajaksi ja palaa taas 8 tuntia jne.

ON: LED-kynttilä palaa koko ajan.

Huolto ja ylläpito

- Puhdista kynttilä kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos kynttilää ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot ja säilytä kynttilää kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta.

Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.

