


## Utensil Rail

Art.no 44-2570-1 Modell RF-GG288B-4  
44-2570-2 RF-GG288B1-4


Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

### Installation

1. The rail should be mounted by fixing the wall brackets to a suitable surface using the included screws.



2. Use the utensil rail as a template to mark out the position of the mounting holes. The use of a spirit level will help ensure that the rail is horizontal.



3. Use the included wall plugs and screws or another appropriate fastening method and screw the brackets to the wall.  
**Note:** Ensure that there are no electrical wires or water pipes in the wall where you intend to screw/drill.
4. Hang the included hooks onto the utensil rail.

### Care and maintenance

Clean the rail by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

### Responsible disposal

The product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.


## Redskapshängare

Art.nr 44-2570-1 Modell RF-GG288B-4  
44-2570-2 RF-GG288B1-4


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

### Montering

1. Montera de två väggfästena på stangen med medföljande skruv.



2. Använd den monterade redskapshängaren som mall och märk ut fästhålerna på väggen. Använd ett vattenpass för att underlätta monteringen.



3. Använd medföljande skruv och plugg eller annan för väggen lämplig fästmetod och skruva fast redskapshängaren på väggen.  
**Obs!** Försäkra dig om att inga el- eller vattenledningar finns i väggen där du skruvar/borrar.
4. Häng upp de medföljande krokarna på redskapshängaren.

### Skötsel och underhåll

Rengör hängaren med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

### Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.


## Redskapsoppheng

Art.nr. 44-2570-1 Modell RF-GG288B-4  
44-2570-2 RF-GG288B1-4


Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

### Montering

1. Monter de to veggfestene på stangen med medfølgende skrue.



2. Benytt redskapskrokrekken som mal og merk ut hvor på veggen feste hullene skal bores. Bruk et vater for å forenkle monteringen.



3. Bruk medfølgende skrue og plugg (eller annet som passer det aktuelle underlaget) og fest krokrekken på veggen.  
**Obs!** Forsikre deg om at det ikke er strømledninger eller vannrør i veggkonstruksjonen der du skal bore/skrue.
4. Heng opp de medfølgende krokene på redskapskrokrekken.

### Stell og vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.

### Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.


# Työkaluteline

Tuotenumero 44-2570-1 Malli RF-GG288B-4  
44-2570-2 RF-GG288B1-4


Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

## Asennus

1. Asenna kaksi seinäkiinnikettä tankoon mukana tulevilla ruuveilla.



2. Käytä asennettua työkalutelinettä mallina ja merkitse kiinnitysreiät seinälle. Käytä asennuksessa vesivaakaa.



3. Kiinnitä työkaluteline seinään mukana tulevilla ruuveilla ja tulpilla, tai käytä muita sopivia kiinnittimiä.  
**Huom.!** Varmista että poraus-/ruuvauskohdassa ei ole sähkö- tai vesijohtoja.
4. Ripusta mukana tulevat koukut työkalutelineeseen.

## Huolto ja puhdistaminen

Puhdista teline kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa pesuainetta. Älä käytä liuotusaineita tai syövyttäviä kemikaaleja.

## Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.


# Hängeleiste

Art.Nr. 44-2570-1 Modell RF-GG288B-4  
44-2570-2 RF-GG288B1-4


Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Mögliche Fehler in Text und Bild sowie Änderungen der technischen Daten behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder weiteren Fragen freut sich unser Kundendienst über eine Kontaktaufnahme.

## Montage

1. Die mitgelieferten Wandhalterungen mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.



2. Die Hängeleiste als Schablone nehmen und die Schraublöcher an der Wand markieren. Eine Wasserwaage zu Hilfe nehmen, um die Montage zu vereinfachen.



3. Die Hängeleiste mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln oder einer anderen geeigneten Methode an der Wand montieren.  
**Hinweis:** Sicherstellen, dass sich keine Wasser- oder Stromleitungen in der Wand befinden, wo gebohrt/geschraubt wird.
4. Die mitgelieferten Haken an die Stange hängen.

## Pflege und Wartung

Das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.

## Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den vor Ort geltenden Bestimmungen entsorgen. Bei Unsicherheit in Bezug auf die Vorgehensweise ist Kontakt zur jeweiligen Gemeinde aufzunehmen.