

Rechargeable LED light PIR

Art.no 36-9965 Model M3-LB42PIR

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- Do not let children play with the product.
- The product must not be changed or modified in any way.
- Never charge the product in a flammable environment or on a flammable surface.
- Never use a defective charging cable.
- Never expose the product to high temperatures or naked flames.

Care and maintenance


Switch the lamp off and clean it using a soft, dry cloth.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Product description



1. [⏻] On/Off/Dimmer
2. LED light source (non-replaceable)
3. Motion sensor (PIR)
4. USB-C port
5. Battery status indicator
6. Attachment point for magnet
7. USB-A to USB-C cable
8. Self-adhesive wall mount
9. Magnetic wall mount

Use

- Press [⏻] to switch the light on according to the following: PIR (green indication near the motion sensor), the light comes on when movement is detected and stays on for 15 sec. → Light continuously on → Off ↻
- Hold [⏻] to dim the light. **Note!** The light will start on the last used setting.

Charging

The battery charge status indicator (5) has two modes:

- Fixed red light: The battery is being charged
- Fixed green light: The battery is fully charged

Connect the charging cable supplied to the charging socket (4) on the lamp base and to a USB charger.

Specifications

Charging voltage	5 V DC 1 A adapter (sold separately)
Battery	1 × 18500, 800 mAh, 3.7 V (non-replaceable)
Cable	USB-A to USB-C, 30 cm (included)
Charging time	approx. 2 hours
Operating time	approx. 3 hours
Type of bulb	LED (non-replaceable)
Luminous flux	120 lm (dimnable 10-100%)
Light temperature	4000 K
Size	240 x 33 x 25 mm

Laddbar LED-lampa PIR

Art.nr 36-9965 Modell M3-LB42PIR

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Låt inte barn leka med produkten.
- Produkten får inte ändras eller modifieras på något sätt.
- Ladda aldrig produkten i brandfarliga miljöer eller på brandfarliga underlag.
- Använd aldrig en defekt laddkabel.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer eller öppen eld.

Skötsel och underhåll


Släck lampan och rengör produkten med en torr trasa.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljö tillfredställande sätt.



Produktbeskrivning



1. [⏻] Strömbrytare/Dimmer
2. Ljuskälla (ej utbytbar)
3. Rörelsesensor (PIR)
4. USB-C ingång
5. Laddindikator
6. Fästpunkt för magnet
7. USB-A till USB-C-kabel
8. Självhäftande väggfäste
9. Väggfäste med magnet

Användning

- Tryck på [⏻] för att slå på enligt följande:
PIR (grön indikation vid rörelsesensorn), lampan reagerar på rörelse och är tänd i 15 sek → Ljus ständigt på → Av ↻
- Håll in [⏻] för att dimmra. **Obs!** Lampan startar med den senast använda dimmerinställningen.

Laddning

Laddindikatorn (5) visar status på batteriet i två olika lägen:

- Rött fast ljus: Batteriet laddas
- Grönt fast sken: Batteriet är fulladdat

Anslut medföljande laddkabel till anslutningen (4) och till en valfri USB-laddare.

Specifikationer

Laddspänning	5 V DC, 1 A, adapter (säljs separat)
Batteri	1 × 18650, 800 mAh, 3,7 V Li-Ion (ej utbytbar)
Kabel	USB-A till USB-C, 30 cm (ingår)
Laddtid	ca 2 tim
Användningstid	ca 3 tim
Lamptyp	LED (ej utbytbar)
Ljusstyrka	120 lm (dimbar 10–100%)
Ljustemperatur	4000 K
Mått	240 x 33 x 25 mm

Oppladbar LED-lampe PIR

Art.nr 36-9965 Modell M3-LB42PIR

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- La ikke barn leke med produktet.
- Produktet må ikke demonteres eller modifiseres på noen måte.
- Produktet må ikke lades i brannfarlige miljøer eller på brannfarlige underlag.
- Bruk aldri en defekt ladekabel.
- Utsett aldri produktet for høy temperatur eller åpen ild.

Vedlikehold


Slå av lampen og rengjør produktet med en tørr klut.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil sørge for at produktet tas hånd om på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Produktbeskrivelse



1. [⏻] Strømbryter/Dimmer
2. Lyskilde LED (kan ikke byttes ut)
3. Bevegelsesensor (PIR)
4. USB-C inngang
5. Ladeindikator
6. Festepunkt for magnet
7. USB-A til USB-C-kabel
8. Selvheftende veggfeste
9. Veggfeste med magnet

Bruk

- Trykk på [⏻] for å slå på på følgende måte: PIR (grønn indikasjon på bevegelsesensoren), lyset reagerer på bevegelse og er på i 15 sekunder → Lyset er konstant på → Av ↻
- Hold inne [⏻] for å dimme lyset. **Obs!** Lyset starter på den sist brukte dimmerinnstillingen.

Lading

Batterinivåindikatoren (5) viser batteriets status i to forskjellige modus:

- Fast rødt lys: Batteriet lades
- Fast grønt lys: Batteriet er fulladet

Koble den medfølgende ladekabel til uttaket (4) på lampen og til valgfri USB-lader.

Spesifikasjoner

Ladespenning	5 V DC, 1 A, adapter (selges separat)
Batteri	1 x 18500, 800 mAh, 3,7 V (ikke utskiftbar)
Kabel	USB-A til USB-C, 30 cm (medfølger)
Ladetid	cirka 2 timer
Brukstid	cirka 3 timer
Pærtype	LED (ikke utskiftbar)
Lysstyrke	120 lm (dimbar 10-100%)
Lystemperatur	4000 K
Mål	240 x 33 x 25 mm

Ladattava LED-valaisin PIR

Tuotenro 36-9965 Malli M3-LB42PIR

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Tuotetta ei saa purkaa tai muuttaa.
- Älä lataa tuotetta paikoissa, joissa on helposti syttyviä materiaaleja.
- Älä käytä viallista latauskaapelia.
- Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille tai avotulelle.

Huolto ja kunnossapito


Sammuta valaisin ja puhdista se kuivalla liinalla.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tuotekuvaus



1. [🔌] Virtapainike/Himmennin
2. LED-lamppu (ei voi vaihtaa)
3. Liiketunnistin (PIR)
4. USB-C-liitäntä
5. Akun varaustason ilmaisain
6. Magneetin kiinnityskohta
7. USB-A- ja USB-C-kaapeli
8. Seinäkiinnike itsekiinnittyvä
9. Seinäkiinnike magneetilla

Käyttö

- Kytke päälle painamalla [🔌] seuraavasti: PIR (vihreä merkkivalo liiketunnistimessa), valo reagoi liikkeeseen ja palaa 15 sekunnin ajan → Valo palaa jatkuvasti → Pois päältä ↻
- Himmennä valoa painamalla [🔌] ja pitämällä sitä painettuna.
Huom.! Valo käynnistyy viimeksi käytetystä himmennysasetuksesta.

Lataaminen

Akun varaustason ilmaisain (5) kertoo akun varaustason kaksi eri tasoa:

- Punainen vilkkumaton valo: akkua ladataan
- Vihreä vilkkumaton valo: akku on täynnä

Liitä mukana tuleva latauskaapeli liitäntään (4) ja USB-laturiin.

Tekniset tiedot

Latausjännite	5 V DC, 1 A, sovitin (myydään erikseen)
Akku	1 × 18500, 800 mAh, 3,7 V (ei voi vaihtaa)
Johto	USB-A - USB-C, 30 cm (sisältyy pakkaukseen)
Latausaika	noin 2 h
Käyttöaika	noin 3 h
Lampputyyppi	LED (ei voi vaihtaa)
Kirkkaus	120 lm (10-100%)
Väriämpötila	4000 K
Mitat	240 x 33 x 25 mm