

Rechargeable work light

Art. no. 46-1044 Model 7907601330

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- Do not let children play with the product.
- The product must not be modified in any way.
- Never charge the product in flammable environments or on flammable surfaces.
- Never use a faulty or damaged charging cable.
- Never expose the product to high temperatures or naked flames.



Risk of damage to the eyes! Never look directly at the light source.



Class III product.

Product description

1. Tilttable spotlight
2. [On/Off] On/off switch for the spotlight
3. USB-C input
4. Charging indicator light
5. Work light
6. Magnet
7. Hanging hook

Charging

Note: Charge the light fully before using it for the first time.

1. Pull out the light a little to access the USB-C input (3) and charging indicator (4).
2. Connect the USB-C cable supplied to the USB-C input and to any USB charger.
3. The charging indicator is red when charging is in progress. It changes to green when the battery is fully charged.

Using the light

- Press [On/Off] to switch the spotlight on and off. The spotlight can also be angled.
- Pull out the light to switch on the work light. Push it together again to turn the work light off.

Cleaning and maintenance

Clean the product by wiping it with a damp cloth. Use only mild detergents. Never use solvents or corrosive chemicals. Make sure the light is fully charged if you are not going to use it for a long time.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Input	5 V DC, 1 A
Battery	2000 mAh, 3.7 V Li-ion
Cable	USB-A to USB-C
Colour temp.	6500 K
Charging time	approx. 3 hours
Operating time	Spotlight 80 lm, 1 W: up to 7 hours Work light, 300 lm, 3 W: up to 2.5 hours
Dimensions	Retracted: 195 x 40 x 31 mm Extended: 280 x 40 x 31 mm.
Weight	200 g

Laddbar Arbetsbelysning

Art.nr 46-1044 Modell 7907601330

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Låt inte barn leka med produkten.
- Produkten får inte modifieras på något sätt.
- Ladda aldrig produkten i brandfarliga miljöer eller på brandfarliga underlag.
- Använd aldrig en defekt laddkabel.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer eller öppen eld.



Risk för ögonskador! Titta aldrig direkt in i ljuskällan.



Klass III produkt


Produktbeskrivning

1. Vinklingsbar strålkastare
2. [On/Off] På/Av Strålkastare
3. USB-C-ingång
4. Laddindikator
5. Arbetsbelysning
6. Magnet
7. Upphångningskrok

Laddning

Obs! Ladda belysningen fullt innan första användning.

1. Dra ut belysningen en bit för att exponera USB-C-ingången (3) och Laddindikatorn (4).
2. Anslut den medföljande USB-C-kabeln till USB-C-ingången och till valfri USB-laddare.
3. Laddindikatorn lyser rött när laddning pågår. När laddningen är slutförd lyser laddindikatorn grönt.



Användning

- Tryck på [On/Off] för att tända och släcka strålkastaren. Strålkastaren går även att vinkla.
- Dra ut belysningen för tända arbetsbelysningen. Tryck ihop för att släcka arbetsbelysningen.

Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier. Se till att arbetslampan är fulladdad innan den läggs undan för att inte användas under en längre tid.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktigt avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Laddspänning	5 V DC, 1 A
Batteri	2000 mAh, 3,7 V Li-ion
Laddkabel	USB-A till USB-C
Färgtemp.	6500 K
Laddtid	ca 3 tim
Anv. tid	Strålkastare 80 lm, 1 W: upp till 7tim Arbetsbelysning 300 lm, 3 W: upp till 2,5 tim
Mått	indragen: 195 x 40 x 31 mm utdragen: 280 x 40 x 31 mm
Vikt	200 g

Ladbar arbeidslampe

Art.nr. 46-1044 Modell 7907601330

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- La ikke barn leke med produktet.
- Produktet må ikke bygges om eller modifiseres.
- Produktet må ikke lades i brannfarlige miljøer eller på brannfarlige underlag.
- Bruk aldri en defekt ladekabel.
- Utsett aldri produktet for høy temperatur eller åpen ild.



Fare for skader på øynene! Se aldri direkte inn i lyskilden.



Klasse III-produkt

Produktbeskrivelse

1. Justerbar lyskaster
2. [På/Av] PÅ/av lyskaster
3. USB-C-port
4. Ladeindikator
5. Arbeidslampe
6. Magnet
7. Opphengskrok

Opplading

Obs! Lad batteriet helt fullt før første gangs bruk.

1. Trekk ut lampen et stykke for å eksponere USB-C-porten (3) og ladeindikatoren (4).
2. Koble den medfølgende USB-C-kabelen til USB-C-porten og til en valgfri USB-lader (selges separat).
3. Ladeindikatoren (7) lyser rødt under ladingen. Når ladingen er ferdig lyser ladeindikatoren grønt.

Norge • kundesenter, tlf. 23 21 40 00
internett: www.clasohlson.no

Suomi • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222
kotisivu: www.clasohlson.fi

Bruk

- Trykk på [På/Av] for å tenne/slukke lyskasteren. Du kan justere vinkelen på lyskasteren.
- Dra ut lampen for å tenne lyset. Trykk på for å slukke lyset.

Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier. Sørg for at arbeidslampe er fulladet før den stues vekk hvis den ikke skal brukes på en stund.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Ladespenning 5 V DC, 1 A

Batteri 2000 mAh, 3,7 V Li-ion

Ladekabel USB-A til USB-C

Fargetemp. 6500 K

Ladetid ca. 3 timer

Brukstid Lyskaster 80 lm, 1 W:

opptil 7 timer
Arbeidslampe 300 lm, 3 W:
opptil 2,5 timer

Mål sammenfoldet 195 x 40 x 31 mm
utbrettet: 280 x 40 x 31 mm

Vekt 200 g

e-post: kundesenter@clasohlson.no
post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo

sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki

Ladattava työvalaisin

Tuotenumero 46-1044 Malli 7907601330

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Tuotetta ei saa muuttaa millään tavalla.
- Älä lataa tuotetta paikoissa, joissa on helposti syttyviä materiaaleja.
- Älä käytä viallista latauskaapelia.
- Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille tai avotullelle.



Silmävamman vaara! Älä katso suoraan lampuun.



Luokan III tuote

Tuotekuvas

1. Käännettävä valonheitin
2. [På/Av] Valonheitin päälle/pois päältä
3. USB-C-liitäntä
4. Latauksen merkkivalo
5. Työvalo
6. Magneetti
7. Ripustuskoukku

Lataaminen

Huom.! Lataa valaisimen akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

1. Vedä valaisinta auki, jotta saat esille USB-C-liitäntän (3) ja latauksen merkkivalon (4).
2. Liitä mukana tuleva USB-C-kaapeli USB-C-liitäntään ja valitsemaasi USB-laturiin.
3. Latauksen merkkivalo palaa punaisena latauksen aikana. Kun lataus on valmis, latauksen merkkivalo palaa vihreänä.

Käyttö

- Sytytä ja sammuta valonheitin painamalla painiketta [På/Av]. Valonheitintä voi kääntää.
- Sytytä työvalaisin vetämällä valaisin esiin. Sammuta työvalaisin painamalla valaisin kiinni.

Huolto ja kunnossapito

Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja. Jos työvalaisinta ei käytetä pitkään aikaan, lataa akku täyteen ennen sen säilytystä.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tiedot

Latausjännite 5 V DC, 1 A.

Akku 2000 mAh, 3,7 V litiumioni

Latauskaapeli USB-A - USB-C

Väriämpötila 6500 K

Latausaika noin 3 tuntia

Käyttöaika Valonheitin 80 lm, 1 W:
jopa 7 tuntia
Työvalo 300 lm, 3 W:
enintään 2,5 tuntia

Mitat Kokoonpainettuna:
195 x 40 x 31 mm
Ulosvedettynä:
280 x 40 x 31 mm

Paino 200 g