

# Re-chargeable moon light

Art.no 46-1031 Model KDS-15

Read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We apologise for any text and picture errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

## Safety

### ⚠ Warning:

- Never use the product if it is in any way damaged or malfunctioning. Unplug the product immediately if it is damaged.
- Do not use the product in environments where explosive or flammable gases are stored or used.
- The product must not be installed on a wet or electrically conductive surface.
- Make sure that the cable is not damaged whilst the product is being installed.
- Do not carry the product using the mains lead and do not use it for other unsuitable purposes.
- Never let children play with the product.
- The product may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or persons with a lack of experience or knowledge which could jeopardise their safety, provided they have been instructed in the safe operation of the product and understand the hazards involved.

### ⚠ Important

- The LEDs cannot be replaced. When the LEDs have reached the end of their service life, the entire product must be discarded.
- This product is intended only for private use.




The product is intended for indoor use only.

## Care and maintenance

- Unplug the mains lead from the wall socket before cleaning.
- The product should be cleaned using a dry cloth or vacuum cleaner.

## Assembly

1. Assemble the stand as the picture shows.
2. Place the moon on the stand




## Charging

Connect the included charging cable to the charging input (a) and a USB adapter. Half of the moon will glow blue during charging. When the moon is fully charged, the light goes out.

**Note!** The light will turn on automatically when the charging cable is disconnected.

## Remote control

1. [☀] Increase light intensity  
[☾] Decrease light intensity
2. [OFF] Turn the strip light off  
[ON] Turn the strip light on
3. [R] Red light, [G] Green light  
[B] Blue light, [W] White light  
12 colour tones within the RGB spectrum
4. [FLASH] Change quickly between all the colours
5. [STROBE] Change slowly between all the colours
6. [FADE] Change between all the colours, the colours fade into one another
7. [SMOOTH] Change between all colours with no visible transition



**Note!** The moon will start with the last used light setting.

## Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



## Specifications

<b>USB-adaptor</b>	5 V DC, max 1 W (sold separately)
<b>Battery</b>	400 mAh
<b>Charging time</b>	approx. 2-3 h
<b>Operating time</b>	approx. 3-5 h
<b>Size (Moon)</b>	Ø 80 mm
<b>Cable length</b>	1 m
<b>Battery (remote)</b>	1 × CR2025 (included)

# Laddbar månampa, RGBW

Art.nr 46-1031 Modell KDS-15

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Säkerhet



### Varning!

- Använd aldrig produkten om den på något sätt är skadad eller inte fungerar normalt. Dra omedelbart ur USB-kontakten vid skador.
- Använda inte produkten i miljöer där explosiva eller brännbara gaser eller vätskor förvaras eller används.
- Installera inte produkten på en fuktig eller elektriskt ledande yta.
- Se till att kabeln inte skadas när produkten installeras.
- Lyft inte produkten i kabeln och använd inte kabeln till oförenliga ändamål.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Produkten får användas av personer med någon form av funktionsnedsättning, brist på erfarenhet eller kunskap som skulle kunna äventyra säkerheten, om de har fått instruktioner om hur produkten på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma.



### Viktigt

- Ljuskällorna är inte utbytbara. När ljuskällan har passerat sin livslängd ska hela produkten kasseras.
- Produkten är endast avsedd för privat bruk.



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

## Skötsel och underhåll

- Dra ut USB-adaptorn ur vägguttaget innan rengöring.
- Torka av produkten med en torr trasa eller dammsug den vid behov.


## Montering

1. Sätt ihop stativ enligt bild.
2. Placera månen på stativet.

## Laddning


Anslut den medföljande laddkabeln till laddgången (a) och en USB-adapter. Vid laddning lyser halva månen blått. När månen är fulladdad slocknar ljuset.

**Obs!** När laddkabel dras ur startar lampan automatiskt.



## Fjärrkontroll

1. [☀️] Öka ljusstyrkan  
[☁️] Minska ljusstyrkan
2. [OFF] Släck belysningen  
[ON] Tänd belysningen
3. [R] Rött ljus, [G] Grönt ljus  
[B] Blått ljus, [W] Vitt ljus  
Färgnyanser, 12 nyanser inom RGB-spektrat
4. [FLASH] Växla snabbt mellan alla färger
5. [STROBE] Växla långsamt mellan alla färger
6. [FADE] Växla mellan alla färger, tonas in i varandra
7. [SMOOTH] Växla mellan alla färger utan synlig övergång



**Obs!** Lampan startar med senast använda ljusinställning.

## Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



## Specifikationer

<b>USB-adapter</b>	5 V DC, max 1 W (säljs separat)
<b>Batteri</b>	400 mAh
<b>Laddtid</b>	ca 2-3 tim
<b>Drifttid</b>	ca 3-5 tim
<b>Mått (Måne)</b>	Ø 80 mm
<b>Kabellängd</b>	1 m
<b>Batteri (fjärrkontroll)</b>	1 × CR2025 (medföljer)

# Oppladbar månelampe, RGBW

Art.nr 46-1031 Modell KDS-15

Les gjennom hele bruksanvisningen før bruk og ta vare på den til ev. senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

## Sikkerhet

### ⚠ Advarsel!

- Produktet må ikke brukes hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal. I så tilfelle må støpselet trekkes ut av strømuttaket umiddelbart.
- Bruk ikke produktet i miljøer hvor eksplosive eller lett antennelige gasser eller væsker oppbevares eller brukes.
- Produktet må ikke installeres på et fuktig eller elektrisk ledende underlag.
- Pass på så ikke kablene skades ved installasjon.
- Løft ikke produktet i kablen, og bruk heller ikke kablen til uegnede ting.
- La aldri barn leke med produktet.
- Produktet kan brukes av personer med nedsatt funksjonsevne, manglende erfaring eller kunnskap som kan påvirke sikkerheten, dersom de har fått instruks om hvordan produktet på en sikker måte skal brukes og forstår de farer og risikoer som kan oppstå.

### ⚠ Viktig

- Lyskildene er ikke utskiftbare. Når lyskildens levetid er oppnådd skal hele produktet kasseres.
- Produktet er kun beregnet til privat bruk.



Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.

## Vedlikehold

- Trekk nettadapteren ut av strømuttaket før rengjøring.
- Tørk av produktet med en tørr klut, og støvsug den ved behov.


## Montering

1. Sett sammen stativet som vist.
2. Plasser månen på stativet.

## Lading

Koble den medfølgende ladekabelen til ladeinngangen (a) og en USB-adapter. Når månen lades, vil halvparten av månen lyse blått. Når månen er fulladet, slukkes lyset.


**Obs!** Når ladekabelen kobles fra, starter lyset automatisk.



## Fjernkontroll

1. [☀] Øke lysstyrken  
[☾] Redusere lysstyrken
2. [OFF] Slukke lyset  
[ON] Tenne lyset
3. [R] Rødt lys, [G] Grønt lys  
[B] Blått lys, [W] Hvitt lys  
Fargenyanser, 12 nyanser i RGB-spekteret
4. [FLASH] Skifte raskt mellom alle fargene
5. [STROBE] Sakte veksle mellom alle fargene
6. [FADE] Skifte mellom alle farger, tones over hverandre
7. [SMOOTH] Skifte mellom alle farger uten synlig overgang

**Obs!** Lampen starter med den sist brukte lysinnstillingen.



## Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



## Spesifikasjoner

<b>USB-adapter</b>	5 V DC, maks 1 W (selges separat)
<b>Batteri</b>	400 mAh
<b>Ladetid</b>	ca 2-3 timer
<b>Driftstid</b>	ca 3-5 timer
<b>Mål (måne)</b>	Ø 80 mm
<b>Kabellengde</b>	1 m
<b>Batteri (fjernkontroll)</b>	1 x CR2025 (medfølger)

# Ladattava kuunvalaisin, RGBW

Tuotenro 46-1031 Malli KDS-15

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

## Turvallisuus

### ! Varoitus!

- Älä käytä tuotetta, jos tuote on vaurioitunut tai jos ne eivät toimi oikealla tavalla. Jos tuote vahingoittuu, irrota pistoke välittömästi pistorasiasta.
- Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa säilytetään tai käytetään helposti syttyviä tai räjähtäviä kaasuja tai nesteitä.
- Älä asenna tuotetta kostealle tai sähköä johtavalle pinnalle.
- Varo vahingoittamasta johtoja asennuksen aikana.
- Älä nosta tuotetta johdosta äläkä käytä sitä sille sopimattomaan tarkoitukseen.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Henkilöt, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita, tai henkilöt, joilla ei ole riittävästi turvallisuuteen vaikuttavia taitoja tai kokemusta, saavat käyttää tuotetta, jos heitä on ohjeistettu sen turvallisesta käytöstä ja käytön mahdollisista vaaroista.

### △ Tärkeää

- Lamppuja ei voi vaihtaa. Jos lamppu lakkaa toimimasta, koko tuote tulee poistaa käytöstä.
- Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön.



Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

## Huolto ja kunnossapito

- Irrota muuntaja pistorasiasta ennen valolistan puhdistamista.
- Puhdista valolista tarvittaessa kuivalla liinalla tai imuroimalla.


## Asennus

1. Kokoa jalusta kuvan mukaisesti.
2. Aseta kuu jalustalle.

## Lataus


Liitä mukana toimitettu latauskaapeli latausliitäntään (a) ja USB-sovittimeen. Latauksen aikana puolet kuusta hehkuu sinisenä. Kun kuu on ladattu täyteen, valo sammuu.

**Huom.!** Kun latauskaapeli irrotetaan, valo syttyy automaattisesti.



## Kaukosäädin

1. [☀️] Lisää valonvoimakkuutta  
[☁️] Vähennä valonvoimakkuutta
2. [OFF] Sammuta valolista  
[ON] Sytytä valolista
3. [R] Punainen valo  
[G] Vihreä valo  
[B] Sininen valo  
[W] Valkoinen valo  
Värisävyt, 12 RGB-värisävyä
4. [FLASH] Vaihda nopeasti kaikkien värien välillä
5. [STROBE] Vaihda hitaasti kaikkien värien välillä
6. [FADE] Vaihda kaikkien värien välillä, sulautuvat toisiinsa
7. [SMOOTH] Vaihda kaikkien värien välillä ilman näkyvää värien vaihtumista



**Huom.!** Valaisin käynnistyy viimeksi käytetyllä valoasetuksella.

## Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



## Tekniset tiedot

<b>USB-sovitin</b>	5 V DC, max 1 W (myydään erikseen)
<b>Paristo</b>	400 mAh
<b>Latausaika</b>	N. 2-3 tuntia
<b>Toiminta-aika</b>	N. 3-5 tuntia
<b>Mitat (kuun)</b>	Ø 80 mm
<b>Johdon pituus</b>	1 m
<b>Paristo (kaukosäädin)</b>	1 kpl CR2025 (sisältyy)