

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

⚠ Warning:

- The mains lead should be checked regularly. Never use the product if the mains lead or plug is damaged.
- If the mains lead has been damaged, it must only be replaced by the manufacturer, authorised service facility or qualified tradesman. This is to prevent the risk of electric shock or fire.



This product is intended for indoor use only.



Class II luminaire.

Care and maintenance


Switch the lamp off and clean it using a soft, dry cloth.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Installation




Warning! Ensure that there are no electrical wires or water pipes in the wall where you intend to drill/screw.


1. Attach the lamp shade according to the image.
2. Attached the mains lead tube according to the image.
3. Decide where you want to place the lamp and use a fastening method suitable for the wall.
Horizontal CC: 40 mm, vertical CC: 100 mm.
4. Use the included screws and washers. Place the screw covers over the screw heads.
5. Install the light bulb, 1 x E27 max 46 W (sold separately), into the socket of the lamp holder.
6. Plug the mains lead into a wall socket.

Specifications

Rated voltage	220–240 V AC, 50 Hz
Base	E27
Lightsource	1 x E27 max 46 W (sold separately)
Mains lead	2 m
Size	61,5 cm



Drill guide



Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Varning!

- Nätkabeln bör regelbundet kontrolleras. Använd aldrig produkten om nätkabeln eller stickproppen är skadade.
- Om nätkabeln skadats ska den, för att risk för elektrisk stöt eller brand ska undvikas, endast bytas av tillverkaren, dess serviceställe eller av en kvalificerad yrkesman.



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.



Klass II-belysningsarmatur.

Skötsel och underhåll


Släck lampan och rengör produkten med en torr trasa.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Montering




Varning! Försäkra dig om att inga el- eller vattenledningar kan skadas där du skruvar upp lampan.


1. Montera lampskärmen enligt bild.
2. Montera sladdröret enligt bild.
3. Bestäm var du vill placera lampan och använd en för väggen lämplig fästmetod. CC horisontellt: 40 mm, CC vertikalt: 100 mm.
4. Använd medföljande brickor och skruvar. Täck skruvarna med de medföljande täcklocken.
5. Montera en ljuskälla 1 x E27 max 46 W (säljs separat).
6. Sätt i sladden.

Specifikationer

Nätanslutning	220–240 V AC, 50 Hz
Socket	E27
Ljuskälla	1 x E27 max 46 W (säljs separat)
Nätkabelns längd	2 m
Mått	



Borrmall



Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

⚠ Advarsel!

- Strømledningen bør kontrolleres regelmessig. Bruk ikke produktet dersom strømledning eller støpsel er skadet.
- Dersom strømledningen er skadet, skal den, for å unngå elektrisk støt eller brann, skiftes av produsenten, på et serviceverksted eller av annen fagperson.



Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.



Klasse II-produkt, belysningsarmatur.

Vedlikehold


Slå av lampen og rengjør produktet med en tørr klut.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil sørge for at produktet tas hånd om på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Installasjon




Advarsel! Forsikre deg om at det ikke er strømkabler eller vannledninger i veggkonstruksjonen der du skal bore og skru.


1. Monter lampeskjermen som vist på bildet.
2. Monter ledningsrøret som vist på bildet.
3. Bestem deg for hvor du vil plassere lampen og bruk en festemetode som er beregnet for veggkonstruksjonen. CC horisontalt: 40 mm, CC vertikalt: 100 mm.
4. Bruk de medfølgende skivene og skruene. Dekk til skruene med de medfølgende dekkbrikkene.
5. Skru fast lyspæren, 1 x E27 maks 46 W (selges separat), i sokkelen.
6. Støpselet plugges i strømuttaket.

Spesifikasjoner

Strømtilkobling	220–240 V AC, 50 Hz
Sokkel	E27
Lyskilde	1 x E27 maks 46 W (selges separat)
Kabellengde	2 m
Mål	61,5 cm



Boremal



Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

! Varoitus!

- Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vioittunut.
- Vioittuneen virtajohdon saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, sen määräämä huoltopiste tai valtuutettu ammattilainen. Näin vähennetään sähköiskujen ja tulipalojen riskiä.



Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.



Luokan II-valaisin.

Huolto ja kunnossapito


Sammuta valaisin ja puhdista se kuivalla liinalla.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Asennus




Varoitus! Varmista, että poraus-/ruuvauskohdassa ei ole sähkö- tai vesijohtoja.

1. Asenna lampunvarjostin kuvan osoittamalla tavalla.
2. Asenna kaapeliputki kuvan osoittamalla tavalla.
3. Päätä, mihin haluat sijoittaa valaisimen. Käytä seinään sopivaa kiinnitystapaa. CC vaakasuora: 40 mm, CC pystysuunnassa: 100 mm.
4. Käytä mukana toimitettuja aluslevyjä ja ruuveja. Peitä ruuvit mukana toimitetuilla suojuksilla.
5. Kiinnitä lamppu, 1 x E27 enint. 46 W (myydään erikseen).
6. Liitä pistoke pistorasiaan.

Tekniset tiedot

Verkkoliitäntä	220–240 V AC, 50 Hz
Kanta	E27
Lamppu	1 x E27 enint. 46 W (myydään erikseen)
Virtajohdon pituus	2 m
Mitat	61,5 cm



Porausmalli

