

Pleated ceiling light

Art.no 36-8964 Model UV-CO-221011-F

ENGLISH

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.



Class II luminaire.



Lamp plug sold separately.



This product is only designed for indoor use.

Safety

- The product must only be connected to a 230 V AC, 50 Hz power supply.
- Never use the product if it or the mains lead is damaged in any way.

Care and maintenance

Carefully dust/vacuum clean the light fitting whenever required.

Responsible disposal


This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications


Rated voltage	220–240 V AC, 50/60 Hz
Diameter	45 cm
Lamp holder	E27, max 25 W
Mains lead	2 m


Assembly





Installation

Note: Always disconnect the power to the circuit you are working on by unscrewing the fuse or switching the circuit breaker off depending on the type of breaker system you have in your consumer unit.



1. Loosen the ceiling cup's strain relief screw (1) so that the lead moves freely.
2. Remove the terminal block (3), if necessary, from the hanging loop (2) in order to connect the incoming neutral wire (blue) to the terminal block terminal marked "N". Connect the incoming live wire (usually brown) to the terminal marked "L". **Note:** In Scandinavia you are allowed to connect a class II (non-earthed ) plug (sold separately) to this lamp fitting.
3. Refit any removed terminal block back onto the plastic plate and adjust the lead to the desired length by threading it through the hanging loop.
4. Hook the hanging loop onto a ceiling bracket/hook.
5. Push the ceiling cup flush against the ceiling and tighten the strain relief screw securely.
6. If you should need to shorten the lead by cutting it, make sure that it is disconnected from the mains power supply. Attach the supplied cable tie 3 cm under the point where the lead is to be cut in order to prevent the fabric from fraying.
7. Screw the light bulb (sold separately) into the socket of the lamp holder.
8. Turn the power on.



Ver. 20230301

north
LIGHT

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.



Klass II-belysningsarmatur.



Lampstickpropp säljs separat.



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

Säkerhet

- Produkten får endast anslutas till 230 V AC, 50 Hz.
- Använd aldrig produkten om den eller nätkabeln på något sätt är skadade.

Skötsel och underhåll

Torka av/dammsug lampan försiktigt vid behov.

Avfallshantering


Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljö tillfredställande sätt.



Specifikationer


Nätanslutning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Diameter	Ø 45 cm
Socket	E27, max 25 W
Nätkabel	2 m

Montering





Installation

Obs! Bryt strömmen i den ledning du ska ansluta till, antingen med huvudströmbrytaren eller genom att skruva ur/slå ifrån säkringen i elcentralen.



1. Lossa dragavlastningsskruven (1) under takkoppens så att sladden löper fritt.
2. Ta ev. bort kopplingsplinten (3) från upphängningsöglan (2) och anslut inkommande nolledare (blå) till kopplings-plintens terminal märkt "N". Anslut fasledare (normalt brun) till "L" på terminalen. **Obs!** Det är i Skandinavien möjligt att ansluta en klass II (ojordad) lampstickpropp (säljs separat) till denna armatur.
3. Sätt ev. tillbaka kopplingsplinten på plastbrickan och justera sladden till önskad längd genom att flytta den i upphängningsöglans hål.
4. Haka fast upphängningsöglan på fästet i taket.
5. Skjut upp takkoppens mot taket och dra fast dragavlastningsskruven.
6. Om du behöver klippa av sladden, försäkra dig om att den är bortkopplad från elnätet. Fäst medföljande buntband 3 cm under den punkt där sladden ska klippas av för att undvika att tyget splittras upp.
7. Skruva fast ljuskällan (säljs separat) i lamphållarens sockel.
8. Slå på strömmen.



Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.



Klasse II-lysarmatur.



Lampestøpsel selges separat.



Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.

Sikkerhet

- Produktet må kun kobles til 230 V, 50 Hz.
- Bruk ikke produktet dersom produktet eller strømkabelen er skadet.

Vedlikehold

Tørk av og støvsug lampen forsiktig ved behov.

Avfallshåndtering


Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil avfallshåndtering skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner


Nettspenning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Diameter	Ø 45 cm
Sokkel	E27, maks 25 W
Strømkabel	2 m

Montering




Installasjon


Obs! Før installasjon, bryt strømmen i den ledningen du skal koble til, enten med hovedstrømbryteren eller ved å fjerne sikringen i sikringskapet.



1. Løsne på strekkavlastningsskruen (1) under takkappen slik at ledningen løper fritt.
2. Fjern ev. koblingsplinten (3) fra opphenget (2). Koble de to lederne (vanligvis brun og blå).
3. Sett ev. koblingsplinten tilbake på plastbrikken og juster ledningen i ønsket lengde ved å forflytte den i opphengets hull.
4. Opphenget hukes fast i takfestet.
5. Skyv takkappen opp til taket og skru til strekkavlastningsskruen, som sitter nederst på takkappen.



6. Hvis du må forkorte ledningen må du forsikre deg om at den er koblet fra strømmettet. Fest det medfølgende buntbåndet 3 cm under det punktet hvor ledningen skal klippes. Dette for å hindre at stoffet rakner.
7. Fest lyskilden (selges separat) i lampeholderens sokkel.
8. Skru på strømmen.



Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.



Luokan II valaisin.



Valaisinpistotulppa myydään erikseen.



Tuote on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.

Turvallisuus

- Tuotteen saa liittää ainoastaan pistorasiaan, joka on 230 V AC, 50 Hz.
- Älä käytä tuotetta, jos tuote tai sen virtajohto on vioittunut.

Huolto ja kunnossapito

Pyyhi/imuroi valaisin tarvittaessa varovasti.

Kierrättäminen


Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot


Verkkoliitäntä	220–240 V AC, 50/60 Hz
Halkaisija	Ø 45 cm
Kanta	E27, enintään 25 W
Virtajohto	2 m

Kokoaminen



Asennus

Huom.! Sammuta liitettävän kaapelin virta ennen lampunpistimen asentamista joko päävirtakytkimestä tai irrottamalla sulake tai kytkemällä se pois päältä sähkökaapista.



- Avaa kattokupissa olevaa vedonpoistoruuvia (1) siten, että johto kulkee vapaasti.
- Irrota mahdollinen liitinrima (3) ripustussilmukasta (2) ja liitä sisääntuleva nollajohdin (sininen) liitinriman N-merkittyyn liitäntään. Liitä vaihejohdin (yleensä ruskea) liitinriman L-merkittyyn liitäntään. **Huom.!** Pohjoismaissa tähän valaisimeen on mahdollista liittää luokan II (maadoittamaton □) lampunpistoke (myydään erikseen).
- Aseta mahdollinen liitinrima takaisin paikalleen ja säädä johto halutun mittaiseksi vetämällä sitä ripustussilmukan läpi.
- Kiinnitä ripustussilmukka katon kiinnikkeeseen.
- Työnnä kattokuppi kattoon vasten ja kiinnitä vedonpoistoruuvi.
- Jos leikkaat johtoa lyhyemmäksi, varmista, että sähkövirta on katkaistu. Kiinnitä mukana tuleva nippuside 3 cm leikkauskohdan alapuolelle, jotta johdon kangaspäälyste ei rispaannu.
- Laita lamppu (myydään erikseen) kiinni lampunkantaan.
- Kytke virta päälle.

