


Rechargeable Torch

Art.nr 31-7327-1 Model CO009
31-7327-2 CO010

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services Services.

Product description

1. Lamp housing
2. LED-indicator
3. On/Off button
4. USB-C port



Charging

Charge the torch fully before using it for the first time.

1. Connect the USB-C cable provided to the USB-C port and to a USB charger.
2. The LED indicator (2) will shine with a red light when the torch is being charged. When charging is completed it will shine with a green light.

Use

The torch has 2 different brightness settings. Press the on/off button (3) to cycle between them:

High → Low → Off ↻

Pull/push the lamp housing to zoom the light.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Charging voltage 5 V DC, 1 A (sold separately)
Battery 1 × 18650, 3.7 V, 2200 mAh
Colour temp. 6500 K
Charging time approx. 4.5 h
Protection class IP44

31-7327-1

Dimensions Ø 32 mm x 139.1 mm
Weight 149 g

Luminous flux	Operating time	Distance
100 lm	10 h	60 m
250 lm	5 h	100 m

31-7327-2

Dimensions Ø 37 mm x 158.7 mm
Weight 220 g

Luminous flux	Operating time	Distance
200 lm	12 h	60 m
400 lm	6 h	90 m


Laddbar ficklampa

Art.nr 31-7327-1 Modell CO009
31-7327-2 CO010

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Produktbeskrivning

1. Lamphus
2. LED-indikator
3. Strömbrytare
4. USB-C-ingång



Laddning

Ladda ficklampan fullt innan första användning.

1. Anslut den medföljande USB-C-kabeln till USB-C-ingången (4) och till valfri USB-laddare.
2. LED-indikatorn (2) lyser rött när laddning pågår. När laddningen är slutförd lyser LED-indikatorn grönt.

Användning

Ficklampen har 2 olika ljusstyrkor. Tryck på strömbrytaren (3) för att växla mellan:

Hög → Låg → Av ↻

Dra ut/tryck in lamphuset för att zooma in/ut ljuset.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätadapter 5 V DC, 1 A (säljs separat)
Batteri 18650, 3,7 V, 2200 mAh
Färgtemp. 6500 K
Laddtid ca 4,5 tim
Kapslingsklass IP44

31-7327-1

Mått Ø 32 mm x 139,1 mm
Vikt 149 g

Lumen	Användningstid	Distans
100 lm	10 tim	60 m
250 lm	5 tim	100 m

31-7327-2

Mått Ø 37 mm x 158,7 mm
Vikt 220 g

Lumen	Användningstid	Distans
200 lm	12 tim	60 m
400 lm	6 tim	90 m


Oppladbar lommelykt

Art.nr 31-7327-1 Modell CO009
31-7327-2 CO010

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Produktbeskrivelse

1. Lampehus
2. LED-indikator
3. Strømbryter
4. USB-C-port



Opplading

Lad lommelykten fullt før første gangs bruk.

1. Koble den medfølgende USB-C-kabelen til ladeporten (4) og til en valgfri USB-lader (selges separat).
2. LED-indikatoren (2) lyser rødt under ladingen. Når ladingen er ferdig lyser LED-indikatoren grønt.

Bruk

Lommelykten har to forskjellige lysstyrker. Trykk på strømbryteren (3) for å veksle mellom:

Høy → Lav → Av ↻

Trekk ut/skyv inn lampehuset for å zoome inn/ ut lyset.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Nettadapter 5 V DC, 1 A (selges separat)
Batteri 1 × 18650, 3,7 V, 2200 mAh
Fargetemp. 6500 K
Ladetid ca 4,5 timer
Kapslingsklasse IP44

31-7327-1

Mål Ø 32 mm x 139,1 mm
Vekt 149 g

Lysmengde	Brukstid	Distanse
100 lm	10 timer	60 m
250 lm	5 timer	100 m

31-7327-2

Mål Ø 37 mm x 158,7 mm
Vekt 220 g

Lysmengde	Brukstid	Distanse
200 lm	12 timer	60 m
400 lm	6 timer	90 m

Norge • kundesenter, tlf. 23 21 40 00
internett: www.clasohlson.no

Suomi • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222
kotisivu: www.clasohlson.fi

e-post: kundesenter@clasohlson.no
post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki


Ladattava taskulamppu

Tuotenumero 31-7327-1 Malli CO009
31-7327-2 CO010

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Tuotekuvaus

1. Lampun talo
2. LED-merkkivalo
3. Virtakytkin
4. USB-C-liitäntä



Lataaminen

Lataa taskulamppu täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

1. Liitä mukana tuleva USB-C-kaapeli USB-C-liitäntään (4) ja valitsemaasi USB-laturiin.
2. LED-merkkivalo (2) palaa punaisena latauksen aikana. Kun lataus on valmis, LED-merkkivalo palaa vihreänä.

Käyttö

Taskulamppussa on 2 kirkaustasoa ja vilkkuva valo. Paina virtakytkintä (3) vaihtaaksesi seuraavien välillä: Korkea → Matala → Pois päältä ↻

Voit lähentää/poistaa valoa vetämällä tai työntämällä lamppukoteloä ulospäin.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta.

Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Virtalähde 5 V DC, 1 A (myydään erikseen)
Akku 1 × 18650, 3,7 V, 2200 mAh
Väriämpötila 6500 K
Latausaika enin. 4,5 tuntia
Kotelointiluokka IP44

31-7327-1

Mitat Ø 32 mm x 139,1 mm
Paino 149 g

Valovirta	Käyttöaika	Etäisyys
100 lm	10 tuntia	60 m
250 lm	5 tuntia	100 m

31-7327-2

Mitat Ø 37 mm x 158,7 mm
Paino 220 g

Valovirta	Käyttöaika	Etäisyys
200 lm	12 tuntia	60 m
400 lm	6 tuntia	90 m