

Hammock with mosquito net

Art.no 31-3148

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have any questions concerning technical problems, please contact our customer service team.

Safety

- Never let children play with the product.
- Keep children under supervision when the product is being used.
- Prevent damage by removing shoes and avoiding the use of sharp or irregular-shaped objects.
- The recommended ideal mounting height for the rope on a tree or post is 1.5 m.
- The recommended distance between the hammock and ground is approximately 30–50 cm.
- Never use the product if it has been damaged in any way.
- Do not jump onto the product or shake it.
- Never try to dismantle, repair or modify the product in any way.
- Do not place the product near naked flames or chemicals.

Cleaning and care

Store in the hammock in dry place out of direct sunlight when not in use.

Responsible disposal

The product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure of what to do, contact your local council.

Specifications

Dimensions	290 × 140 cm
Maximum load	200 kg
Dimensions when packed	approximately 47 × 27 × 15 cm
Weight	1 kg
Carabiners	2 items
Ropes (3 m)	2 items

Hanging

1. Find two suitable trees or posts at a distance of 3 to 3.5 metres apart.



2. Fasten the ropes to them.
3. Attach the hammock to the ropes using the carabiners.

Use




1. Stand alongside the hammock with your back to it.



2. Hold the hammock with both hands and sit down slowly.







3. Swing your legs up onto the hammock and lie back carefully.



4. Stay balanced and enjoy relaxing in the hammock!

Hanging a hammock



Hängmatta med myggnät

Art.nr 31-3148

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Håll barn under ständig uppsikt när produkten används.
- Förebygg skador, genom att ta av skor och unvika vassa och irregulära föremål.
- Rekommenderad höjd för montering av rep på träden är max 1,5 m.
- Rekommenderat avstånd mellan hängmattan och marken är ca 30–50 cm.
- Använd inte produkten om den på något sätt är skadad.
- Undvik att hoppa och skaka produkten.
- Försök aldrig reparera, demontera eller modifiera produkten på något sätt.
- Placera inte produkten i närheten av öppen eld eller kemikalier.

Skötsel och underhåll

Förvara hängmattan torr och skyddat från UV-ljus när den inte används.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Mått	290 × 140 cm
Maxbelastning	200 kg
Packmått	Ca 47 × 27 × 15 cm
Vikt	1 kg
Karbinhakar	2 st
Rep (3 m)	2 st


Montering

1. Hitta två lämpliga träd/stolpar med ett avstånd av ca 3–3,5 m.



2. Fäst repen på träden.
3. Fäst hängmattan i repen med karbinerna.

Användning



1. Stå bredvid hängmattan, med ryggen mot den.



2. Håll i dig i hängmattan med båda händerna, och sätt dig sakta ner.







3. Ta upp benen i hängmattan, och lägg dig försiktigt ner.



4. Håll balansen och njut.

Montering av hängmatta



Hengekøye med myggnetting

Art.nr. 31-3148

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- La aldri barn leke med produktet.
- Hold barn under kontinuerlig oppsikt når produktet er i bruk.
- Forebygg skader ved å ta av skotøy før du legger deg i hengekøyen. Unngå at andre skarpe gjenstander kommer i kontakt med den.
- Anbefalt høyde ved innfesting av tau er maks 1,5 meter over bakken.
- Anbefalt avstand mellom hengekøye og bakken er 30–50 cm.
- Bruk ikke produktet hvis det er skadet.
- Unngå å hoppe eller riste hardt på produktet.
- Produktet må ikke endres på, repareres eller modifiseres.
- Plasser ikke produktet nær åpen ild eller kjemikalier.

Vedlikehold

Oppbevares tørt og beskyttet mot UV-stråler når den ikke er i bruk.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres skal det skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du skal gå frem, kontakt din kommune.

Spesifikasjoner

Mål	290 × 140 cm
Maks belastning	200 kg
Mål sammenrullet	Ca 47 × 27 × 15 cm
Vekt	1 kg
Karabinkroker	2 stk.
Tau (3 m)	2 stk.


Montering

1. Finn deg to trær eller godt fundamenterte stolper som står 3–3,5 meter fra hverandre.



2. Fest tauene på trærne/stolpene.
3. Fest hengekøyen i tauene med karabinkrokene.

Bruk



1. Stå inntil hengekøyen med ryggen mot den.



2. Hold deg fast i hengekøyen med begge hendene og sett deg sakte oppi den.







3. Ta beina forsiktig opp i hengekøyen og legg deg forsiktig ned.



4. Hold balansen og nyt.

Montering av hengekøyen



Riippumatto ja hyttysverkko

Tuotenro 31-3148

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Älä jätä tuotetta lasten läheisyyteen ilman valvontaa.
- Ehkäise mahdolliset vahingot ottamalla pois kengät äläkä ota riippumattoon teräviä esineitä.
- Suositeltu kiinnityskorkeus puihin kiinnitettävälle naruille on enintään 1,5 m.
- Suositeltu etäisyys riippumaton ja maan välille on noin 30–50 cm.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vioittunut.
- Älä hyppää riippumattoon tai keikuta riippumattoa.
- Älä pura, korjaa tai muokkaa tuotetta millään tavalla.
- Älä sijoita tuotetta avotulen tai kemikaalien läheisyyteen.

Huolto ja kunnossapito

Säilytä riippumattoa kuivassa paikassa suojattuna UV-valolta.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Mitat	290 x 140 cm
Enimmäiskuormitus	200 kg
Mitat kokoonaitettuna	noin 47 x 27 x 15 cm
Paino	1 kg
Jousihaat	2 kpl
Naru (3 m)	2 kpl

Asennus

1. Etsi kaksi sopivaa puuta/tolppaa, joiden etäisyys on noin 3–3,5 m.



2. Kiinnitä narut puihin.

3. Kiinnitä riippumatto naruihin jousihakojen avulla.

Käyttö



1. Seiso riippumaton vieressä selkä riippumattoon päin.



2. Pidä riippumatosta kiinni molemmilla käsillä ja istu varovasti alas.



3. Nosta jalat riippumattoon ja käy varovasti makuulle.



4. Pidä riippumatto tasapainossa ja nauti olosta.

Riippumaton asentaminen

