

# Rechargeable LED lights

Art. no 44-5757, -1, -2, -3, -4

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

## Safety

- Do not expose the product to impacts, shocks, moisture or water.
- Do not place the product where it could fall into water or other liquid.
- Never place the product near hot objects or sources of heat such as hobs, radiators, heaters or naked flames.
- The product is intended for indoor use only.

## Charging

1. Make sure that all the lights are turned **OFF**.
2. Place the lights onto the charging station.
3. Connect the included charging cable to the charging station and to a USB charger (sold separately).

**Note:** Make sure that the USB charger can supply a current of at least 1.5 A at 5 V.

The LED indicator on the charging station shines red during charging and changes to green when the lights are fully charged.

The lights should be charged for 4 hours to ensure maximum capacity.

## Instructions for use

The LED candles have 3 different light modes which can be selected by using the switch.

**OFF:** The LED light is turned off.

**TIMER:** The LED light will come on and shine for 8 hours. Then it will remain off for 16 hours before coming back on again, and shine for another 8 hours and so on.

**ON:** The LED light will shine all the time.

## Care and maintenance

- Clean the product by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- The rechargeable battery is built-in and not replaceable. When the product stops working it should be discarded and disposed of properly to reduce negative environmental effects.

## Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



## Specifications

**Charging time** 3-4 hours

### Battery

**44-5757-1,-2** Lithium-ion, 1200 mAh  
**44-5757-3** PO-LI, 400 mAh

### Size

**44-5757-1** Ø 10 cm, höjd 20 cm  
**44-5757-2** Ø 7,5 cm, höjd 15 cm  
**44-5757-3** Ø 5 cm, höjd 6,5 cm  
**Charging station** 23.5 × 12.5 × 1.3 cm

# Uppladdningsbara LED-ljus

Art.nr 44-5757,-1,-2,-3,-4

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Säkerhet

- Utsätt inte produkten för slag, stötar, fukt eller vatten.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Placera aldrig produkten i närheten av varma eller heta ytor som spis, värmefläkt, öppen eld etc.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

## Laddning

1. Ställ ljusen i laddstället.
2. Anslut medföljande laddkabel till laddstället och till en USB-laddare (säljs separat).

**ⓘ Obs!** Kontrollera att USB-laddaren klarar en laddström på minst 1,5 A vid 5 V.

LED-indikatorn på laddstället lyser med rött sken under laddning och lyser med grönt sken när ljusen är fulladdade.

Ljusen bör laddas i 4 tim för att uppnå maximal kapacitet.

## Användning

LED-ljusen har 3 olika lägen, ställ strömbrytaren i önskat läge.

**OFF:** LED-ljuset är släckt.

**TIMER:** LED-ljuset tänds och lyser i 8 tim. Därefter släcks det i 16 tim och tänds sedan igen för att lysa i 8 tim o.s.v.

**ON:** LED-ljuset lyser hela tiden.

## Skötsel och underhåll

- Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Det inbyggda laddbara batteriet är inte utbytbart. När produkten upphör att fungera ska den kasseras på ett för miljön lämpligt sätt.

## Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



## Specifikationer

**Laddtid** 3-4 tim

### Batteri

**44-5757-1,-2** Lithium-ion, 1200 mAh  
**44-5757-3** PO-LI, 400 mAh

### Mått

**44-5757-1** Ø 10 cm, höjd 20 cm

**44-5757-2** Ø 7,5 cm, höjd 15 cm

**44-5757-3** Ø 5 cm, höjd 6,5 cm

**Laddställ** 23,5 × 12,5 × 1,3 cm

# Oppladbare LED-lys

Art.nr. 44-5757, -1, -2, -3, -4

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

## Sikkerhet

- Utsett ikke produktet for slag, støt, fuktighet eller vann.
- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske.
- Plasser aldri produktet i nærheten av varme overflater som komfyrer, varmevifter, åpen ild eller lignende.
- Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.

## Lading

1. Påse at alle lysene er skrudd av (**OFF**).
2. Sett lysene i ladebasen.
3. Koble den medfølgende ladekabelen til basen og en USB-lader (selges separat).

**ⓘ Obs!** Kontroller at USB-laderen kan levere en ladestrom på minst 1,5 A ved 5 V.

LED-indikatoren på basen lyser rødt ved lading og grønt når lysene er fulladede.

Lysene bør lades i 4 timer for å nå full kapasitet.

## Bruk

LED-lysene har tre forskjellige innstillinger. Still strømbryteren til i ønsket posisjon.

**OFF:** Lyset er av.

**TIMER:** Lyset tennes og lyser i 8 timer. Det skrur seg av og tennes igjen etter 16 timer, og gjentar denne syklusen løpende.

**ON:** Lyset lyser kontinuerlig.

## Vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Det innebygde batteriet er ladbart og ikke utskiftbart. Når produktet ikke lenger fungerer skal det kasseres på en miljøvennlig måte.

## Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte.



Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.

## Spesifikasjoner

**Ladetid** 4 timer

### Batteri

**44-5757-1,-2** Lithium-ion, 1200 mAh

**44-5757-3** PO-LI, 400 mAh

### Mål

**44-5757-1** Ø 10 cm, höjd 20 cm

**44-5757-2** Ø 7,5 cm, höjd 15 cm

**44-5757-3** Ø 5 cm, höjd 6,5 cm

**Ladebase** 23,5 × 12,5 × 1,3 cm

# Ladattavat LED-kynttilät

Tuotenro 44-5757, -1, -2, -3, -4

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

## Turvallisuus

- Älä altista tuotetta iskuille, kosteudelle tai nesteille.
- Sijoita tuote niin, että se ei pääse putoamaan veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä sijoita tuotetta lämpimien tai kuumien pintojen, kuten liedon, lämpöpuhaltimen tai avotulen, läheisyyteen.
- Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

## Lataaminen

1. Varmista, että kaikki kynttilät ovat pois päältä (**OFF**).
2. Aseta kynttilät lataustelineeseen.
3. Liitä mukana tuleva latauskaapeli lataustelineeseen ja USB-laturiin (myydään erikseen).

**❗ Huom.!** Varmista, että USB-laturista tulee vähintään 1,5 A:n latausvirta jännitteen ollessa 5 V.

Lataustelineen LED-merkkivalo palaa latauksen aikana punaisena ja muuttuu vihreäksi, kun lataus on valmis.

Akut latautuvat täyteen 4 tunnissa.

## Käyttö

LED-kynttilöissä on 3 eri tilaa. Valitse haluamasi tila kynttilän virtakytkimellä.

**OFF:** LED-kynttilä on pois päältä.

**TIMER:** LED-kynttilä syttyy ja palaa 8 tuntia. Tämän jälkeen kynttilä sammuu 16 tunnin ajaksi ja palaa taas 8 tuntia jne.

**ON:** LED-kynttilä palaa koko ajan.

## Huolto ja kunnossapito

- Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Akku on kiinteä, sitä ei voi vaihtaa. Kun tuote lakkaa toimimasta, se tulee kierrättää vastuullisella tavalla.

## Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



## Tekniset tiedot

**Latausaika** 4 tuntia

### Akku

**44-5757-1,-2** Lithium-ion, 1200 mAh  
**44-5757-3** PO-LI, 400 mAh

### Mitat

**44-5757-1** Ø 10 cm, höjd 20 cm  
**44-5757-2** Ø 7,5 cm, höjd 15 cm  
**44-5757-3** Ø 5 cm, höjd 6,5 cm  
**Latausteline** 23,5 × 12,5 × 1,3 cm