

# 12 V 20 l Warmer/Cooler

Art.no 31-8215

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

## Safety

- Use the cooler/warmer in an area where there is constant free airflow available.
- Never cover the cooler during use.
- Always place the cooler/warmer on a flat, stable surface.
- Do not subject the cooler/warmer to blows or impacts.
- Do not attempt to open the housing or modify the cooler/warmer in any way.
- All repairs must only be carried out by qualified service technicians.
- This cool box contains electronic components and must only be used indoors, under cover or in such conditions that it is not exposed to moisture, water or other liquid.
- The cool box is only intended for temporary cooling/warming. It is not intended for continuous use over an extended period.

## Responsible disposal


This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



## Specifications

<b>Connection</b>	12 V DC
<b>Fuse</b>	(8 A, 6 × 32 mm)
<b>Cooling capacity</b>	46 W (cools to max. 15–18 °C below the ambient temperature)
<b>Warming capacity</b>	43 W (warms up to max. 65 °C)
<b>Capacity</b>	20 l
<b>Dimensions (W × D × H)</b>	39 × 28.5 × 42.5 cm
<b>Weight</b>	3.9 kg

## Buttons and functions



1. Carrying handle (the handle locks the lid in position as shown in the picture, unclip the handle to open the lid)
2. Cord storage
3. Handle to open the lid
4. Fan
5. Function selector with LED display

## Operating instructions

**Note:** The LED display shows the approximate temperature of the warmer/cooler. Several factors affect the temperature, such as the ambient temperature, how much is stored in the box, and how it is packed.

1. Connect the warmer/cooler to a 12 V socket.
2. Select the desired function, (**HOT**) or (**COLD**) using the function switch (5). There are LED indicators above each of the two functions. Green = cooler, red = warmer.
3. Turn the selector switch to **OFF** to turn the warmer/cooler off.

### Note:

- Turn off the warmer/cooler off and let it rest for 5 min before changing functions from either heat to cold or vice versa.
- The warmer/cooler has an automatic fan which turns on and off automatically during heat mode to regulate the temperature.

## Care and maintenance

- Always turn off the warmer/cooler and make sure it is unplugged from the 12 V socket before cleaning.
- Never pour water directly into the warmer/cooler during cleaning. Wipe the interior and exterior with a damp cloth. Use a mild cleaning agent. Never use solvents or corrosive cleaning products.
- Turn off the warmer/cooler and remove the cable from the 12 V socket in the car/caravan when it is not being used.
- Once cleaned, the warmer/cooler should be stored in a dry, dust-free environment and out of children's reach.

## Replacing the fuse

The plug also doubles as a fuse holder. For fuse replacement, do the following:



1. Unscrew the tip of the plug where the fuse holder is located.



2. Pull out the fuse holder and replace the damaged fuse (8 A, 6 × 32 mm) when necessary. Screw the fuse holder back into place to complete the procedure.

## Troubleshooting guide

The warmer/cooler won't turn on.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure that the power lead is fully connected to the 12 V socket.</li> <li>• Check that the 12 V socket is live.</li> <li>• Check the fuse in the plug of the connection cable. Change if necessary, see the <i>Changing the fuse</i> section above.</li> </ul>
The warmer/cooler's fan turns on and off regularly when using heat mode.	The automatic fan may turn on and off sporadically in order to maintain proper temperature regulation. This is completely normal.

# Kylbox 12 V 20 l

Art.nr 31-8215

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Säkerhet

- Placer kylboxen så att luft alltid kan cirkulera fritt runt höljet vid användning.
- Täck aldrig över kylboxen vid användning.
- Placer alltid kylboxen på ett plant och stabilt underlag.
- Utsätt inte kylboxen för slag och stötar.
- Försök inte öppna kylboxens hölle eller ändra den på något sätt.
- Alla reparationer måste utföras av kvalificerad servicepersonal.
- Kylboxen innehåller elektroniska komponenter och får endast användas inomhus, under tak eller under sådana förhållanden att den inte utsätts för fukt, vatten eller annan vätska.
- Kylboxen är endast avsedd för tillfällig nedkyllning/uppvärming. Den är inte avsedd för kontinuerlig användning under en längre period.

## Avfallshantering

Denna symbol innehåller att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt.




När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredsställande sätt.

## Specifikationer

Anslutning	12 V DC
Säkring	8 A, 6 x 32 mm
Effekt kyla	46 W (kyller max 15–18 °C under omgivande temperatur)
Effekt värme	43 W (värmer till max 65 °C)
Kapacitet	20 l
Mått B x D x H	39 x 28,5 x 42,5 cm
Vikt	3,9 kg

## Knappar och funktioner



1. Bärhandtag (handtaget låser locket i läget som bilden visar, vik fram handtaget för att öppna locket)
2. Sladdförvaring
3. Handtag för att öppna locket
4. Fläkt
5. Funktionsväljare med LED-display

## Användning

**Obs!** Kylboxens LED-display visar ungefärlig temperatur. Många faktorer påverkar temperaturen, t.ex. omgivande temperatur, hur mycket varor som finns i boxen, hur dessa är packade.

1. Anslut kylboxen till ett 12 V-uttag.
2. Välj funktion, värme (**HOT**) eller kyla (**COLD**), med funktionsväljaren (5). LED-indikatorerna ovanför respektive läge indikerar vald funktion. Grön = kyla, röd = värme.
3. Sätt funktionsväljaren i läge **OFF** för att stänga av.

### Obs!

- Stäng av kylboxen och låt den vila i 5 min innan du byter funktion från kyla till värme eller tvärtom.
- Kylboxens fläkt slås på och stängs av automatiskt vid användning i värmläge för att reglera temperaturen.

## Skötsel och underhåll

- Stäng av kylboxen och se till att den inte är ansluten till 12 V före rengöring.
- Häll inte vatten direkt i kylboxen vid rengöring. Torka av in- och utsida med en fuktig trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Stäng av kylboxen och dra ut anslutningskabeln ur 12 V-uttaget i bilen/husvagnen när boxen inte används.
- Förvara kylboxen väl rengjord på en sval dammfri plats utanför barn.

## Byte av säkring

Anslutningskabelns propp innehåller en säkring. Gör så här för att byta:



1. Skruva ur den gängade säkringshållaren i proppens spets.



2. Dra ut säkringshållaren och byt säkringen (8 A, 6 x 32 mm). Skruva tillbaka säkringshållaren i proppen.

## Felsökningsschema

Kylboxen går inte att slå på.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till att anslutningskabeln är hel och ordentligt ansluten till 12 V-uttaget.</li> <li>• Finns det ström i 12 V-uttaget?</li> <li>• Kontrollera säkringen i anslutningskabelns propp. Byt vid behov, se avsnittet <b>Byte av säkring</b> ovan.</li> </ul>
Kylboxens fläkt slås på och stängs av vid flera tillfällen vid användning i värmläge.	Fläkten slås på och av automatiskt för att reglera temperaturen. Detta är helt normalt.

# Kjøleboks 12 V, 20 liter

Art.nr. 31-8215

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

## Sikkerhet

- Plassér kjøleboksen sånn at luft alltid kan sirkulere fritt rundt enheten ved bruk.
- Dekk aldri over boksen under bruk.
- Plassér alltid kjøleboksen på et plant og stabilt underlag.
- Utsett ikke kjøleboksen for slag og støt.
- Forsøk aldri å gjøre innrep i boksen på noe vis.
- Alle reparasjoner må utføres av kyndig person.
- Kjøleboksen inneholder elektroniske komponenter og må kun brukes innendørs, under tak eller under forhold hvor den ikke blir utsatt for fuktighet, vann eller annen væske.
- Kjøleboksen er kun beregnet for midlertidig nedkjøling/oppvarming. Den er ikke beregnet for kontinuerlig bruk over lengre tid.

## Avfallshåndtering


Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gagner miljøet.



## Spesifikasjoner

Tilkobling	12 V DC
Sikring	8 A, 6 x 32 mm
Effekt kjøling	46 W (kjøler maks 15–18 °C under omgivelsestemperatur)
Effekt oppvarming	43 W (varmer opp til maks 65 °C)
Kapasitet	20 l
Mål B × D × H	39 × 28,5 × 42,5 cm
Vekt	3,9 kg

## Knapper og funksjoner



- Bærehåndtak (Håndtaket løser lokket i den posisjonen som bildet viser. Skyv håndtaket fram for å åpne lokket).
- Rom for oppbevaring av ledning
- Håndtak for å åpne lokket
- Vifte
- Funksjonsbryter med LED-display

## Bruk

**Obs!** LED-displayet viser en cirka-temperatur. Det er mange faktorer som påvirker temperaturen, som f.eks. omgivelsestemperaturen, hvor mange varer det er i boksen, hvordan disse er pakket, etc.

- Koble laderen til et 12 V-uttak.
- Velg en funksjon: varme (**HOT**) eller kjøling (**COLD**), med funksjonsbryteren (5). LED-indikatoren som sitter over den respektive funksjonen indikerer valget ditt. Grønn = kjøling, rød = oppvarming.
- Sett funksjonsbryteren på **OFF** når du ønsker å stenge.

### Obs!

- Skru av kjøleboksen og la den hvile i 5 minutter før du skifter funksjon fra kjøling til oppvarming eller omvendt.
- Kjøleboksenes vifte skrus på og av automatisk ved bruk i oppvarmingsmodus for å regulere temperaturen.

## Stell og vedlikehold

- Steng kjøleboksen og pass på at den er koblet fra strømmen før rengjøring.
- Ikke hell vann direkte i kjøleboksen ved rengjøring. Tørk av innvendig og utvendig med en fuktig klut. Benytt et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Skru av kjøleboksen og trekk ut strømkabelen fra 12 V-uttaket i bilen/campingvognen når boksen ikke er i bruk.
- Oppbevar kjøleboksen godt rengjort, på en tørr plass, utenfor barns rekkevidde.

## Bytte av sikring

Tilkoblingskabelens plugg inneholder en sikring. Gjør følgene for å bytte:



- Skru ut den gjengede sikringsholderen i pluggens spiss.



- Trekk ut sikringsholderen og bytt sikringen (8 A, 6 x 32 mm). Skru tilbake sikringsholderen i pluggen.

## Feilsøking

Det går ikke å skru på kjøleboksen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sjekk at ledningen er hel og riktig koblet.</li> <li>Er det strøm i strømmuttaket?</li> <li>Kontroller sikringen i tilkoblingskbelens plugg. Skift ved behov.</li> </ul>
Kjøleboksenes vifte skrus på og av ved flere tilfeller ved bruk i oppvarmingsmodus.	Viften skrus på og av automatisk for å regulere temperaturen. Dette er helt normalt.

