

36-8704

Cocraft®

SOLAR PANEL 60 W

SSP10-60S

SOLPANEL SOLCELLEPANEL
AURINKOPANEELI



Important:

Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you use the equipment. Keep the manual for future reference.

Viktig information:


Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har förstått den innan du använder utrustningen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Viktig informasjon:

Les disse anvisningene nøye og forsikre deg om at du forstår dem, før du tar produktet i bruk. Ta vare på anvisningene for seinere bruk.

Tärkeää tietoa:

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja varmista että olet ymmärtänyt ne, ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.



Art.no
36-8704

Model
SSP10-60S

Ver. 20221208
Original instructions
Bruksanvisning i original
Originalbruksanvisning
Alkuperäinen käyttöohje

ENGLISH

SVENSKA

NORSK

SUOMI

Solar panel

Art. no 36-8704 Model SSP10-60S


Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you experience any technical problems or have questions, please contact our customer service team (address on the back).

Safety

- Never let children play with the product.
- Make sure that no liquid of any kind gets inside the product.
- Handle the product with care, making sure not to damage the surface of the solar panel and ensuring it is not covered with dust or affected by other contaminants.
- Never attempt to repair or modify the product in any way.
- Repairs must only be carried out by qualified service technicians and only using original spare parts.
- Do not leave the product out in the rain. Connections to the solar panel are not waterproofed.

Product description


1. Loops for hanging up the solar panel temporarily.
2. Solar cells
3. DC plug
4. LED indicator
5. USB-A
6. USB-C




Installation and operation

1. Fully extend the solar panel.
2. Check that the device you are going to connect to the solar panel is designed for a 5 V supply.
3. Open the outlet cover and connect your device to one of the following outlets: USB-A, USB-C or DC plug for power station (sold separately).
4. Position the solar panel or suspend it from the loops so that it is exposed to maximum sunlight.

Note: The outlet will activate when the solar panel receives sufficient sunlight, and the LED indicator (4) goes green.




Positioning



The left side of the illustration shows the positioning of the solar panel and the weather conditions for ensuring the panel is exposed to maximum sunlight.

Extend the support on the back of the panel if required.



Cleaning and care

Clean the product by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never use solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the place where you bought it. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Solar panels	6 × 10 W high-efficiency monocrystalline photovoltaic cells.
Power	60 W
DC out	18 V / 3.34 A
USB-A	15 W (5 V, 3 A max)
USB-C	PD 18 W (5 V, 3 A / 9 V, 2 A max)
Size extended:	127 × 35 × 2,5 cm
Size folded	35 × 20 × 7 cm
Weight	2.21 kg

Solpanel

Art.nr 36-8704 Modell SSP10-60S


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet

- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Sänk inte ned produkten i vätska av något slag.
- Hantera produkten varsamt, se till att solpanelens yta inte skadas, täcks av damm eller påverkas negativt av andra föroreningar.
- Försök aldrig reparera eller modifiera produkten på något sätt.
- Alla reparationer ska utföras av behörig servicepersonal med originalreservdelar.
- Låt inte produkten ligga ute i regn. Anslutningarna till solpanelen är inte vattenskyddade.

Produktbeskrivning


1. Öglor för tillfällig upphängnin.
2. Solceller
3. DC-plugg
4. LED-indikator
5. USB-A
6. USB-C




Användning

1. Vik ut solpanelen helt.
2. Kontrollera att den enhet du ska ansluta till solpanelen klarar 5 V.
3. Öppna fickan till uttagen och anslut din enhet till något av följande uttag: USB-A, USB-C eller DC-plugg till power station (säljs separat).
4. Placera solpanelen eller häng upp den i öglorna så att den utsätts för maximalt solljus.

Obs! Uttagen aktiveras när solpanelen får tillräckligt med sol och LED-indikatorn (4) lyser grönt.




Placering



Vänstra sidan i bilden visar solpanelens placering och väderförutsättningar för att panelen ska utsättas för maximalt solljus.

Vik ut stöden på panelens baksida vid behov.



Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Solceller	Högeffektiva monokristallina celler 6 × 10 W.
Effekt	60 W
DC ut	18 V / 3,34 A
USB-A	15 W (5 V, 3 A max)
USB-C	PD 18 W (5 V, 3 A / 9 V, 2 A max)
Storlek utvikt	127 × 35 × 2,5 cm
Storlek hopvikt	35 × 20 × 7 cm
Vikt	2,21 kg

Solcellepanel

Art. nr. 36-8704 Modell SSP10-60S


Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se kontaktopplysninger på baksiden).

Sikkerhet

- La aldri barn leke med produktet.
- Senk ikke produktet ned i væske.
- Produktet må behandles varsomt. Pass på at ikke solcellepanelets overflate skades eller tildekkes av støv og andre forurensninger.
- Prøv aldri å reparere, modifisere eller endre på produktet.
- All reparasjon skal utføres av kyndig fagperson og kun med originale reservedeler.
- Ikke la produktet ligge ute i regnvær. Tilkoblingene til solcellepanelet er ikke vannrette.

Produktbeskrivelse


1. Maljer for midlertidig opphenging.
2. Solceller
3. DC-plugg
4. LED-indikator
5. USB-A
6. USB-C




Bruk

1. Brett solcellepanelet helt ut.
2. Kontroller at den enheten du skal koble til solcellepanelet tåler 5 V.
3. Åpne lommen til uttaket og koble til enheten din i en av følgende uttak: USB-A, USB-C eller DC-plugg til powerstation (selges separat).
4. Plasser solcellepanelet eller heng det opp på en slik måte at det får maksimalt med sollys.

Obs! Uttakene aktiveres når solcellepanelet får nok sol og LED-indikatoren (4) lyser grønt.




Plassering



Venstresiden på bildet viser plasseringen av solcellepanelet og værforholdene for at panelet skal eksponeres for maksimalt med sollys.

Brett ut støtten på baksiden av solcellepanelet ved behov.



Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Solceller	Høyeffektive monokrystallinske celler, 6 × 10 W.
Effekt	60 W
DC ut	18 V / 3,34 A
USB-A	15 W (5 V, 3 A maks)
USB-C	PD 18 W (5 V, 3 A / 9 V, 2 A maks)
Størrelse utfoldet:	127 × 35 × 2,5 cm
Størrelse sammenlagt	35 × 20 × 7 cm
Vekt	2,21 kg

Aurinkopaneeli

Tuotenro

36-8704

Malli

SSP10-60S


Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Älä upota tuotetta minkäänlaiseen nesteeseen.
- Käsittele tuotetta varoen. Varmista, että aurinkopaneelin pinta ei vahingoitu ja että pinnalle ei kerry pölyä tai muita epäpuhtauksia.
- Älä korjaa tai muuta tuotetta millään tavalla.
- Kaikki korjaukset tulee tehdä valtuutetussa huoltoliikkeessä, ja korjauksessa tulee käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Älä jätä tuotetta sateeseen. Aurinkopaneelin liitännät eivät ole vedenkestäviä.

Tuotekuvaus


1. Ripustusreiät tilapäistä ripustamista varten
2. Aurinkokennot
3. DC-liitin
4. LED-merkkivalo
5. USB-A
6. USB-C




Käyttö

1. Taita aurinkopaneeli kokonaan auki.
2. Tarkista, että aurinkopaneeliin liitettävä yksikkö kestää 5 V.
3. Avaa liitäntä ja liitä yksikkösi johonkin seuraavista: USB-A, USB-C tai DC-liitin power stationiin (myydään erikseen).
4. Ripusta aurinkopaneeli ripustusreilistä tai sijoita se paikkaan, jossa se saa mahdollisimman paljon auringonvaloa.

Huom.! Liitännät aktivoituvat, kun aurinkopaneeli saa riittävästi aurinkoa ja LED-merkkivalo (4) palaa vihreänä.




Sijoituspaikka



Kuvan vasemmassa reunassa näkyy ehdotus aurinkopaneelin parhaaksi sijoituspaikaksi ja parhaat sääolosuhteet, jolloin aurinkopaneeli saa mahdollisimman paljon auringonvaloa.

Avaa tarvittaessa aurinkopaneelin takana oleva tuki.



Huolto ja kunnossapito

Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuot-
timia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen se-
assa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvi-
en mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee
viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella taval-
la. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys
ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Aurinkokennot	Erittäin tehokkaat monokristalliset kennot 6 × 10 W.
Teho	60 W
DC-lähtö	18 V / 3,34 A
USB-A	15 W (5 V, 3 A maks.)
USB-C	PD 18 W (5 V, 3 A / 9 V, 2 A maks.)
Mitat avattuna	127 × 35 × 2,5 cm
Mitat koottuna	35 × 20 × 7 cm
Paino	2,21 kg

Sverige

Kundtjänst tel: 0247/445 00
e-post: kundservice@clasohlson.se

Internet www.clasohlson.se

Post Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter tlf.: 23 21 40 00
e-post: kundesenter@clasohlson.no

Internett www.clasohlson.no

Post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum,
0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu puh.: 020 111 2222
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi

Internet www.clasohlson.fi

Osoite Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B,
00100 HELSINKI

United Kingdom

Internet www.clasohlson.co.uk